

EUROLAMP KATTOTUULETIN ASENNUSOHJE

29000, 29001, 29003, 29004, 29005, 29017, 29018



TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- *Ennen tuulettimen asennuksen aloittamista tulee sähkövirran olla pois kytketty.
- *Kattokiinnikkeet tulee kestää 16 kg painon.
- *Tuulettimen lapojen ja lattian etäisyyden on oltava vähintään 2,3 metriä.
- *Asennuksen voi suorittaa vain ammattitaitoiset asentajat. Johdotukset tulee tehdä kansallisten standardien mukaisesti. Varmista että maadoitusjohto on kytketty oikein, jotta välttyt sähköiskulta.
- *Älä kytke suunnavaihtoa kun lavat liikkuvat. Tuuletin tulee olla pois kytketty ja lavat pysäytetty ennen kuin lapojen pyörimissuunta vaihdetaan.
- *Ole varovainen kun olet pyörivien lapojen läheisyydessä. Vältä kaikkien esineiden laittamista lapojen ulottuville.
- *Tuulettinta ei saa asentaa kosteaan tilaan.
- *Älä käytä vettä tai pesuainetta kun puhdistat kattotuulettinta ja lapoja. Kuiva pölyhuiska tai hieman kostea pyyhe ovat toimivia puhdistuksessa.

TOIMINTAOHJEET

- *Käännä virta päälle tarkista tuulettimen toiminta. Vetokytkimessä on seuraavat toiminnot: yksi veto – nopea / kaksi vetoa – keskinopea / kolme vetoa – hidas / neljä veto – pois päältä
- *Vaihtaessasi suunta eteenpäin – taaksepäin, tulee virta olla pois ja lapojen liikkeen pysäytetty

Kylminä aikoina saadaan lämmin ilma alaspäin vaihtamalla lapojen pyörimissuunta kytkimestä.

ASENNUS

Asennuksen voi suorittaa henkilö, jolla on riittävä pätevyys tehtävän suorittamiseen.

A) Kattoasennus

Irrota kolme ruuvia jotka ovat tuulettimen katon puoleisella osalla. Kiinnitä kattokuppi tuulettimeen näillä kolmella ruuvilla. Asenna asennusrauta (13 cm pitkä) kahdella ruuvilla kattorasiaan.

B) Riippuasennus

Asenna asennusrauta (13 cm pitkä) kahdella ruuvilla kattorasiaan. Laita metallitanko (14,5 cm) kattokuppiin, huomio että kattokupissa oleva uloke menee tangon mustassa osassa olevaan uraan.

Lapojen asennus

Laita lavat kiinni metalliosaan ruuvein ja mutterein (3 kpl/lapa). Kiinnitä lapaan asennettu metalliosa tuulettimen runkoon kahdella ruuvilla/lapa (ruuvit ovat kiinni tuulettimen rungossa).

Varmista että ruuvit ovat tiukkaan kierretty.

Sähköasennus

Musta johto kytketään virta johtoon (L), valkoinen neutraaliin (N) ja keltavihreä johto on maadoitus.

Sininen tai punainen ovat myös virtajohtoja (L) (valaisinosassa). Käytä asennuksessa johtojen asentamiseen tarkoitettua liittimiä.

Valaisinosa yhdistetään sivuruuvein kiinni tuulettimen runkoon.

Erota virtajohtot kytkentärasian toiselle puolelle ja neutraali sekä maadoitusjohdot toiselle puolelle kytkentärasiaa.

Ohjeita kattotuulettimen liittämisestä esim. seinäohjaukseen on Englanninkielisessä ohjeessa joka on mukana.

Kattoon asentaminen

Ota kattoasennusraudasta neljä sivuruuvia pois. Laita kattotuuletin kiinni tuohon asennusrautaan ja kiristä se tukevasti näillä neljällä sivuruuvilla kiinni.

Valmistaja Eurolamp / www.eurolamp.gr

Maahantuoja Finvalo