



V1800 sivumarkiisin asennus- ja käyttöohje

- Sulje markiisi sateella, lumisateella tai kovalla tuulella, muutoin markiisi voi vahingoittua tai aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
- Älä laita mitään markiisia tai sen kangasta vasten.
- Mikäli markiisi ei toimi oikein, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun huoltoon. Älä yritä itse korjata markiisia.
- Älä tee mitään muutoksia markiisiin ilman valmistajan lupaa. Se voi aiheuttaa vahinkoa ja aiheuttaa takuun menetyksen.

Kasetin asennus seinään

- Poraa \varnothing 8mm asennusreiät piirustuksen mukaan (kuva 1)
- Ruuvaa kannattimet kiinni (kuva 2)
- Ruuvaa kasetti asennettuihin kannattimiin (kuva 3)

Pylvään asennus maahan tai alustaan

- Poraa \varnothing 14mm asennusreiät piirustuksen mukaan (kuva 4)
- Ruuvaa pylväs kiinni (kuva 5)

Huom! Käytä vesivaakaa varmistaaksesi että kasetin kannattimet ja pylväs tulevat täysin yhdensuuntaisiksi. Muutoin kangas ei rullaudu tasaisesti.

Sivumarkiisin käyttö

Markiisin avaaminen:

- vedä markiisi kasetista kahvan avulla ja lukitse pystytanko pylvääseen (kuvat 6 ja 7)

Markiisin sulkeminen:

- Vapauta lukitus nostamalla tankoa hiukan ylöspäin (kuva 8)
- Anna jousen kelata kangas sisään (seuraa että kangas kelautuu tasaisesti) (kuva 9)

Installations- och instruktionsmanual för sidomarkis V1800

SE

Säkerhet och varningar

- Markisen måste omedelbart stängas i händelse av regn, snö eller stark vind eftersom markisen annars kan skadas eller orsaka skador.
- Placera inga föremål på markisen eller markistyget.
- Vid markissfel bör du kontakta tillverkaren eller en auktoriserad service.
- Använd inte eller utför inga reparationer själv på en felaktig markis.
- Gör inga egna modifieringar på markisen utan tillverkarens tillåtelse. Det kan leda till skador och att garantin upphör att gälla.

Kassetinstallation på väggen

- Borra Ø 8 mm monteringshål enligt ritningen (bild 1)
- Skruva fast hängarna med monteringsbultar (bild 2)
- Skruva fast kassetten på de installerade hängarna (bild 3)

Pelarininstallation på marken

- Borra Ø 14 mm monteringshål enligt ritningen (bild 4)
- Skruva fast pelaren med monteringsbultar (bild 5)

Observera:

Använda vattenpass eftersom pelaren och hängarna måste monteras helt parallella. Om du inte gör det kommer markistyget inte att rullas korrekt.

Användning av sidomarkis

Utrullning av markis

- Rulla ut tyget med hjälp av hängaren (bild 6)
- Lås markisens stång i pelaren genom att flytta den nedåt en aning (bild 7)

Upprullning av markis

- Lås upp markisens stång i pelaren och flytta den uppåt en aning (bild 8)
- Låt fjädern dra in tyget långsamt i kassetten medan du håller i handtaget och kontrollerar att tyget rullas upp ordentligt (bild 9)

Installation and manual instruction of side awning V1800

UK

Safety and warnings

- In case of rain, snow or strong wind the awning needs to be immediately closed, otherwise the awning may be damaged or it can cause injuries or further damages.
- Do not place any objects on the awning and also on the awning's fabric.
- In case of awning's malfunction, please contact it's manufacturer or authorized service.
- Do not use or do not make any personal repairs to the failure awning.
- Do not make any personal modifications of the awning without manufacturer permission. It can be harmful and might cause loss of warranty.

Cassette installation to the wall

- Drill Ø 8mm installation holes according to the drawing (picture 1)
- Screw the hangers using mounting studs (picture 2)
- Screw the cassette to the installed hangers (picture 3)

Column installation to the ground

- Drill Ø 14mm installation holes according to the drawing (picture 4)
- Screw the column using mounting studs (picture 5)

Attention:

Using spirit level, the column and the hangers must be installed perfectly parallel. Otherwise, awning's fabric will not be rolled properly.

Use of side awning

Awnings's unfolding

- Unfold the fabric using the hanger (picture 6)
- Lock the awning's bar in the column moving it little bit down (picture 7)

Awnings's folding

- Unlock the awning's bar in the column and move it little bit up (picture 8)
- Let the spring pull fabric into cassette slowly while holding the handle and observe that the fabric is rolling properly (picture 9)

V 1800 küljemarkiisi paigaldus- ja kasutusjuhend

EE

Turvanõuded ja hoiatused

- Sulge markiisi vihma, lumesaju ja tugeva tuule ajal. Vastasel juhul võib markiisi saada kahjustada või põhjustada vigastusohtu kasutajale.
- Ära toeta midagi markiisi korpusele või riide vastu.
- Juhul kui markiisi ei tööta korrapäraselt võtke viivitamatult ühendust müüjaga või volitatud hooldetöökajaga.
- Ära proovi ise markiisi parandada.
- Ära tee mingeid ümbermuudatusi markiisile, sest toode võib seejärel põhjustada kasutajale vigastusi ja garantiiaeg kaotab kehtivuse..

Kasseti paigaldamine seinale

- Puuri paigaldamiseks Ø8mm augud joonise järgi (pilt 1)
- Kinnita kruvide abil kandurid (pilt 2)
- Kinnita kassett kruvide abil paigaldatud kanduritele (pilt 3)

Vastuseposti kinnitamine maapinnale või alusele

- Puuri paigaldamiseks Ø14 mm augud joonise järgi (pilt 4)
- Kinnita vastuspost kruvide abil (pilt 5)

Tähelepanu!

Kasutage vesiloodi, veendumaks et kasseti kandur ning vastuspost on teineteisega täiesti paralleelselt.

Vastasel juhul kangas ei rullu ühtlaselt ja jääb laineliseks.

Küljemarkiisi kasutamine

Markiisi avamine

- Tõmba markiisi kassetist välja, tõmmates käepidemest (pilt 6)
- Lukusta sulgur vastusposti külge (pilt 7)

Markiisi sulgemine

- Vabasta lukusti, tõstes markiisi käepidemest hoides, kergelt üles (pilt 8)
- Lase vedrul riide tagasi kerida, hoides markiisi käepidemest ja jälgides, et kangas rulluks tagasi ühtlaselt (pilt 9)

Инструкция по установке и использованию боковой маркизы V1800

RU

Безопасность и предупреждения

- В случае дождя, снега или сильного ветра боковая маркиза должна быть немедленно закрыта, в противном случае она может быть повреждена или это может привести к травмам или дальнейшему повреждению.
- Не ставьте никаких предметов на маркизу, а также на ее ткань.
- В случае неисправности маркизы, пожалуйста, свяжитесь с его производителем или уполномоченными службами. Не используйте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать неисправную маркизу.
- Не делайте никаких личных модификаций маркизы без разрешения производителя. Это может быть опасно и может привести к потере гарантии.

Установка кассеты на стену

- Просверлите отверстия Ø 8 мм, как указано на рисунке (картина 1)
- Установите крепеж при помощи винтов (картина 2)
- Установите кассету в крепеж (картина 3)

Установка колонны на землю

- Просверлите отверстия Ø 14 мм, как указано на рисунке (картина 4)
- Установите колонну при помощи винтов (картина 5)

Внимание:

Используйте уровень, колонна и крепеж должны быть установлены абсолютно параллельно. В противном случае, ткань маркизы не будет растягиваться должным образом.

Использование боковой маркизы

Разверните маркизу

- Разверните ткань, используя крепеж (картина 6)
- Заблокируйте ткань в колонне, слегка опустив вниз (картина 7)

Сверните маркизу

- Разблокируйте ткань из колонны, слегка приподняв вверх (картина 8)
- Позвольте ткани втягиваться в кассету медленно, придерживая за крепеж и следите, чтобы ткань не мялась (картина 9)