




KASVIHUONE WALK-IN 70x143x195cm
93231

Osaluettelo								
Osa	Kuva	Määrä	Osa	Kuva	Määrä	Osa	Kuva	Määrä
A		14	F		4	K		1
B		15	G		2			
C		3	H		6			
D		22	I		20			
E		4	J		4			



1. Aloita kasvihuoneen kasaaminen pohjaosasta. Tee ensin molemmat päädyt yhdistämällä putket A ja B ja A toisiinsa liittimellä H. Tee toinen pääty samalla lailla. Laita putkien A päihin liittimet I ja niiden väliin putket B. Yhdistä tämän jälkeen päädyt toisiinsa putkilla C.
2. Työnnä pystyputket D liittimiin H ja I.
3. Laita liittimet I pystyputkiin D.
4. Työnnä pystyputket D liittimiin I.
5. Laita liittimet I ja H pystyputkiin D.
6. Työnnä jäljellä olevat 6 pystyputkea D liittimiin I.
7. Laita liittimet I ja F pystyputkiin D (katso kuvaa)
8. Laita kattoputket E liittimiin I ja F
9. Yhdistä kattoputket E ja putki B toisiinsa liittimellä G
10. Laita hyllyt J putkien B päälle.
11. Viimeistele kasvihuone pujottamalla huppu K kehikon päälle. Kiinnitä huppu runkoon hupussa olevien nauhojen avulla. Kasvihuoneesi on nyt käyttövalmis.