


# Setup - Nordlux Smart Outdoor lamp


1



Download




2




Turn on Bluetooth on your device.  
Distance to Smart Outdoor lamp is up to 5 meters.  
\*Remember to turn on the lamp.

3




Open the Nordlux Smart app and tap the plus icon in  
the top right corner or "Add device".

4




5




Device is now being connected. Tap "Finished".  
If the device is not connected successfully,  
please tap the "!" for further information.

6



Tap the Smart Outdoor lamp on the home screen under  
"Your devices" to control your Smart Outdoor lamp.



When experiencing connection issues, a common solution  
is to reset the lamp. This can be done by turning the lamp  
on and off 4 times, until it starts to flash – then the reset  
is complete.

**nordlux® smart**


<https://www.nordlux.com/smart/help/setup/>

# Opsætning – Nordlux Smart-udendørslampe


1



Download




2



5 m


Tænd for Bluetooth på din enhed.  
Afstanden til din Smart-udendørslampe må maks. være 5 meter.  
\*Husk at tænde lampen.

3




Åbn Nordlux Smart-appen, og tryk på plusikonet i øverste højre hjørne eller "Tilføj enhed".

4




5




Enheden tilsluttes nu. Tryk på "Færdig".  
Hvis enheden ikke tilsluttes korrekt,  
så tryk venligst på "!" for mere information.

6



Tryk på din Smart-udendørslampe på startskærmen under  
"Dine enheder" for at styre den.



Når du oplever forbindelsesproblemer, kan det ofte løse  
problemet at nulstille lampen. Dette kan gøres ved at tænde  
og slukke lampen 4 gange, indtil den begynder at blinke –  
derefter er nulstillingen fuldført.

**nordlux® smart**


<https://www.nordlux.com/da-dk/smart/hjaelp/opsaetning/>

# Einrichtung – Nordlux Smart-Außenleuchte


1



Herunterladen



2



3




Laden Sie die Nordlux Smart-App herunter  
(aus dem App Store oder von Google Play).

Aktivieren Sie auf Ihrem Gerät Bluetooth.  
Die Entfernung zur Smart Outdoor-Lampe darf  
max. 5 Meter betragen.


\* Denken Sie daran, die Lampe einzuschalten.

Öffnen Sie die Nordlux Smart-App und tippen Sie auf  
das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke oder auf  
„Gerät hinzufügen“.


4



5




6



1. Tippen Sie auf „Hinzufügen“.
2. Wählen Sie das Gerät aus und tippen Sie auf „Weiter“.
3. Ordnen Sie das Gerät einem Raum zu oder überspringen Sie diesen Schritt.

Das Gerät wird jetzt verbunden. Tippen Sie auf „Fertig“. Wenn das Gerät nicht erfolgreich verbunden ist, tippen Sie bitte auf das „!“ für weitere Informationen.

Tippen Sie auf dem Startbildschirm unter „Ihre Geräte“ auf die Smart-Außenlampe, um diese zu steuern.



Bei Verbindungsproblemen bietet sich die gängige Lösung,  
die Lampe zurückzusetzen. Dies kann durch ein 4-maliges  
Ein- und Ausschalten der Lampe erfolgen, nämlich  
bis sie anfängt zu blinken. Dann ist diese  
vollständig zurückgesetzt.


# nordlux® smart

# Configuration – Lampe Nordlux Smart Outdoor


1



Télécharger




2




Activez le Bluetooth sur votre appareil.  
La portée de la lampe Smart Outdoor est 5 mètres  
maximum. \* N'oubliez pas d'allumer la lampe.

3




Ouvrez l'application Nordlux Smart et appuyez sur l'icône  
« plus » dans le coin supérieur droit ou  
« Ajouter un appareil ».

4




5




1. Appuyez sur « Ajouter ».  
2. Choisissez l'appareil et appuyez sur « Suivant ».  
3. Ajoutez l'appareil à une pièce ou ignorez cette étape.

L'appareil est maintenant connecté. Appuyez sur « Terminé ». Si l'appareil ne s'est pas connecté avec succès, veuillez appuyer sur le « ! » pour plus d'informations.

6



Appuyez sur la lampe Smart Outdoor sur l'écran d'accueil  
sous « Vos appareils » pour contrôler votre lampe  
Smart Outdoor.



En cas de problème de connexion, la solution la plus  
fréquente consiste à réinitialiser la lampe. Pour ce faire,  
allumez et éteignez la lampe 4 fois, jusqu'à ce qu'elle  
commence à clignoter : la réinitialisation est alors terminée.

**nordlux® smart**


<https://www.nordlux.com/fr-fr/smart/aide/installation/>

# Konfigurerering – Nordlux Smart Utelampe


1



Last ned




2




Last ned Nordlux Smart-appen fra App Store eller Google Play.  
Slå på Bluetooth på enheten.  
Avstanden til Smart Utelampe må ikke overstige 5 meter.  
\* Husk å slå på lampen.

3




Åpne Nordlux Smart-appen og trykk på pluss-ikonet øverst til høyre eller på «Legg til enhet».

4




5




1. Trykk på «Legg til».  
2. Velg enheten og trykk på «Neste».  
3. Legg enheten til et rom eller hopp over dette trinnet.

6



Trykk på den smarte utelampen på startskjermen under «Dine enheter» for å styre den smarte utelampen.



Når du opplever tilkoblingsproblemer, kan det ofte hjelpe å tilbakestille lampen. Det kan du gjøre ved å slå lampen av og på 4 ganger til den begynner å blinke – da er tilbakestillingen fullført.

**nordlux® smart**


<https://www.nordlux.com/nb-no/smart/hjelp/oppsett/>

# Installation – Nordlux Smart utomhuslampa


1



Hämta



2



Slå på Bluetooth på din enhet.

Avståndet till Smart Outdoor-lampa får vara max. 5 meter.


\* Kom ihåg att tända lampan.

3




Öppna Nordlux Smart-appen och tryck på plusikonen i det övre högra hörnet eller "Lägg till enhet".


4



5



6



1. Tryck på "Lägg till".


2. Välj enheten och tryck på "Nästa".

3. Lägg till enhet för rummet eller hoppa över det här steget. Vänligen tryck på "!" för ytterligare information.

Enheten ansluts nu. Tryck på "Färdig".

Om enheten inte går att ansluta,

Tryck på Smart-utomhuslampan på startskärmen under "Dina enheter" för att styra din Smart-utomhuslampa.



När du upplever anslutningsproblem är en vanlig lösning att återställa lampan. Detta kan göras genom att vrida lampanpå och av 4 gånger, tills den börjar blinka – sedan är återställningen slutförd.

**nordlux® smart**

<https://www.nordlux.com/sv-se/smart/hjalp/installation/>