

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

LED-työvalaisin FORCE tripod-jalustalla

Huom. Lue seuraavat ohjeet huolellisesti varmistaaksesi, että asennus suoritetaan oikein. Nämä ohjeet tulee säilyttää myöhempää käyttöä varten.

9807, 9808, 9809



HUOM!

Valaisimen LED-moduuli komponentteineen eikä liitosjohto ole vaihdettavissa.

Valaisimessa ei ole vaihdettavissa olevia osia.

Valaisimen kuvun liimaukset rikkoutuvat, jos valaisin aukaistaan.

Tämä tuote sisältää valonlähteitä, joiden energiatehokkuusluokka on D.



Valonlähde ei ole vaihdettavissa



Liitäntälaitte ei ole vaihdettavissa

1. Yleistä

Valaisimen tiiveysluokka on IP44. Valonheitin on tarkoitettu ulko- ja teollisuuskäyttöön. Valaisimen valonlähde eikä komponentit ole vaihdettavissa. Käyttäjän ei tule avata valaisinta. Takuu ei kata avattua valaisinta.

Valaisin on suojaluokkaa I ja varustettu liitosjohdolla ja suojamaadoitetulla IP44 pistotulpalla. Valaisin kytketään päälle kytkemällä valaisimen liitosjohdon pistotulppa verkkojännitteeseen ja maadoitettuun suojakosketinpistorasiaan. Valaisin sammutetaan irrottamalla pistotulppa pistorasiasta. Valaisinta ei voida himmentää.

2. Turvallisuusohjeet

1. Varmista sähköiskun välttämiseksi ennen asennusta ja huoltoa, että sähkövirta on katkaistu.
2. Valaisin on maadoitettava.
3. Virtajohdon on oltava VDE-sertifioitu H05RN-F 3 x 1,0 mm² vesitiivis kaapeli.
4. Varmista, että et koske lampun rungon takaosaan työskentelyn aikana.
5. Kolmijalan jalkojen on oltava normaalikäytössä täysin ojennettuina parhaan mahdollisen vakauden aikaansaamiseksi.
6. Kolmijalkajalustan tulvalavat läpäisevät 15 asteen kallistustestin. Ne sopivat parhaiten käyttöön tasaisella maalla tai alueilla, joiden kallistuskulma on enintään 15 astetta.
7. Tämän valaisimen ulkoista taipuisaa kaapelia tai johtoa ei voi vaihtaa. Jos johto vaurioituu, valaisin on tuhottava.

3. Asennusohje

1. Löysää ruuvia. Avaa tuet kokonaan. Kiristä sitten ruuvi uudelleen (katso merkki 1).
2. Säädä kolmijalan korkeutta (korkeammalle tai matalammalle) painikkeella (katso merkki 2).
3. Kiinnitä lamppu kolmijalkaan ruuvilla. Valaisinta voidaan säätää oikealle tai vasemmalle (katso merkki 3).
4. Tarkista, että lamppu on tukevasti paikallaan ja että jalusta on vakaa. Varmista, että kaapeli ei jää kiinni teräviin esineisiin ja että verkkopistokeliitäntä on suojattu asianmukaisesti sateelta ja kosteudelta. Lamppu on nyt käyttövalmis.

HUOM! Tämän valaisimen valonlähdettä ei voi vaihtaa; kun valonlähteen käyttöikä päättyy, koko valaisin on vaihdettava.


4. Tekniset tiedot

Tuote	9807	9808	9809
Teho	2 x 20 W	2 x 30 W	2 x 50 W
Valovirta	2 x 2 700 lm	2 x 4 050 lm	2 x 6 750 lm
Tehokerroin	>0,9	>0,9	>0,9
Maks. tuulipinta-ala	2 x 225,8 cm ²	2 x 348,3 cm ²	2 x 453,4 cm ²
Mitat (LxKxS)	987 x 54 x 1750 mm	1153 x 57 x 1790 mm	1153 x 59 x 1807 mm
Massa	3 700 g	4 500 g	5 000 g

Valaisimen hyötysuhde on > 85%

Jännite:	230 V / 50 Hz
Valon värilämpötila:	4000 K, valkoinen
Värintoistoindeksi:	> 80
Valonjakokulma:	110°

Syttymisaika:	< 0,1 s
Elinikä:	30 000 h
Kotelointiluokka:	IP44
Käyttölämpötila:	-20°C - +45°C
Materiaali:	painevalettua alumiinia/muovia + lasia, jalusta - maalattua terästä, musta.
Liitäntä:	Pistotulipallinen (SUKO) kumikaapeli, H05RN-F 3x1.0 mm ² ; 1,5 m.
Takuu:	3 vuotta.



5. Huolto ja puhdistus

Valaisimessa ei ole vaihdettavissa tai korjattavissa olevia osia eikä käyttäjän tule avata valaisinta. Valaisimella on 3 vuoden toimivuustakuu, jolloin toimimaton valaisin voidaan toimittaa takuuhuoltoon vaihdettavaksi tai korjattavaksi. Takuuajan jälkeen toimimaton valaisin on hävitettävä elektroniikkajätteenä. Takuu ei kata ulkoisista syistä rikkoutuneita ja/tai toimimattomia valaisimia eikä käyttäjän avaamia valaisimia.

Rikkoutuneen valaisimen käyttö on välittömästi lopetettava. Rikkoutunut valaisin on poistettava käytöstä elektroniikkajätteenä. Valaisinta ja sen suojalasiasa saa puhdistaa vain ulkopuolelta ja suositellaan puhdistettavaksi vain pehmeällä liinalla tai vastaavalla. Puhdistuksessa ei tule käyttää liuottimia tai vastaavia, jotka voivat vahingoittaa valaisimen pinnoitteita tai rakenteita. Valaisinta ei saa avata.



HUOMIO: SÄHKÖISKUN VAARA, älä käytä jatkojohdon kanssa veden lähellä tai paikassa, johon voi kerääntyä vettä. Pidä lamppu vähintään viiden metrin päässä uima-altaista ja muista vesiaiheista. Pidä pistokkeet ja pistorasiat kuivina.



Eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY täytäntöönpanon jälkeen kansallisessa oikeusjärjestelmässä sovelletaan seuraavaa: Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Laki velvoittaa kuluttajia palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän lopussa tähän tarkoitukseen järjestettyihin julkisiin keräyspisteisiin tai myyntipisteeseen.

Yksityiskohdat on määritetty kunkin maan kansallisessa laissa. Tämä tuotteeseen, käyttöoppaaseen tai pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että tuotteeseen sovelletaan näitä säännöksiä. Kierrättämällä, materiaaleja uusiokäyttämällä tai muilla vanhojen laitteiden hyödyntämismenetelmillä autat edistämään ympäristönsuojelua.