



Asennusohje vakiojännitelähde 12V/24V 30W, 50W, 75W


HUOM!

Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta tai huoltoa.

Nämä vakiojännitelähteet ovat vain LED-tuotteille tarkoitettuja.

Kiinteästi asennettavan valaisimen saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Säilytä asennusohje seuraavaa käyttäjää varten.



ASENNUS

Yhdistä ainoastaan 12V-versioihin 12V LED-valaisimia jotka ovat tyypiltään vakiojännite-ohjattavia. Yhdistä ainoastaan 24V-versioihin 24V LED-valaisimia jotka ovat tyypiltään vakiojännite-ohjattavia.

Sisäänmeno(Input,PRI) puolella on 30cm kytkentäjohto(H05VV-F 2x0,75mm²) vapailla johdin päillä ruskea(+)/sininen(-).

Ulostulo(Output,SEC) puolella on 30cm kytkentäjohto(H05VV-F 2x0,75mm²) vapailla johdin päillä ruskea(+)/sininen(-).

Käytä kytkentään esimerkiksi WAGO 212 jousiliittimiä.

Huom! Suosittelemme liitälaitteen kuormittamista enintään 80%:a sen maksimikapasiteetista.

HUOLTO

Vakiojännitelähteessä ei ole käyttäjän vaihdettavissa olevia komponentteja. Vakiojännitelähteellä on 3 vuoden toimivuustakuu. Rikkoutuneen vakiojännitelähteen käyttö on välittömästi lopetettava ja hävitettävä elektroniikkajätteenä.

Valmistaja: Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala



Installationsanvisning LED-drivdon 12V/24V 30W, 50W, 75W


OBS!

Se alltid till att strömmen är avstängd före montering eller service.

De här LED-drivdonen är avsedda enbart för LED-produkter.

En fast monterad lampa får bara anslutas till elnätet av behörig montör enligt gällande bestämmelser.

Förvara installationsanvisningen till efterföljande användare.



INSTALLATION

Anslut till 12V-versionerna enbart 12V LED-armaturer som är av konstant spänningstyp. Anslut till 24V-versionerna enbart 24V LED-armaturer som är av konstant spänningstyp.

På sidan för ingång (Input,PRI) finns en 30cm anslutningsledning (H05VV-F 2x0,75mm²) med fria trådändar, brun(+)/blå(-).

På sidan för utgång (Output,SEC) finns en 30cm anslutningsledning (H05VV-F 2x0,75mm²) med fria trådändar, brun(+)/blå(-).

Använd vid anslutning till exempel WAGO 212 fjäderterminalblock.

Obs! Vi rekommenderar att belasta drivdonet till högst 80 % av dess maximala kapacitet.

UNDERHÅLL

LED-drivdonet har inte några komponenter som kan bytas av användaren. LED-drivdonet har 3 års funktionsgaranti. Användningen av ett trasigt LED-drivdon ska genast avbrytas och kasseras som elektronikavfall.

Tillverkare: Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland



INSTALLATION INSTRUCTION


Constant voltage LED-driver 12V/24V 30W, 50W, 75W

NOTE! Make sure the voltage is switched off before installation or maintenance.

These constant voltage sources are only intended for LED products.

A permanently installed light fixture may only be connected to the electrical network by an authorized installer in accordance with current regulations.

Keep the installation instructions for the next user.



INSTALLATION

Connect 12V LED fixtures **only** to the 12V constant voltage type versions. Connect 24V LED fixtures **only** to the 24V constant voltage type versions.

On the input (Input, PRI) side, there is a 30cm connection cable (H05VV-F 2x0.75mm²) with free cable ends, brown(+)/blue(-).

The output (SEC) side has a 30cm connection cable (H05VV-F 2x0.75mm²) with free cable ends brown(+)/blue(-).

Use, for example, WAGO 212 spring connectors for connection.

Note! We recommend loading the ballast to a maximum of 80% of its maximum capacity.

MAINTENANCE

The constant voltage source has no user replaceable components. The constant voltage source has a 3-year functionality guarantee. The use of a broken constant voltage source must be stopped immediately and disposed of as electronic waste.

Manufacturer: Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland




Paigaldusjuhend: 12 V / 24 V 30 W, 50 W, 75 W alalistoiteplokk

NB! Enne paigaldamist ja hooldamist tuleb alati veenduda, et vool oleks välja lülitatud.

Need alalistoiteplokkid on mõeldud ainult LED-seadmete jaoks.

Fikseeritud valgusti tohib vooluvõrku ühendada ainult volitatud paigaldaja vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Hoidke paigaldusjuhend järgmise kasutaja jaoks alles.



PAIGALDAMINE

12 V mudeliga tohib ühendada ainult alalistoitega 12 V LED-valgusteid. 24 V mudeliga tohib ühendada ainult alalistoitega 24 V LED-valgusteid.

Sisendi (Input, PRI) poolel on pruuni (+) / sinise (-) lahtise juhtmeotsaga 30 cm ühendusjuhe (H05VV-F 2 x 0,75 mm²).

Väljundi (Output, SEC) poolel on pruuni (+) / sinise (-) lahtise juhtmeotsaga 30 cm ühendusjuhe (H05VV-F 2 x 0,75 mm²).

Ühendamiseks võib kasutada näiteks WAGO 212 vedruklemme.

NB! Toiteploki koormamisel ei ole soovitatav ületada 80% selle maksimaalsest jõudlusest.

HOOLDUS

Alalistoiteplokkil ei ole kasutaja poolt vahetatavaid osi. Alalistoiteplokkil on 3-aastane garantii. Rikkis alalistoiteploki kasutamine tuleb kohe lõpetada ja see tuleb kõrvaldada elektroonikajäätmena.

Tootja: Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Soome