



Optic L G2 Quick ISO


hidealite





We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers. Luminaires built for the future!



E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name	LED color	Color	Unit effect
7476779	4143869	3227609	7392971146904	Optic L G2 Quick ISO Tune*	2000-2700K	White	7,5W
7476780	4143870	3227610	7392971146911	Optic L G2 Quick ISO	2700K	White	7,5W
7476781	4143871	3227611	7392971146928	Optic L G2 Quick ISO	3000K	White	7,5W
7476782	4143872	3227612	7392971146935	Optic L G2 Quick ISO	4000K	White	7,5W
7476783	4143873	3227613	7392971146942	Optic L G2 Quick ISO Tune*	2000-2700K	Black	7,5W
7476784	4143874	3227614	7392971146959	Optic L G2 Quick ISO	2700K	Black	7,5W
7476785	4143875	3227615	7392971146966	Optic L G2 Quick ISO	3000K	Black	7,5W
7476786	4143876	3227616	7392971146973	Optic L G2 Quick ISO	4000K	Black	7,5W
7476787	4143877	3227617	7392971146980	Optic L G2 Quick ISO 6-pcs Tune*	2000-2700K	White	7,5W
7476788	4143878	3227618	7392971146997	Optic L G2 Quick ISO 6-pcs	2700K	White	7,5W
7476789	4143879	3227619	7392971147000	Optic L G2 Quick ISO 6-pcs	3000K	White	7,5W





For explanation of symbols see www.hidealite.se




SAFETY INSTRUCTIONS

- en** Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. List of recommended dimmers can be found at www.hidealite.uk
- sv** Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Lista på rekommenderade dimrar finns på www.hidealite.se
- fi** Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa. Listan soveltuvista himmentimistä löydät osoitteesta www.hidealite.fi
- no** Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold. Liste over anbefalte dimmere finnes på www.hidealite.no
- da** Læs denne vejledning omhyggeligt, inden monteringen påbegyndes, og gem den til fremtidig reference. Belysningsarmaturen skal monteres af en autoriseret elektriker og i overensstemmelse med lokale love og regler. Sørg for, at strømmen er slået fra, inden monteringen eller vedligeholdelsen påbegyndes. En liste over anbefalede lysdæmpere kan findes på www.hidealite.dk
- de** Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt. Eine Liste empfohlener Dimmer finden Sie auf www.hidealite.com
- pl** Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powinien zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie. Listę zalecanych ściemniaczy można znaleźć na stronie www.hidealite.pl
- fr** Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance. La liste des gradateurs recommandés est disponible sur le site www.hidealite.com







Installation




We reserve the right to change specifications at any time.


Version: 2023/08




Driver lifetime: 100 000h/<10%




Driver lifetime: 100 000h/<10%



Driver lifetime: 50 000h/<10%



Driver lifetime: 50 000h/<10%



Replacement of light source

