



CELLO by *Timberwise*

Light Wooden Flooring made in Finland

**KEVYTPUULATTIAN HOITO
JA KUNNOSSAPITO**

CELLO BY TIMBERWISE KEVYTPUULATTIOIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO

Cello by Timberwise -kevytpuulattia on asennuksen ja ensimmäisen siivouksen jälkeen heti valmis käytettäväksi. Cello by Timberwisen lakatut lattiat ovat pintakäsitelty tehtaalla kulutuksenkestävällä ultraviolettivalokoveteisellä akrylaattilakalla. Lakka ei luovuta sisäilmaan terveydelle haitallisia aineita eikä formaldehydiä. Lattia kestää oikein asennettuna, käytettynä ja hoidettuna vuosikymmeniä.

Cello by Timberwise kevytpuulattioiden ylläpito ja huolto on helppoa ja yksinkertaista noudattamalla seuraavia ohjeita:

- Ylläpidä oikea huoneilmankosteus (RH 35-60%) sekä ohjeiden mukainen lämpötila (+18-24°C) kaikkina vuodenaikoina. Kosteina kausina (kesä) on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta, ja kuivina kausina (talvi) oikeasta ilmastutuksesta käyttämällä huoneilmankosteuttajaa.
- Estä ulkoa tulevan pölyn, hiekan ja kivien kulkeutuminen kevytpuulattialle ovimatoilla ulko-ovien molemmin puolin.
- Estä vesivahinkoja asettamalla muovimatto kenkien alle eteistilassa.
- Imuroi ja moppaa säännöllisesti, jotta lika ei pinty kevytpuulattian pintaan.
- Käytä niukasti vettä siivouksessa - kevytpuulattian pinnan tulee olla kuiva minuutin jälkeen moppauksesta.
- Vältä vahvoja pesuaineita, jotta kevytpuulattia suojaava lakkakerros ei kulu pois.
- Vältä liiallisen pesuaineen käyttöä, jotta kevytpuulattian pintaan ei muodostu likaa keräävää pesu-ainekerrosta.
- Puhdista tahrat välittömästi.
- Käytä huopatassuja huonekalujen jaloissa estämään kevytpuulattian naarmuuntumista sekä suojaa lattia pyörällisen työtuolin alta.

Päivittäinen hoito:

Imuroi pois irtorokat ja pyyhi lattiaa nihkeällä mikrokuitumopilla tai lattiapyyhkeellä. Älä kastele lattiaa tarpeettomasti, vaan käytä aina niukasti vettä puulattioita pestessäsi. Pesuliukseksi suosittelemme lämmintä vettä ja mietoa puulattioille soveltuvaa puhdistusainetta, esim. Kiilto laka-tun lattian pesuainetta. Harjatuilla pinnoilla suosittelemme käyttämään mikrokuitumoppia jossa on "nypyläinen" pinta, jolla pääsee paremmin myös harjattuihin puunsihiin.

Ohjeita tahrojen poistoon:

- Rasvan, öljyn, kengänjalkien, kenkävoiteen, tervan, pien ja suklaan aiheuttamat tahrat puhdistetaan mineraalitärpätillä.
- Hedelmien, marjojen, maitotuotteiden, mehujen, virvokkeiden, viinin, kahvin, teen ja virtsan jäljet saa parhaiten poistettua synteettisillä pesuaineilla.
- Kuulakärkikynän, musteen, huulipunaa ja konttorikemikaalien jälkiin käytetään talousspriitä.
- Veritahrat puhdistetaan kylmällä vedellä.

Koko lattian hoitokäsittely:

Jos lakattu pinta vuosien käytön jälkeen on himmentynyt tai kulunut, Cello by Timberwise -kevytpuulattian voi hioa ja käsitellä uudelleen. Tämä työ kannattaa teettää alan ammattilaisella parhaan ja tasaisimman lopputuloksen takaamiseksi.

HUOM! Harjattujen puulattioiden pintarakenne muuttuu, jos pintaa hiotaan. Cello by Timberwise -kevytpuulattian pintasäle on n. 1,5 mm paksu, joten harjatun lattian voi hioa kerran.