


GOODiY

PRICE
MATTERS.



Star 501955003

Instruction manual (Original instructions)

Käyttöohje (Alkuperäisten ohjeiden käänös)

Bruksanvisning (Översättning av originalinstruktionerna)

Bruksanvisning (Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)

Kasutusjuhend (Tolgitud originaal juhendist)

Instrukcijas (Tulkojums no oriģinālvalodas)

Instaliavimo instrukcijos (Vertimas originali instrukcija)

GB

FI



SE

NO

EE

LV

LT





BEROFE INSTALLING AND DURINGTHE INSTALLATION

Check that you have all the parts and tools neededfor the installation and that the items to be installed areundamaged from the outside. Never install a faultyitem. Use protective gloves and safety glasses duringthe installation.The recommended heights for hanging the cabinets areshown in the illustration A.

ASSEMBLY OF SUSPENDED CABINETS

Furniture should be installed onto structures and materialsthat can withstand the weight of the item and thestress caused by the use. Choose fasteners appropriatefor the walling material.Before using the item, adjust the hinges and slide railsand check the tightness of screws and joints. Make surethat the item is not going to tip over, fall or detach fromthe fastenings.

BATHROOM FURNITURE MAINTENANCEINSTRUCTIONS

The bathroom furniture should be mounted in heatedand ventilated rooms (with a temperature of +5 to+35°C and relative humidity of 30-75%). Do not placethe bathroom furniture against heating equipment. Ensurethat the bathroom furniture is not exposed to:- The direct influence of steam on its surfaces. Furnituresurfaces must be protected from direct water splashes,for example from the shower.- Mechanical influence (avoid striking or scratchingsurfaces with sharp objects); and- Liquid influence (clean wet surfaces immediately witha dry cloth). Many concentrated cosmetic liquids, ifspilled, can damage the surfaces if not cleaned immediately.All used materials can be easily cleaned. Do not useabrasive or solvent-based cleaning products. Surfacescan be easily cleaned with soap and a damp cloth.Damp surfaces should be carefully cleaned with a clean, dry cloth. The porcelain sink can be cleaned with most detergentsintended for household use. However, the

detergentmay not contain abrasive ingredients, acids or ammonia,which could scratch or dim the glossy surface.Please note that hinges and slide rails should be inspectedat six (6) month intervals. Then any loose screwsmust be tightened and the slide rails should be cleanedand lubricated.

WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

The warranty covers defects due to design, raw materialand manufacturing defects occurring within one(1) year of the delivery / purchase date. Defects foundduring the warranty period are dealt with in compliancewith the principles defined in the Consumer ProtectionAct. Rectification of a defect primarily involvesreplacing the product or part thereof with a similar orequivalent product.The warranty does not cover any defect or damagecaused by incorrect installation, neglect of use or careinstructions, or incorrect or negligent handling of theitem. The warranty does not cover damage caused bynormal wear and tear, such as scratches and marks,damage caused by impact or an accident, or transportdamage after delivery of the item. For all productcomplaints, please contact your dealer before takingany action. Defects should be reported within a reasonabletime of detection (two months) or the momentthey ought to have been detected. The Consumer ProtectionAct applies to warranty and product liability.



ENNEN ASENNUSTA JA ASENNUKSEN AIKANA

Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat ja työkalutasennusta varten ja että asennettavat tuotteet ovat tulkittavasti ehjiä. Älä koskaan asenna vaurioitunut-tatuotetta. Käytä asennuksen aikana suojalaseja ja suojakäsineitä. Kaappien suosituskorkeus on esitetty kuvassa A.

SEINÄKAAPPIEN ASENNUS

Kalusteet tulee asentaa rakenteisiin ja materiaaleihin, jotka kestävät tuotteen painon ja käytön aiheuttaman rasituksen. Valitse seinämateriaaliin sopivat kiinnikkeet. Ennen tuotteen käyttöönottoa säädä saranat ja liukukiskot sekä tarkistaruuvien ja liitosten kireys. Varmista, että tuote ei voikaatua, pudota tai irrota kiinnityspaikastaan.

KYLPYHUONEKALUSTEIDEN HOITO-OHJEET

Kalusteet on asennettava lämmitettyihin tiloihin. Ympäristönlämpötila on oltava 5–35 °C. On myös huolehdittava siitä, että ilmanvaihto on riittävä. Kalusteita ei saa sijoittaa lämmityslaitetta vasten. Suojaa kalusteita: Suoralta veden ja höyryn vaikutukselta. Asennuspaikka on oltava suojassa suorilta roiskevedeltä, esimerkiksi kiinteän suihkuseinän avulla. - Mekaaniselta vaikutukselta: varo kalusteiden pintojenvahingoittamista terävillä esineillä, vältä iskuja. - Nesteiden vaikutukselta: kalusteiden pinnalle joutunut neste on välittömästi poistettava. Monet tiivistetytkosmeettiset aineet voivat vahingoittaa kalusteiden pintoja. Kylpyhuonekalusteiden valmistuksessa käytetään materiaaleja, jotka on helppo hoitaa ja puhdistaa. Älä käytä puhdistamiseen hankaavia tai liuottimia sisältäviä puhdistusaineita, ne voivat vahingoittaa pintoja. Kalusteet puhdistetaan kostealla mikrokuituliinalla ja sen jälkeen pinta kuivataan huolellisesti puhtaalla jakuvalla liinalla. Posliinisen pesuvaltaan puhdistamiseen voi käyttää useimpia kotitalouskäyttöön tarkoitettuja puhdistusaineita. Puhdistusaine ei saa kuitenkaan sisältää hiovia ainesosia, happoja tai ammoniakkia, jotka voivat naarmuttaa ja himmentää kiiltävän pinnan.

Huomioi, että saranat ja liukukiskot tulee tarkistaa kuuden (6) kuukauden välein. Tällöin irtotieset ja löystyneet ruuvit tulee kiristää ja liukukiskot tulee puhdistaa jävöidellä. Käytä peilien puhdistukseen ainoastaan siihen tarkoitettuja puhdistusaineita.

TAKUUEHDOT

Takuu kattaa suunnittelu-, raaka-aine ja valmistusvirheitä aiheutuneet viat, jotka ilmenevät vuoden (1) kuluessa tavaran toimituksesta / ostoajankohdasta. Takuuajana todetuissa virheissä noudatetaan kuluttajansuojalaissäädettyjä periaatteita. Virheen oikaisu tehdään ensisijaisesti vaihtamalla tuote tai sen osuuteen samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen. Takuu ei koske virheitä ja vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta, käyttö- tai hoito-ohjeiden laiminlyönnistä, tavaran väärästä tai huolimattomasta käsittelystä. Takuu ei kata normaalia kulumista aiheutuva haittoja kuten naarmuja ja jälkiä tai vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet iskusta tai tapaturmasta eikä kuljetusvaurioista tavaran luovuttamisen jälkeen. Kaikissa tuoterekламаatioissa, ole hyvä ja ota yhteyttä jälleenmyyjään ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Ilmoitus virheestä tulee tehdä kohtuullisen ajan kuluessavirheen havaitsemista (2 kk) tai siitä, kun se olisi tullut havaita. Takuu ja tuotevirhevastuu asioissa sovelletaan kuluttajansuojalakia.



FÖRE OCH UNDER MONTERING

Kontrollera att du har alla nödvändiga monteringsdelar och verktyg till hands samt att produkterna som monteras är felfria. Montera aldrig en produkt som serskadad ut. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon vid monteringen. Den rekommenderade höjden att hänga skåpet påvisas på bilden A.

MONTERING AV UPPHÄNGDA SKÅP

Möbeln måste monteras på en konstruktion och på material som är tillräckligt starka för att kunna bära produktens vikt och extra påfrestning från användning. Använd en fästankordning som passar väggmaterialet. Innan produkten används för första gången, justera gångjärn och skenor samt kontrollera skruvar, bultar och övriga fästen. Se till att den monterade produkten inte kan falla omkull, ramla ner eller lossna från sina fästen.

SKÖTSELANVISNINGAR FÖR BASRUMSMÖBEL

Användarvillkor: Badrumsmöbeln ska monteras i uppvärmda och ventilerade rum (med entemperatur på +5 till +35 °C och en relativ luftfuktighet på 30-75 %). Placera inte badrumsmöbeln mot värmeelement. Se till att badrumsmöbeln inte utsätts för: - Direkt ånga mot dess ytor. Möbelytan bör inte utsättas för direkt vattenstänk från t.ex. duschen. - Mekanisk påverkan (undvik att slå eller skrapa ytan med vassa föremål); och - Påverkan från vätska (torka våta ytor direkt med entorr trasa). Om koncentrerade kosmetiska vätskor spills, kan många av dem skada ytorna om de inte rengörs omgående. Samtliga material som används för tillverkning av badrumsmöbler är lätta att underhålla och rengöra. Använd inga slipmedel eller rengöringsmedel med lösningsmedel för att rengöra dem – dessa medel kan skada möbelytorna. Det rekommenderas att rengöra möblerna med en fuktig mikrofiberduk och sedan torka de fuktade ytorna noggrant med en ren och torr trasa. För rengöring av sanitetsporslänkan kan de flesta rengöringsmedel för hemmabruk användas. Rengöringsmedlet får dock inte innehålla några slipande beståndsdelar, syror eller ammoniak som kan skrapa och matta ner

deblanka ytorna. Beakta att gångjärn och skenor måste kontrolleras var sjätte (6) månad. Under kontrollen måste lösa skruvar dras åt, skenor rengöras och smörjas. För rengöring av speglar, använd endast speciella rengöringsmedel utan slipande effekt.

GARANTIVILLKOR

Garantin täcker defekter på grund av design-, råmaterials- och tillverkningsfel som inträffar inom ett (1) år efter leverans-/inköpsdatumet. Defekter som upptäcks under garantiperioden behandlas i enlighet med principerna i Konsumentskyddslagen. Korrigering av en defekt innebär i första hand att produkten eller delerna sätts med en liknande eller likvärdig produkt. Garantin täcker inte eventuella defekter eller skador som uppkommit på grund av felaktig installation, försummelse att följa användnings- eller skötselinstruktioner eller felaktig eller försumlig hantering av produkten. Garantin täcker inte skador som orsakats genom normalt slitage, såsom repor och märken, skador som orsakats genom en stöt eller en olycka eller transportskador efter att produkten levererats. För alla klagomål om produkten, kontakta din återförsäljare innan du vidtar några åtgärder. Defekter ska rapporteras inom en rimlig tid efter de upptäckts (två månader) eller det ögonblick då de borde ha detekterats. Konsumentskyddslagen gäller för garantin och produktansvaret.

FØR INSTALLASJON OG UNDER INSTALLASJON

Kontroller at du har alle deler og verktøy som trengs for installasjon og at de delene som skal installeres er uskadet på utsiden. Installer aldri en defekt vare. Bruk hansker og vernebriller under installasjonen. Anbefalte høyder for hengende skap er vist på illustrasjonen A.

MONTERING AV OVERSKAP

Møbler skal monteres på konstruksjoner og materialer som tåler varens vekt og belastning forårsaket av bruken. Velg fester tilpasset veggmaterialet. Før du tar i bruk varen, juster hengsler og glideskinner og kontroller tettheten av skruer og ledd. Forsikre at varen ikke kommer til å velte, falle eller løsne fra festene.

VEDLIKEHOLD AV BADEROMSMØBLER

Baderomsmøbler skal monteres i oppvarmede og ventilerte rom (med en temperatur på +5 til +35 °C og relativ luftfuktighet på 30-75 %). Ikke plasser baderomsmøbler mot eller nært varmekilder. Sørg for at baderomsmøbler ikke er utsatt for:- Direkte påvirkning av damp på overflatene. Møbeloverflater må beskyttes mot direkte vannsprut, for eksempel fra dusjen.- Mekanisk innflytelse (unngå slitasje eller riper på overflater med skarpe gjenstander); og- Væskedamp påvirkning (rengjør våte overflater umiddelbart med en tørr klut). Søl fra mange typer konsentrerte kosmetiske væsker kan skade overflatene hvis de ikke rengjøres umiddelbart. Baderomsmøblene er fremstilt av materialer som er enkle å vedlikeholde og rengjøre. Unngå rengjøringsmidler som inneholder slipemidler eller løsemidler, da disse kan ødelegge overflaten. Vi anbefaler å rengjøre møbler med fuktig mikrofiberklut, og deretter tørke av med en tørr klut. Til rengjøring av speilene benyttes rengjøringsmidler som er ment for speil, og som ikke lager riper. Porselensvasken kan rengjøres med de fleste rengjøringsmidler beregnet for husholdningsbruk. Imidlertid kan vaskemidlene ikke

inneholde slipende ingredienser, syrer eller ammoniakk, noe som kan ripe eller dempe den blanke overflaten. Vær oppmerksom på at hengsler og glideskinner bør kontrolleres med seks (6) måneders intervaller. Da må eventuelt løse skruer strammes og glideskinner bør renses og smøres.

GARANTIBETINGELSER

Garantien dekker prosjekterings-, råvare- og produksjonsfeil som viser seg i løpet av ett (1) år fra produktleveranse eller kjøpsdato. For feil oppdaget under garantitiden er det bestemmelsene i lov om forbrukervern som gjelder. Feilen repareres først og fremst ved å bytte ut produktet eller en del av det mot et likedant eller tilsvarende produkt. Garantien dekker ikke feil eller skader som følge av feilmontering, brudd på bruks- og vedlikeholdsmanual eller feil eller slurvete bruk av produktet. Garantien dekker heller ikke skader som følge av vanlig slitasje som riper og andre spor, samt skader som følge av slag eller ulykkeshendelser og skader som oppstår under transport eller overlevering av produktet. Ta kontakt med videreselgeren i tilfelle mulige reklamasjoner før bruk av andre midler. Eventuell reklamasjon angående oppdaget feil skal fremlegges i løpet av fornuftig tid (2 måneder) etter at den ble oppdaget eller etter at den burde vært oppdaget. Lov om forbrukervern gjelder for garantien og produktansvar.



ENNE PAIGALDAMIST JA PAIGALDAMISE AJAL

Veenduge, et teil on olemas kõik paigaldamiseks vajalikud osad ja tööriistad ning et paigaldatavad esemed on välise kahjustusteta. Ärge kunagi paigaldage kahjustatud eset. Kasutage paigaldamise ajal kaitsekindaid ja -prille. Kappide soovituslik paigalduskõrgus on näidatud joonisel A.

RIPPKAPPIDE KOKKUPANEK

Mööbel tuleb paigaldada sellistele konstruktsioonidele ja materjalidele, mis taluvad eseme raskust ja kasutamisest tingitud pinget. Valige seina materjaliga sobivad kinnitustahvendid. Enne eseme kasutuselevõttu reguleerige hingesid ja liugsiine ning kontrollige kruvide ja liigendite pingulolekut. Veenduge, et ese ei lähe ümber, ei kuku alla ega tule kinnitustarvikute küljest lahti.

VANNITOAMÖÖBLI HOOLDAMISE JUHISED

Vannitoamööbel tuleb paigaldada koetavasse ja ventileeritavasse ruumi (temperatuur +5...+35 °C ja suhteline niiskus 30...75%). Ärge paigutage vannitoamööblit vastu kütteseadet. Veenduge, et vannitoamööblit ei ohusta: - otse selle pindadele sattuv aur. Pindu tuleb kaitsta otseste veepritsmete (näiteks dušivee) eest; - mehaanilised kahjustused (vältige pindade löömist või kriipimist teravate esemetega); ega- vedelik (puhastage määrdunud pinnad kohe kuiva lapiga). Paljud kontsentreeritud kosmeetilised vedelikud kahjustavad pindu, kui neid kohe ära ei pühita. Kõiki kasutatud materjale on hõlbus puhastada. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid. Võite pesta pindu seebi ja niiske lapiga. Niiskeid pindu tuleks puhastada õrnalt puhta kuiva lapiga. Klaasi puhastage ainult spetsiaalsete mitteabrasiivsete puhastusvahenditega. Portselankraanikaussi tohib puhastada pea kõigimajapidamises kasutamiseks mõeldud puhastusainetega. Puhastusaine ei tohi sisaldada abrasiivseid koostisaineid, happeid ega ammoniaaki, mis võivad pinda kriimustada või selle läiget tumistada. Juhime tähelepanu, et hingesid ja liugsiine

tuleks iga kuue (6) kuu tagant kontrollida. Lahtised kruvid tuleb pingule keerata ning liugsiinid puhastada ja määrada. Klaasi puhastage ainult spetsiaalsete mitteabrasiivsete puhastusvahenditega.

GARANTIIINGIMUSED

Garantii hõlmab projekteerimis-, toorainetootmisvigadest tulenevaid defekte, mis avalduvad ühe (1) aasta jooksul pärast tootetarnimist või ostukuupäeva. Garantii ajal avalastatud vigade puhul järgitakse tarbijakaitse seaduses määratud põhimõtteid. Avaldunud viga parandatakse ennekoike, vahetades toote või selle osa uue samasuguse või analoogse vastu. Garantii ei hõlma vigu ega kahjustusi, mis tulenevad valest paigaldusest, kasutus- ja hooldusjuhendi mittetäitmisest ning tootevales või hoolimatust käsitsemisest. Garantii ei hõlma ka tavapärasest kulumisest tekkivaid kahjustusi, nagu kriimustusi ning muid jälgi kahjustusi, mis on tekkinud löökide või õnnetusjuhtumitest ning transpordi käigus pärast toote üleandmist. Kõigi võimalike kaebuste korral võtke enne mistahes meetmete rakendamist ühendust toote edasimüüjaga. Avaldus leitud vea kohta tuleb esitada mõistliku aja jooksul pärast vea avastamist (2 kuud) või pärast aega, kui viga oleks tulnud märgata. Garantii ja tootevastutusega seotud küsimuste suhtes kohaldatakse tarbijakaitse seadust.

PIRMS UZSTĀDĪŠANAS UN UZSTĀDĪŠANAS LAIKS

Pārliecinieties, vai jums ir visas daļas un instrumenti, kas nepieciešami uzstādīšanai, un vai uzstādāmie izstrādājumi nav bojāti no ārpusē. Nekādā gadījumā neuzstādiet bojātu izstrādājumu. Uzstādīšanas laikā izmantojiet aizsargcimdus un aizsargbrilles. Skapīšu piekāršanai ieteicamais augstums ir norādīts A ilustrācijā.

PIEKARAMO SKAPĪŠU MONTĀ

Žalekārtā ir jāuzstāda uz struktūrām un materiāliem, kas var izturēt izstrādājuma svaru un lietošanas izraisīto spriegumu. Izvēlieties sienas materiālam piemērotus stiprinājumus. Pirms izstrādājuma lietošanas noregulējiet eņģes un bīdāmās sistēmas slīdes, kā arī pārbaudiet skrūvju unsavienojumu stingrību. Pārliecinieties, vai izstrādājums neapgāzīsies, nenokritīs vai neatdalīsies no stiprinājumiem.

VANNAS ISTABAS IEKĀRTAS KOPŠANAS NORĀDĪJUMI

Vannas istabas iekārta ir jāuzstāda apsildītās un ventilējamā stelpās (temperatūrā no +5 līdz +35 °C un relatīvo mitruma līmeni 30-75 % robežās). Neatbalstiet vannas istabas iekārtu pret sildīšanas iekārtām. Pārliecinieties, vai vannas istabas iekārta nav pakļauta: - tiešai tvaika ietekmei uz tās virsmām; iekārtas virsmas jāaizsargā pret tiešām ūdens šļakatām, piemēram, nodušas; - mehāniskai ietekmei (nesītiēt un neskrāpējiet virsmas ar asiem priekšmetiem); - šķidrums ietekmei (nekavējoties notīriet mitras virsmas ar sausu drānu). Daudzi koncentrēti kosmētiski šķidrumi izžūstot var sabojāt virsmas, ja tie netiek nekavējoties notīrīti. Visus izmantotos materiālus var viegli notīrīt. Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas ir abrazīvi vai uz šķīdinātājbāzes. Virsmas var viegli notīrīt ar ziepēm un mitru drānu. Mitras virsmas ir uzmanīgi jānotīra ar tīru, sausu drānu. Stikla virsmām izmantojiet tikai īpašus neabrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Porcelāna izlietni var notīrīt ar vairumu mazgāšanas līdzekļu, kas paredzēti izmantošanai mājāsaimniecībā. Tomēr mazgāšanas līdzeklis var saturēt abrazīvus sastāvdaļas, skābes vai amonjaku, kas var saskrāpēt spīdīgo virsmu vai padarīt to nespodru. Lūdzu, ņemiet vērā, ka eņģes un bīdāmās sistēmas slīdes ir jāpārbauda ik pēc sešiem (6) mēnešiem. Pēc tam ir jāpievelk visas

vajīgās skrūves, un bīdāmās sistēmas slīdes ir jānotīra un jāieeļļo. Stikla virsmām izmantojiet tikai īpašus neabrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Garantija sedz projektēšanas, izejmateriālu un ražošanas kļūdu dēļ radušos defektus, kas tiek konstatēti viena (1) gada laikā, skaitot no preces piegādes / pirkuma brīža. Attiecībā uz garantijas laikā konstatētajiem defektiem ievēro Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktos principus. Defektu labošanu primāri veic, aizstājot preci vai tās daļu ar tādu pašu vai līdzīgu jaunu preci. Garantija neattiecas uz defektiem un bojājumiem, kas ir precei ir radušies kļūdainas uzstādīšanas, ekspluatācijas vai apkopes norādījumu neievērošanas, nepareizas vai nevērīgas apiešanās dēļ. Garantija nesedz parasta nolietojuma radīto kaitējumu, piemēram, plaisas vai nospiedumus, vai bojājumus, kas ir radušies no triecieniem vai pēc preces nodošanas notikušas transportēšanas laikā. Visos reklamāciju gadījumos, pirms jebkādu pasākumu uzsākšanas lūdzam sazināties ar pārdevēju. Par defektu ir jāpaziņo samērīgā laikā pēc defekta atklāšanas (2 mēneši), vai kopš brīža, kad to būtu vajadzējis konstatēt. Garantijas lietās un ar atbildību par iekārtu defektiem saistītās lietās piemēro Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto.

PRIEŠ MONTAVIMĄ IR MONTUOJANT

Patikrinkite, ar turite visas montavimui atlikti reikalingas dalis ir įrankius ir ar ketinami montuoti gaminiai nėra pažeisti iš išorės. Niekada nemontuokite pažeistų gaminių. Montuodami mūvėkite apsaugines pirštines ir naudokite apsauginius akinius. Rekomenduojamas spintelių kabinimo aukštis pavaizduotas A iliustracijoje.

PAKABINAMŲ SPINTELIŲ SURINKIMAS

Baldai turi būti montuojami ant struktūrų ir medžiagų, galinčių atlaikyti gaminio svorį ir įtampą, atsirandančią naudojant. Pasirinkite sienų medžiagoms tinkamas tvirtinimo detales. Prieš naudodami gaminį, sureguliuokite vyrius ir slankiuosius bėgelius bei patikrinkite, ar varžtai ir jungtys tvirtai priveržti. Įsitikinkite, kad gaminyje neapvirs, nenukris ir neatsiskirs nuo tvirtinimo detalių.

VONIOS BALDŲ PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Vonios baldai turi būti montuojami šildomose ir ventiliuojamose patalpose (kuriose yra nuo +5 iki +35 °C temperatūra ir 30–75 % santykinis drėgnis). Vonios baldų nemontuokite prieš šildymo įrangą. Pasirūpinkite, kad vonios baldų neveiktų toliau nurodytas poveikis. - Tiesioginis garų poveikis jų paviršiams. Baldų paviršius būtina apsaugoti nuo tiesioginių vandens pūslių, pvz., dušo. - Mechaninis poveikis (saugokitės, kad paviršių nesutrenktumėte ir nesubraižytumėte aštriais objektais). - Skysčių poveikis (drėgnus paviršius iš karto nuvalykite sausa šluoste). Išsiliejus koncentruotiems kosmetiniams skysčiams, dauguma jų gali pažeisti paviršius, jei jie iš karto nenuvalomi. Visas naudojamas medžiagas galima lengvai valyti. Nenaudokite abrazyvinių arba tirpiklio pagrindo valymo priemonių. Paviršius galima lengvai nuvalyti muilu ir drėgna šluoste. Drėgnus paviršius būtina atsargiai nuvalyti švaria, sausa šluoste. Stikliniams paviršiams valyti naudokite tik specialias, neabrazyvines valymo priemones. Porcelianinei kriauklei valyti galima naudoti daugelį buitinių paskirties ploviklių. Tačiau ploviklio sudėtyje negali būti abrazyvinių sudedamųjų dalių, rūgščių arba amoniako, kuris gali subraižyti arba patamsinti stiklinį paviršių.





Atminkite, kad vyrius ir slankiuosius bėgelius reikia tikrinti kas šešis (6) mėnesius. Tuomet visus atsilaivinusius varžtus būtina priveržti, o slankiuosius bėgelius – nuvalyti ir sutepti. Stikliniams paviršiams valyti naudokite tik specialias, neabrazyvines valymo priemones.

GARANTIJOS SĄLYGOS


Garantija taikoma dėl planavimo, žaliavų ir gamybos klaidų atsiradusiems defektams, kurie pasireiškia per metus (1) nuo prekės pristatymo / pirkimo datos. Garantiniui laikotarpiu nustatytų defektų atveju taikomi Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nurodyti principai. Defektas dažniausiai išalinamas pakeičiant gaminį ar jo dalį į naują tokį patį arba analogišką gaminį. Garantija netaikoma defektams ir pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo montavimo, naudojimo ar priežiūros instrukcijų nesilaikymo, gaminio klaidingo ar aplaidaus naudojimo. Garantija nekompensuoja dėl įprastonusedėvėjimo patirtos žalos, tokios kaip įbrėžimai, pasekmės ir nuostolių, atsiradusių dėl smūgių ar nelaimingų atsitikimų, ir pažeidimų transportavimo metu po prekės perdavimo. Dėl visų su gaminiu susijusių pretenzijų prieš imdamiesi kokių nors veiksmų susisieki su pardavėju. Pranešimą apie defektą reikia pateikti nedelsiant, iškart pastebėjus defektą ar nuo tada, kai jį būtų reikėję pastebėti (ne ilgiau nei praėjus 2 mėn.). Garantijos ir atsakomybės už gaminių defektą klausimais taikomas Vartotojų teisių apsaugos įstatymas.

1


1x




2



3



4



Manual instructions material /
Ohjekirjan materiaali /
Instruktionsmaterial /
Handbok instruksjonsmateriale /
Juhendmaterjal /
Lietošanas norādījumi /
Naudojimo vadovo medžiaga



Manufactured for • Valmistuttaja • Tillverkad för • Produsert for • Toodetud
Ražošanas pasūtītājs • Kieno užsakymu pagaminta • Wyprodukowano dla
Kesko Corporation Group Companies, Kesko Oyj PL 50, 00016 Kesko
© Kesko 2025. Made in Lithuania.