

MAGNEETTIOVI

 **tectis**[®]
www.tectis.net

MAGNETIC DOOR • MAGNETISK DÖRR • MAGNETISK DØR • MAGNETUKS

A



- Pölyltä suojaava magneettiovi
- Uudelleen käytettävissä
- Muovi, 100 µm
- Pakkaus ei sisällä asennusteippiä!



- Magnetisk dörr för dammskydd
- Återanvändbar
- Plast 100 µm
- Monteringstejp ingår ej!




- Magnetisk dør for støvbeskyttelse
- Gjenbrukbar
- Plast 100 µm
- Pakningen inneholder ikke monteringsstejp!



- Magnetic door for dust prevention
- Reusable
- Plastic 100 µm
- No mounting tape included!



- Magnetuks tolmu tõkestamiseks
- Taaskasutatav
- Kile 100 µm
- Pakend ei sisalda paigaldusteipi!



Art. 43327





ASENNUSOHJE:

1. Kiinnitä suojuksen yläreuna teipillä seinään oven päälle.
2. Kiinnitä sivut ja alareuna teipillä ja varmista, että reunoista tulee tiiviit.
3. Kun olet kiinnittänyt suojuksen, voit avata oven.

HUOMAA!

Valmistaja ei vastaa virheellisestä asennuksesta aiheutuneita vahinkoja.

VAROITUS!

Tuote on helposti syttyvää eikä sitä saa viedä avotulen läheisyyteen.



INSTRUCTIONS:

1. Use tape to fasten the upper edge above the doorway.
2. Fasten the sides and the bottom edge. Make sure that the edges are fastened properly.
3. After all the edges have been secured, the product is ready for use and the door can be opened.

ATTENTION!

The manufacturer is not responsible for the damage caused by incorrect mounting.

CAUTION!

The product is inflammable and must not be placed near open fire.



MONTERINGSINSTRUKTION:

1. Fäst dammskyddets ovankant på väggen ovanför dörröppningen med tejp.
2. Fäst sidorna och underkanten med tejp och se till att det blir tätt.
3. När dammskyddet är fastsatt kan dörren öppnas.

WARNING!

Produkten är lättantändlig och får inte komma i närheten av öppen eld.

OBS!

Tilverkaren kan inte hållas ansvarig för skador som uppkommer på grund av felaktig montering.



KASUTUSJUHEND:

1. Kinnitage ülemine serv tebiga ukseava kohale.
2. Kinnitage küljed ja alumine serv. Veenduge, et kile jääb sirge.
3. Kui kõik servad on kinnitatud on toode kasutusvalmis.

ETTEVAATUST!

Toode on tuleohtlik ja seda ei tohi asetada lahtide tule lähedale.

TÄHELEPANU!

Tootja ei vastuta valest paigaldusest tekkinud kahjude eest.



BRUKSANVISNING:

1. Bruk teipen til å feste den ovre kanten av plastikken over doren.
2. Fest sidene og den nedre kante. Sjekk at plastikken ikke er skjev.
3. Når alle sedene er festet er produktet klart til bruk og du kan åpne ild.

FORSIKTIG!

Produktet er brannfarlig og kan ikke settes i nærheten av åpen ild.

FORSIKTIG!

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som kan oppstå på grunn av feil montering.