

Allmänna skötselråd och underhåll Cello och Goodiy parkettgolv

Allmänna råd

- Använd dörmattor direkt vid ingången. Mattorna samlar upp största delen av smuts, vatten och skräp och förhindrar att dessa sprids in i rummet.
- Sand eller annan slipande smuts bör omedelbart tas bort från parketten.
- Sätt alltid möbeltassar på möblernas ben för att förhindra repor på golvet.
- Vid behov av att flytta tyngre möbler, lägg en matta eller t ex handdukar under benen på möbelen som hjälp och skydd för golvet om man skjuter denna eller försök att lyfta möblerna om möjligt.
- Kontorsstolar kan lätt repa golvet yta. Använd plastskyddsmatta under stolar med hjul.

Rengöring av parketten

- Dammsug bort damm och smuts från parketten.
- Tvätta parketten med en fuktig mikrofiberduk, eftersom vatten inte är träets bästa vän.
- Ta bort tydliga fläckar omedelbart för att förhindra att de fastnar på golvet yta.

Tips för rengöring av olika fläckar

- **Frukt, bär, juice, mjölk, grädde, läsk, öl, vin, kaffe, te:** Syntetiskt rengöringsmedel, t.ex. utspädd diskmedel.
- **Choklad, fett, olja, skokräm, klackmärken, tjära, beck, vaxkritor, läppstift, tusch, bläck:** Mineralsprit, alkohol.
- **Stearin, tuggummi:** Lägg isbitar i en påse och håll en stund på fläcken, skrapa sedan försiktigt bort.
- **Svarta märken från skor:** Suddgummi.

Använd ett så milt rengöringsmedel som möjligt. Testa alltid på en dold yta först för att säkerställa att medlet inte påverkar parketten. Trä är ett naturmaterial som är mycket känsligt för fuktförändringar. Den relativa luftfuktigheten i rummet bör vara 40-60%. Under torra perioder rekommenderas att använda en luftfuktare. Rumstemperaturen bör hållas mellan 18-24°C. Felaktiga förhållanden kan antingen försvaga eller svälla träet.