



Monteringsanvisning/Asennusohjeet

Växthus enkel eller dubbeldörr / Kasvihuone yhden tai kahden oven



Dörr / Ovi




A - 2 st

Sida / Puoli




B - 2 st

Baksida / Takaisin



F - 1 st

Lock / Yläkansi





E - 1 st

Hylla / Hyllu



D - 3 st

1  1 st	2  2,5x16x24 st	3  1 st	4  1 st
5  4x25x1 st	6  4x51x8 st	7  3x3,5x12 st	8  6 st




C - 1 st

För enkeldörr, finns därmed en dörr och 2 beslag färre
Likaledes är antal skruv färre i övrigt sker montering
av de 2 olika modellerna som manualen visar.

CELLO

Yhden oven, ei siis ovi ja kaksi kiinnikettä vähemmän
Samoin määrä ruuvien vähemmän yleensä kaikki
kokoonpanoon 2 eri malleja käsikirja esityksiä



CELLO