



11063 EAN: 6418536040249

Konepeltivalo ladattava/ Motorhuvslampa laddningsbar /Underhood light chargeable/
Kapotialune lamp laetav

Valonlähde/ Ljuskälla/ Light source/

Valgusallikas:


COB LED

Virtalähde/ Strömförsörjning/ Power

supply/ Toiteallikas: Li-ion 18650, 2X 3,7V

2200mAh (sis. Ei vaihdettava/ej bytbar/not replaceable)

Lataustapa/ Laddningsmetod/ Charging method/



Laadimismenetod: USB-C

Toiminta-aika/ Drifttid/ Working time/

Töoaeg: 2,5 -15h

Toiminnot/ funktioner/ functions/

funktsioonid:

	lm	time
High	1000	2,5h
Medium	400	5h
Low	100	15h
Red flash		

Materiaali/ Material/ Material/ Materjal:

ABS

VAROITUS/VARNING/WARNING/HOIAUTUS



FI: Älä katso suoraan LED-valoon, kirkas valo voi vaurioittaa silmiä.

SV: Titta inte direkt in i LED-lampen eftersom det starka

ljuset kan skada ögonen.

ET: Ärge vaadake otse LED-valgusesse, hele valgus võib silmi kahjustada.

EN: Do not look directly into the LED light, bright light can damage the eyes.

FI: KÄYTTÖOPAS

Käyttö: Valo syttyy ja sammuu virtanapista painamalla. Avaa konepelti ja kiinnitä valaisin sisäpuolelle koukuilla.

Valaisimen akku on ladattava litiumioniakku.

Lataa ennen käyttöä, vaikka akku

toimitetaan ladatussa tilassa. Lataa akkua

vain valaisimen ollessa OFF-asennossa. Käytä

akun lataukseen pakkauksen mukana

toimitettua USB-latausjohtoa. Lataa akku

USB-latauslaitteella, jonka antojännite on 5V

DC (ei sis. pakkaukseen). Lataa akkua vain

litiumioniakulle soveltuvalla latauslaitteella.

Älä lataa tietokoneen USB-portista.

VAROITUS

Muu kuin käyttöohjeessa määritelty käyttö

on kielletty. Lue ohjeet huolellisesti läpi

ennen käyttöönottoa. Ohjeet vähentävät

loukkaantumiseriskä. Lapset eivät saa leikkiä

laitteella. Älä anna lasten käyttää LED-

lampua, elleivät he toimi aikuisten

valvonnassa. Alle 3-vuotiaat lapset on

pidettävä poissa, ellei heitä jatkuvasti

valvota.

HUOMAUTUS

Akkua saavuttaa täyden suoritustehon vasta

muutaman latauskerran ja tyhjenemisen

jälkeen. ÄLÄ jätä akkua lataustilaan pitkäksi

aikaa, kun se on täynnä. Se voi heikentää

akun tehoa.

TÄRKEÄÄ

Lataa ennen käyttöä, vaikka akku

toimitetaan ladatussa tilassa.

On suositeltavaa käyttää laitetta silloin

tällöin, jotta se pysyy hyvässä kunnossa.

Lataa akku uudelleen 3 kuukauden välein, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan tai lataa se uudelleen käytön jälkeen.

Älä hävitä laitetta polttamalla tai pura sitä missään olosuhteissa. Käänteinen lataus ei ole sallittua. Älä saata akkua oikosulkuun.

Seurauksena voi olla akun pysyvä

vaurioituminen.

Älä koskaan työnnä mitään metalliesineitä

LED-lampun latausliitäntään. Älä jätä laitetta

äärimmäisen korkeisiin lämpötiloihin

latauksen aikana. Akun käyttäminen

äärimmäisissä olosuhteissa, kuten

äärimmäisissä lämpötiloissa, niiden

syvälataaminen, äärimmäinen yllätyminen

tai äärimmäinen purkaminen, saattavat

vaikuttaa akun käyttöikään. Akku tulee

säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa.

LAITTEIDEN JA PARISTOJEN HÄVITTÄMINEN



Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa

TAKUU

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden

ostopäivästä. Takuu ei ole voimassa, jos

tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin

sen alkuperäiseen tarkoitukseen tai jos

tuotetta käytetään kaupalliseen /

ammattilliseen tai vuokrauskäyttöön.

Takuuasioissa ota yhteys jälleenmyyjään.

SV: BRUKSANVISNING

Funktioner: Användning: Tryck på

strömknappen för att tända och släcka

lampan. Öppna motorhuv och fäst lampan

på insidan med krok.

Armaturbatteriet är ett laddningsbart

litiumjonbatteri. Ladda före användning,

även om batteriet levereras laddat. Ladda

batteriet bara när lampan är i OFF-läge.

Använd den medföljande USB-

laddningskabeln för att ladda batteriet.

Ladda batteriet med en USB-laddare med en utgångsspänning på 5V DC (ingår inte). Ladda batteriet bara med en laddare som passar för litiumjonbatterier. Ladda inte via datorns USB-port.

VARNING

Användning annan än den som beskrivs i den

här bruksanvisningen är förbjuden. Läs

bruksanvisningen noggrant före

instruktionerna. Om du följer anvisningarna,

minskar du risken för skador. Barn får inte

leka med enheten. Låt inte barn använda

LED-lamporna om detta inte sker under uppsyn

av en vuxen. Barnen, som är yngre än 3 år,

ska hållas borta om dom inte kontinuerligt

övervakas.

OBS

Det laddningsbara batteriet kommer att nå

full prestanda efter ett fåtal laddnings- och

urladdningscykler. GLÖM INTE framljuset i

laddningsstatus (med ström inkopplad)

eftersom det kan orsaka att batteriets

prestanda försämras.

VIKTIGT

Ladda före användning, även om batteriet

levereras laddat. Det rekommenderas att

man använder enheten då och då för att den

ska bevara sitt goda skick. Det

rekommenderas att man alltid laddar om

den efter användning samt när den inte har

använts under tre månader eller längre.

Man får aldrig bränna upp enheten eller

montera isär den. Det är inte möjligt med

omvänd laddning. Kortslut inte batteriet. Det

kan orsaka permanenta skador på batteriet.

Man får aldrig föra in främmande föremål i

LED-lampas laddningsjack. Enheten får inte

vara i extremt höga temperaturer under

laddning. Om man använder batterier i

extrema förhållanden kan det påverka dess

livslängd, exempel på dessa är: extrema

temperaturer eller att det används tills det är

helt urladdat eller att man laddar upp det för

mycket. Batterier ska förvaras på sval och torr plats.

BORTSKAFFNING AV APPARATER OCH BATTERIER



Elektriska och elektroniska apparater får inte kastas bland hushållssopor.

GARANTI

Produktgarantin gäller i ett år från inköpsdatum. Garantin gäller inte om produkten används för andra ändamål än det ursprungliga ändamålet, eller om produkten används för kommersiell/professionell eller hyrbruk. I garantiärenden kontakta din återförsäljare.

ET: KASUTUSJUHEND

Kasutamine: Vajutage toitenupule, et lamp sisse ja välja lülitada. Ava kapott ja kinnita valgusti kapoti siseküljele konksudega.

Valgusti aku on laetav liitiumioonaku. Laadige enne igat kasutamist, ehkki aku tarnitakse laetud olekus. Laadige akut ainult siis, kui valgusti on välja lülitatud. Aku laadimiseks kasutage kaasasolevat USB-laadimiskaablit. Laadige aku USB-laadijaga, mille väljundpinge on 5 V DC (ei kuulu komplekti). Laadige akut ainult liitiumioonakule sobiva laadijaga. Ärge laadige arvutit USB-pordi kaudu.

HOIATUS

Igasugune muu kasutamine, kui see, mis on ära toodud kasutusjuhendis, on keelatud. Enne seadme kasutuselevõttu loe põhjalikult kasutusjuhend läbi, et vähendada vigastuste ohtu.

Lapsed ei tohi seadmega mängida. Ärge lubage lastel kasutada LED-lampi, välja arvatud täiskasvanute järelevalve all. Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses ainult siis, kui nende üle teostatakse järelevalvet.

MÄRKUS

Laetav aku saavutab oma täisjõudluse alles pärast paari täieliku laadimise ja tühjenemise tsüklit.

ÄRGE jätke lampi laadimisolekusse (toiteallikaga ühendatuks), sest see võib aku tõhusust vähendada.

TÄHTIS

Laadige enne igat kasutamist, ehkki aku tarnitakse laetud olekus. Soovitav on seadet aeg-ajalt kasutada, et hoida seda heas seisundis, ja laadida pärast igat kasutust või kui seda pole vähemalt 3 kuud kasutatud.

Ärge visake seadet tulle ega võtke seda mingil tingimusel koost lahti.

Pöördlaadimine pole lubatud.

Ärge lühistage akut. See võib akut jäädavalt kahjustada.

Ärge kunagi sisestage LED-lambi laadimispesasse metallist võõrkehi.

Ärge kunagi jätke seadet väga kõrge temperatuuri kätte laadima.

Akude kasutamine äärmuslikes tingimustes, nt väga kõrgel temperatuuril, väga tühjana või üleliigselt laetuna, võib tööiga mõjutada. Akusid tuleb hoida jahedas ja kuivas kohas.

SEADMETE JA AKUDE KÄITLEMINE



Elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi visata olmeprügi hulka.

GARANTII

Garantii kehtib ühe (1) aasta

alates ostupäevast. Garantii kaotab kehtivuse, kui toodet kasutatakse muuks kui ettenähtud otstarbeks, ärilisel/professionaalsel eesmärgil või rentimiseks. Garantiiküsimustes võtke ühendust edasimüüjaga.

EN: INSTRUCTION MANUAL

Use: Press the power button to turn the light on and off. Open the hood and attach the light to the inside using hooks.

The battery of the light fixture is a rechargeable lithium-ion battery. Charge before use, although the battery is delivered in a charged state.

Only charge the battery when the light fixture is OFF. To charge the battery, use the USB charging cable supplied with the package. Charge the battery with a USB charging device with output voltage 5V DC (not incl. in the package).

Only charge with a charging device suitable for a lithium-ion battery.

Do not charge from a computer's USB port.

WARNING

Any other use than what is stated in this manual is prohibited.

Read these instructions carefully before use. The instructions reduce the risk of injury. Children should not play with the appliance. Do not let the children use an LED lamp unless they are under adult supervision. Children under 3 years of age must be kept away unless they are constantly supervised.

NOTE

The battery will reach full performance only after a few complete charging & discharging cycles. DO NOT leave the battery on charging status after its full, as this may cause a reduction in battery efficacy.

IMPORTANT

Charge before use, although the battery is delivered in a charged state.

It is advisable to use the unit from time to time to maintain the unit in good condition. Recharge the battery every 3 months if it is not being used for a long time or recharge it after used.

Do not dispose of the unit into fire or dismantle it under any condition. Reverse charging is not acceptable.

Do not short circuit the battery. Permanent damage to the battery may result.

Never insert any foreign metallic objects into

the charge jack of the LED lamp. Never leave the unit in extremely high temperatures while charging. Use battery in extreme condition may affect the service life, such as extreme temperature, deep cycle, and extreme overcharged or over discharged. Battery should be stored in a cool and dry place.

WARNING

Do not leave the LED lamp on without supervision. The LED bulb may be heated in use, ensure sufficient ventilation when the LED lamp is switched on. Make sure the lamp is completely cool before touching it.

DISPOSAL



Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste.

WARRANTY

The product's warranty is valid for 1 year from the date of purchase. The warranty is void if the product is used for purposes other than its original purpose or is used for commercial / professional or rental purposes. For the warranty, contact your dealer.

Blue Import BIM Oy,
Hampuntie 12-14, 36220
Kangasala, FINLAND

