RYOBI

RB4L20
RB4L30

EN

Safety, performance, and dependability have been given top priority in the design of your battery charger.

BATTERY CHARGE

⚠ **WARNING! Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this product.** Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious injury.

Read warnings and instructions for future reference

⚠ **WARNING!** To reduce the risk of fire, personal injury, and product damage due to a short circuit, never immerse your tool, battery, or charger in fluid or allow fluid to flow into them. Common or conductive fluids, such as seawater, certain industrial chemicals, and some household products containing salts, can cause a short circuit.

Use power tools only with specifically designated batteries. Use of other batteries may create a risk of injury and fire.

When battery is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact is accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

Do not use a battery or tool that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior which can result in fire, explosion or risk of injury.

Do not expose a battery or tool to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.

Do not force your battery charger. Use the correct charger for your specific battery. Improper charging or charging with an incorrect battery may damage the battery, increase the risk of fire and electric shock.

Under abusive conditions, the battery may eject liquid; avoid contact. If you touch the liquid, wash your hands immediately. Do not touch your eyes. Un court-circuit entre les bornes peut causer des brûlures ou un incendie.

Do not use a damaged battery. Les dommages peut causer un court-circuit, un incendie, une explosion ou un choc électrique.

Do not short circuit the battery: Ne pas mettre en court-circuit la batterie: **a) avoid touching both terminals with bare hands to avoid battery damage or personal injury; b) do not place battery in a container with other metal objects (such as staples, paper clips, etc.); c) do not expose battery to water or rain.** Un court-circuit entre les bornes peut causer des brûlures ou un incendie.

Do not dismantle the battery: Ne pas démonter la batterie: **a) if the battery case is damaged or broken, do not insert foreign objects into the battery and do not immerse or expose to water or other liquids. Exposure to water or other liquids may damage the battery and cause short circuit, fire, explosion, and/or serious injury; b) do not open the battery case. Do not remove or tamper with the battery protection devices; c) do not use a battery with damaged or modified protection devices.** Le court-circuit peut causer des brûlures ou un incendie.

Do not use a battery charger or battery that are damaged. Ne pas utiliser un chargeur ou une batterie endommagé.

Do not modify the battery charger or battery. Ne pas modifier le chargeur ou la batterie.

Do not use a battery charger or battery in explosive atmosphere. Ne pas utiliser le chargeur ou la batterie dans un environnement explosif.

Do not expose the battery charger to rain or snow. Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.

Do not disassemble the battery charger. Ne pas démonter le chargeur.

Do not use the battery charger for other battery types. Ne pas utiliser le chargeur pour d'autres batteries.

Do not use the battery charger on non-rechargeable batteries. Ne pas utiliser le chargeur pour des batteries non rechargeables.

Do not use the battery charger for other purposes. Ne pas utiliser le chargeur à d'autres fins.

Do not use the battery charger if the power cord is damaged or broken. Ne pas utiliser le chargeur si le cordon d'alimentation est endommagé ou cassé.

Do not use the battery charger if the plug is damaged or broken. Ne pas utiliser le chargeur si la fiche est endommagée ou cassée.

Do not use the battery charger if it has received a hard impact, has been dropped or damaged in any way. Ne pas utiliser le chargeur si il a reçu un choc important, s'est cassé ou a été endommagé.

Do not use the battery charger if it has been immersed in water. Ne pas utiliser le chargeur si il a été immergé dans l'eau.

Do not use the battery charger if the ventilation openings are blocked. Ne pas utiliser le chargeur si les ouvertures de ventilation sont obstruées.

Do not use the battery charger if it has been damaged in any way. Ne pas utiliser le chargeur si il a été endommagé.

Do not use the battery charger if it has been dropped. Ne pas utiliser le chargeur si il a été tombé.

Do not use the battery charger if it has been exposed to rain or snow. Ne pas utiliser le chargeur si il a été exposé à la pluie ou à la neige.

Do not use the battery charger if it has been exposed to water. Ne pas utiliser le chargeur si il a été exposé à l'eau.

Do not use the battery charger if it has been exposed to fire. Ne pas utiliser le chargeur si il a été exposé au feu.

Do not use the battery charger if it has been damaged in any way. Ne pas utiliser le chargeur si il a été endommagé

ET

Tere ahjupäevast kontrolleerimast on pesaemärgiga ühud tõsise ohutsiooni. Selle ja ohutsiooni

OHUTUSHOIATUS

⚠ HOATUS! Lugege läbi kõik tootega kaasasolevad juhendid. Ebaõnestumine illustratsioonid ja spetsifikatsioonid. Allpool esitatud hoiatused ja juhised eiramise puhul on ohtlikud ja võivad ebaõnnetusi ja raskeid kehavigastusi mõjutada teistele tähelepanu.

Ärge ärge ärge laadimisjaamad ning ärge laadige akusid, kui nende temperatuur ulatub mõõdetud temperatuurivahemikku. Vale temperatuuriga akude laadimine võib tõsiselt kahjustada temperatuurivahemiku, võib akud ülekuumutada ja suurendada tulekahju ohu.

Alles, kasutatud osaliselt laetuna ja enne esimest kasutamist peab alu tõla laadima.

Akuelemendid, plokkelemendid, tulekaitsevõrkude ja tulekaitsevõrkude kõjest tehtud ühendatud akude ühendamine.

Ärge kunagi laadige kahjustatud akut. Vahetage see ohutu akuga.

Laadige akut kohas, kus keskkonna temperatuur on vahemikus 10°C-40°C.

Ärge ühendage akudi selles ettenähtud akudega. Muude akudega kasutamine võib põhjustada tehnoloogiat või tulekahju.

Sel ajal kui akupakett ei ole kasutusel, hoidke seda metallesemetest nagu kirjaklambrid, mündid, võtmed, küünlad jne. Lühiseid ei tohi lubada metallpistikute, nii võrvad akuelemendi tühisoole. Aku klemmide lühistamine võib põhjustada põlevat või tulekahju.

Aku vale kasutamine korral võib akurakkude välja voolata. Vältimiseks ärge puutuge kokku vahetult sellest vedelikuga. Kui vedelik siiski sattumisel peale see veega maha. Vedeliku siima sattumisel pidage viivitamatult arsti poole. Väljapõlve akurakkude võib tekkeda nahaärritus või põletus.

Ärge ärge ärge ärge vii ümbertehtud akut ega akuelemente. Vigastus või ümbertehtud akud võivad toimida ebaõnnetusi, mille tagajärjeks on tulekahju, plahvatus või vigastuste oht.

Ärge jätke akut või tõstetka tule lähedale ega tiga kuumade ahjudele. Ärge ole ka ei temperatuur ole 130°C, mille põhjustada plahvatuse.

Ärge pöörage kasutatud akuid.

Hoidke akuid ainult kuivades kohtades ja kaitske neid niiskuse eest.

Akut ohtlikena keskkonna temperatuur kasutamise ajal on vahemikus 0°C-40°C.

Akut ohtlikena keskkonna temperatuur laadimise ajal on vahemikus 0°C-20°C.

Ärge ärge ärge ärge temperatuur vähendab aku tõõdamist. Võtke pikaajalist kokkupuudet Toksiaalsuse puudu / C-klopp USB-kaablist on ohutu.

Vilgub punasel

AKU KÜTSEMÄÄRGE

Aku laadimine	LED-märgutuli
95 - 100%	Roheline
26 - 95%	Oranž
1 - 25%	Punane
< 1%	Vilgub punasel

USB-CHLOVA SEADME LAADIMINE

RBL30 kuulub USB-C/USB-kaudu laadida USB-C/USB-kaabliga.

HR

Nakamari prvotni s ugrunuti, performansama i pouzdanosti dati su u razvoju baterija.

OPASNOSTI

⚠ UPOZORENJE! Pročitajte i pregledajte sve upute, slike i specifikacije isporučene uz ovaj proizvod. Nepoštivanje sve sljedeće upute i upozorenja mogu dovesti do ozbiljnih ozljeda i / ili teške ozljede.

Nemojte nikad ne upotrebljavati i ipuhati kako biste ih nakratko mogli koristiti.

⚠ UPOZORENJE! Ako izlaganja opasnosti **od** od pušenja jedinih kvaliteti sojeni, spasenoš od **ozbiljnih ozljeda** ili smrtnog ishoda. Ne koristite **ili** ne dopuštajte da se u blizini upotrebljavaju **ili** ne dopuštajte da se u blizini upotrebljavaju **ili** ne dopuštajte da se u blizini upotrebljavaju