


SMART⁺ WIFI







CEILING FAN








	EAN	Suitable for room m2	Maximum fan flow rate (m3/h)
SMART WIFI CEILING FAN RD REM TW WT	4099854472824	<13	2580
SMART WIFI CEILING FAN CYL REM TWGR	4099854472800	<13	2040






	EAN	W	lm light source	lm output	K	° (°C)	V~	mA	Hz	PF	Fan W	▽ (°)	
SMART WIFI CEILING FAN RD REM TW WT	4099854472824	35	4100	3000	3000- 6500	-20... +40	220- 240	162	50/60	0.9	40	125	15000
SMART WIFI CEILING FAN CYL REM TWGR	4099854472800	38	4500	2500	3000- 6500	-20... +40	220- 240	170	50/60	0.9	40	100	15000

SMART⁺ WIFI CEILING FAN




SMART⁺ WIFI
CEILING FAN





4099854472800



					
	EAN	n		 QR code	 * X =
SMART WIFI CEILING FAN RD REM TW WT	4099854472824	4	AC36018		E
SMART WIFI CEILING FAN CYL REM TWGR	4099854472800	4	AC36019		E

① Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. ② Is product contains a light source of energy efficiency class <X>. ③ Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. ④ Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. ⑤ Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. ⑥ Este product contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. ⑦ Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. ⑧ Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. ⑨ Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <X>. ⑩ Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. ⑪ Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. ⑫ Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. ⑬ Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. ⑭ Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класса <X>). ⑮ Ez a termék egy <X> energiatípusú fényforrást tartalmaz. ⑯ Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. ⑰ Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. ⑱ Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda enerjske učinkovitosti <X>. ⑲ Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. ⑳ Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. ㉑ Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. ㉒ Tooni produkt võltsibaa svetilmiti izotooti klass <X> n energilisa efektiivsust <X>. ㉓ Toode sisaldab energiatõhusa klassi <X> valgusallikat. ㉔ Siame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. ㉕ Si sažuojams taits gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. ㉖ Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. ㉗ Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. ㉘ Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.

* @ Eignung der Wand/Decke prüfen @ Sie sich nicht sicher sind, lassen S sich beraten @ Check wall/ceiling for suitability. It @ certain, seek professional advice @ Vérifiez l'adéquation du mur/plafond. En cas d'incertitude, demandez conseil à un professionnel @ Controllare l'idoneità della parete o del soffitto. In caso di dubbi, consultare un professionista @ Compruebe la idoneidad de la pared o techo. Si no está seguro, busque asesoramiento profesional @ Verifique a adequação da parede/teto. Se não tiver a certeza, procure aconselhamento profissional @ Ελέγξτε τον τοίχο/τον οροφή ως προς την καταλληλότητα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε επαγγελματική συμβουλή @ Controller wand/plafond op geschiktheid. Als u niet zeker bent, vraag dan professioneel advies @ Kontrollera vägg/tak för lämplighet. Om du är osäker, sök professionell rådgivning @ Tarkista seinän/katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta @ Sjekk om veggen/taket egner seg. Oppsøk profesjonell rådgivning dersom du er usikker @ Kontrollør vegg/loft for egnethet. Hvis du er usikker, skal du søge professionell rådgivning @ Skontrolujte vhodnosť stien/stropu. Pokiaľ si nejste istí, vyhľadajte odbornú radu @ Проверьте стену/потолок на пригодность. Если у вас есть сомнения, обратитесь за профессиональной консультацией @ Ellenőrizze a fal/mennyezet alkalmasságát. Ha bizonytalan, kérjen szakszerte tanácsot @ Sprawdź, czy ściana/sufit nadają się do montażu. W razie wątpliwości zasięgnij porady wykwalifikowanej osoby @ Skontrolujcie vhodnost sten/stropov. Ak si nie ste isti, vyhľadajte odbornú pomoc @ Preverite primernost stene/stropa. Če niste prepričani, poiščite nasvet strokovnjaka @ Duvanni/tavanın uygun oluğn almadığını kontrol et @ Проверте стіну/стелю на придатність. Якщо ви не впевнені, зверніться до фахівця @ Verificati dacă pereții/tavanul sunt adecvați. În caz de incertitudine, solicitați consultanță profesională @ Проверте погодност на стіната/тавана. Ако нисте сигурни, потърсете професионален съвет @ Kontrolli seinale/dake sobivust. Kahtluse korral küsi professionaalilt nõu @ Patrinkinise stienes/lubut tinkamuna. Jei kyla abejonių, kreipkitės į specialistą @ Parbaudiet sienas/griestų pamerktumą. Nesiskirdami gaudijumi meklėjkit profesionalią padomę @ Proverite pogodnost zida/plafona. Ako niste sigurni, potražite stručni savjet @ Переверте відповідність стини/стелі. Якщо ви не впевнені, зверніться за консультацією @ Кабырганың/тебеннің жарамдылығын тексеріңіз. Егер сенімді болмасаңыз, қаси көнекесі жүйтінгізі

SMART⁺ WIFI CEILING FAN



ⓘ WARNUNG

- Legen Sie keine Gegenstände in den Kanal der Lamellen
- Wenn Sie ungewöhnliche Schwingbewegungen beobachten, verwenden Sie den Deckenventilator ab sofort nicht mehr und wenden Sie sich an den Hersteller, den Kundendienst oder entsprechend qualifizierte Personen
- Die Batterien AAA 1.5V X2 werden verwendet;
- Entfernen Sie die Batterieabdeckung und legen Sie die Batterie ein oder entnehmen Sie sie:
- nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden;
- verschiedenen Arten von Batterien oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht vermischt werden;
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden;
- verbrauchte Batterien müssen aus dem Gerät entfernt und sicher entsorgt werden;
- wenn das Gerät für einen langen Zeitraum ungenutzt gelagert werden soll, sind die Batterien zu entfernen;
- die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Wartung

- Reinigen Sie den Ventilator einmal jährlich, so dass er wie neu aussieht
- Verwenden Sie nur lauwarmes Wasser, verwenden Sie keine Reinigungsmittel, korrosiven oder ätzenden Lösungen
- Befeuchten Sie das Tuch leicht
- Verwenden Sie zur Reinigung des Ventilators nur ein weiches und fusselfreies Tuch, ein raues Tuch beschädigt die Oberfläche
- Der Ventilator muss nicht geölt werden
- Verwenden Sie zur Reinigung der Lamelle ein weiches, feuchtes Tuch und milde Seife und trocknen Sie sie mit einem Tuch ab.

ⓘ AVERTISSEMENT

- Ne placer aucun objet dans la trajectoire des pales
- Si un mouvement d'oscillation inhabituel est observé, cesser immédiatement d'utiliser le ventilateur de plafond et contacter le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées
- Deux piles AAA de 1,5 V sont utilisées ;
- Retirer le couvercle du compartiment à piles pour mettre en place ou retirer les piles :
- les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées ;
- ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées ;
- les piles doivent être insérées en respectant la polarité ;
- les piles épuisées doivent être retirées de l'appareil et éliminées en toute sécurité ;
- si l'appareil doit rester inutilisé pendant une longue période, les piles doivent être retirées ;
- les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Entretien

- Une fois par an, nettoyer le ventilateur pour lui redonner son aspect neuf
- Utiliser uniquement de l'eau tiède, ne pas utiliser de détergent, de solution corrosive ou acide.
- Humidifier légèrement le chiffon
- Utiliser uniquement un chiffon doux ou non pelucheux pour nettoyer le ventilateur, un chiffon rugueux rayera la surface
- Il n'est pas nécessaire d'huiler le ventilateur
- Utiliser un chiffon doux imbibé de savon doux pour nettoyer la pale, puis utiliser un chiffon sec pour l'essuyer à nouveau

ⓘ ATTENZIONE

- Non posizionare oggetti sulla traiettoria delle pale
- Se si osserva un movimento oscillatorio insolito, smettere immediatamente di usare il ventilatore da soffitto e contattare il produttore, il suo agente di assistenza o persone adeguatamente qualificate
- Vengono utilizzate batterie AAA 1.5V X2;
- Rimuovere il coperchio della batteria per inserire o estrarre la

batteria:

- le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate;
 - diversi tipi di batterie o nuove e usate non devono essere mescolate;
 - le batterie devono essere inserite con la polarità corretta;
 - le batterie esaurite devono essere rimosse dall'apparecchio e smaltite in modo sicuro;
 - se l'apparecchio deve essere immagazzinato inutilizzato per un lungo periodo, le batterie dovrebbero essere rimosse;
 - i terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- ## Manutenzione
- Una volta all'anno, pulire periodicamente il ventilatore al suo nuovo aspetto
 - Usare solo acqua tiepida, non usare soluzioni detergenti, corrosive o acide
 - Inumidire leggermente il panno
 - Utilizzare solo un panno morbido o privo di lanugine per pulire il ventilatore, il panno ruvido graffierà la superficie
 - Non è necessario oliare il ventilatore
 - Utilizzare un panno morbido inumidito con sapone neutro per pulire le pale, quindi utilizzare un panno asciutto per pulirla di nuovo

ⓘ ADVERTENCIAS

- No coloque ningún objeto en la trayectoria de las aspas
 - Si observa un movimiento oscilatorio inusual, deje de usar inmediatamente el ventilador de techo y póngase en contacto con el fabricante, un agente de servicio o una persona cualificada.
 - Funciona con 2 pilas AAA de 1,5 V.
 - Retire la tapa de las pilas para ponerlas o quitarlas.
 - No intente cargar pilas que no sean recargables.
 - No mezcle tipos de pilas diferentes, ni pilas nuevas y usadas.
 - Introduzca las pilas en el sentido correcto en función de su polaridad.
 - Si las pilas se agotan, extraígalas del aparato y deséchelas de forma segura
 - Si no va a usar el aparato en un tiempo, extraiga las pilas.
 - Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- ## Mantenimiento
- Limpie el ventilador a fondo una vez al año.
 - Utilice solo agua templada y no aplique detergente ni soluciones corrosivas o ácidas.
 - Humedezca el paño ligeramente.
 - Utilice solo paños suaves que no suelten pelusas. Si utiliza un paño rugoso, arañará la superficie.
 - No es necesario lubricar el ventilador.
 - Utilice un paño suave humedecido con jabón neutro para limpiar las aspas y un paño seco para retirar los restos.

ⓘ AVISO

- Não coloque objetos no trajeto das pás
 - No caso de movimentos oscilantes não habituais, interrompa imediatamente a utilização da ventoinha de teto e contacte o fabricante, o seu fornecedor de serviços ou pessoas devidamente qualificadas
 - São utilizadas pilhas AAA 1,5 V X2;
 - Remova a tampa das pilhas para colocar ou retirar as pilhas:
 - as pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas;
 - não se devem misturar tipos de pilhas diferentes ou pilhas novas e usadas;
 - as pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta;
 - as pilhas gastas devem ser removidas do aparelho e eliminadas em segurança;
 - se o aparelho for guardado e não utilizado durante um longo período de tempo, as pilhas devem ser removidas;
 - os terminais de alimentação não devem estar em curto-circuito.
- ## Manutenção
- Limpe a ventoinha periodicamente uma vez por ano
 - Utilize apenas água tépida, não utilize detergentes, soluções corrosivas ou ácidas

- Humedeça o pano ligeiramente
- Utilize apenas um pano macio ou sem fios para limpar a ventoinha; panos ásperos podem riscar a superfície
- Não é necessário lubrificar a ventoinha
- Utilize um pano macio humedecido com sabão suave para limpar a pá e, depois, utilize um pano seco para limpá-la novamente

Ⓢ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα στη διαδρομή των πτερυγών
- Αν παρατηρήσετε ασυνήθιστη κίνηση ταλάντωσης, αμέσως σταματήστε τη χρήση του ανεμιστήρα οροφής και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή, έναν εκπρόσωπό του για σέρβις ή με τεχνικό με κατάλληλη εξειδίκευση
- Χρησιμοποιούνται μπαταρίες AAA 1,5 V X2
- Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταριών για να τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τις μπαταρίες;
- μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτιζονται
- διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί
- οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα
- οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή και να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο
- αν η συσκευή πρόκειται να φυλαχτεί και να μη χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν
- οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλωθούν.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μία φορά τον χρόνο καθαρίζετε τον ανεμιστήρα ώστε να αποκτήσει την αρχική του εμφάνιση
- Χρησιμοποιείτε μόνο χλιαρό νερό, μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό, ούτε διαβρωτικό ή όξινο διάλυμα
- Υγράνετε το πανί ελαφρά
- Χρησιμοποιείτε μόνο μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι για να καθαρίζετε τον ανεμιστήρα, ένα σκληρό πανί θα χαράξει την επιφάνεια
- Δεν χρειάζεται λίπανση του ανεμιστήρα
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που έχετε υγράνει με ήπιο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το πτερύγιο, και μετά χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να το σκουπίσετε

Ⓢ WAARSCHUWING

- Plaats geen voorwerpen in de bewegingsruimte van de bladen
- Als er sprake is van een abnormaal trillen, schakel de plafondventilator dan uit en neem contact op met de fabrikant, diens onderhoudsdienst of met personen die over de juiste kwalificatie beschikken
- Gebruik AAA 1,5V X2-batterijen;
- verwijder het deksel van het batterijcompartiment om de batterij te plaatsen of uit te nemen:
- laad geen niet-oplaadbare batterijen op;
- combineer onderling geen verschillende soorten of nieuwe en oude batterijen;
- batterijen moeten met de correcte polariteit worden geplaatst;
- haal lege batterijen uit het apparaat en gooi ze volgens de regels weg;
- verwijder de batterijen als u het apparaat opbergt en voor een lange tijd niet wilt gebruiken;
- sluit de contactpunten niet kort.

Onderhoud

- Maak uw ventilator één keer per jaar grondig schoon
- Gebruik lauwwater, gebruik geen reinigingsmiddel of een corrosieve of zure oplossing
- Maak de doek enigszins vochtig
- Gebruik uitsluitend niet-pluizende textiel om de ventilator te reinigen. Ruwe textiel maakt krassen op het oppervlak
- De ventilator hoeft niet geolied te worden
- Gebruik een zachte doek met een milde zeep om de bladen te

reinigen en gebruik daarna een droge doek om ze weer af te veegen

Ⓢ VARNING

- Placera inte några föremål i vägen för bladen
- Om ovanliga oscillerande rörelser observeras, upphör omedelbart att använda takfläkten och kontakta tillverkaren, dess serviceagent eller lämpligt kvalificerade personer
- AAA 1,5V X2-batterier används;
- Ta bort batteriluckan för att sätta in eller ta ut batteriet:
- icke laddningsbara batterier ska inte återladdas;
- olika typer av batterier eller nya och begagnade batterier får inte blandas;
- batterier ska sättas in med rätt polaritet;
- uttjänta batterier ska tas ut från
- utrustningen och avfallshanteras på ett säkert sätt;
- om utrustningen ska förvaras oanvänd under en längre tid ska batterierna tas ut;
- strömförsörjningsterminalerna får inte kortslutas.

Underhåll

- Rengör din fläkt regelbundet en gång per år till ett fräscht utseende
- Använd endast ljummet vatten, använd inte rengöringsmedel, frätande eller sura lösningar
- Fukta trasan lätt.
- Använd endast en mjuk eller luddfri trasa för att rengöra fläkten, en grov trasa kan komma att repa ytan
- Fläkten behöver inte oljas
- Använd en mjuk trasa fuktad med mild tvål för att rengöra bladet, och torka sedan av det med en torr trasa igen

Ⓢ VAROITUS

- Älä aseta mitään esineitä tuulettimien lapojen tielle
- Jos havaitset epätavallista heiluriliikettä, lopeta kattotuulettimen käyttö välittömästi ja ota yhteys valmistajaan, sen huoltoedustajaan tai tarvittavan ammattipätevyyden omaaviin henkilöihin
- laitteessa käytetään AAA 1,5 V X2 -paristoja.
- Irrota akun kansi, jotta voit asettaa paristot paikalleen tai poistaa ne:
- ei-ladattavia paristoja ei saa ladata;
- eri tyyppisiä cf-akkuja tai uusia ja käytettyjä paristoja ei saa sekoittaa keskenään;
- paristot tulee asettaa paikoilleen oikein päin;
- tyhjentyneet paristot tulee poistaa laitteesta ja hävittää turvallisesti.
- jos laitetta säilytetään pitkään käyttämättömänä, paristot tulee poistaa.
- virtanavot eivät saa olla joutua oikosulkuun.

Huolto

- Puhdista tuuletin säännöllisesti kerran vuodessa ulkonaölittäen uuden veroiseksi
- käytä ainoastaan haaleaa vettä; älä käytä puhdistusainetta, syövyttävää tai hapanta liuosta
- Kostuta puhdistusliina kevyesti
- Käytä tuulettimen puhdistamiseen ainoastaan pehmeää tai nukkaamatonta liinaa. Karkea liina naarmuttaa pintaa
- Tuuletinta ei tarvitse öljyä
- Käytä mietoon saippuaveteen kostutettua pehmeää liinaa lavan puhdistamiseen ja pyyhi se sitten uudelleen kuivalla liinalla

Ⓢ ADVARSEL

- Ikke plasser noen gjenstander der bladene beveger seg
- Hvis uvanlig oscillerende bevegelse observeres, må du umiddelbart slutte å bruke takviften og kontakte produsenten, deres serviceagent eller kvalifisert personell
- Bruk AAA 1,5V X2-batterier
- Ta av batteridekselet for å sette inn eller ta ut batterier:
- ikke-oppladbare batterier skal ikke lades opp
- forskjellige typer cf-batterier eller nye og brukte batterier skal ikke brukes i kombinasjon med hverandre
- batteriene må settes inn med riktig polaritet

- utladede batterier må tas ut av apparatet og avhendes på en trygg måte
- hvis apparatet skal settes til lagring over en lengre periode, bør batteriene tas ut
- klemmene for strømforsyning må ikke kortsluttes.
- Vedlikehold
- Rengjør viften med jevne mellomrom én gang i året slik at den ser ut som ny
- Bruk lunkent vann, ikke bruk vaskemiddel, etsende eller sur løsning
- Bruk en lett fuktet klut
- Bruk bare en myk eller lofri klut for å rengjøre viften, en grov klut vil skrape opp overflaten
- Det er ikke nødvendig å smøre viften
- Bruk en myk klut fuktet med en mild såpелøsning for å rengjøre bladet, og bruk deretter en tørr klut til å tørke av
- Ⓢ ADVARSEL
- Der må ikke placeres genstande i vejen for bladene
- Hvis der observeres usædvanlige, vibrerende bevægelser, skal du straks standse loftventilatoren og kontakte producenten, dennes serviceagent eller anden kvalificeret fagperson
- Der anvendes AAA 1. 5V X2-batterier;
- Tag batteridækslet af for at sætte eller fjerne batterierne:
- Ikke-opladelige batterier må ikke genoplades;
- Undgå at blande forskellige typer batterier eller anvende nye og brugte sammen;
- Batterier skal indsættes med den korrekte polaritet;
- Udtjente batterier skal fjernes fra apparatet og bortskaffes på forsvarlig vis;
- Hvis apparatet skal opbevares i en længere periode uden anvendelse, skal batterierne tages ud;
- Forsyningspolerne må ikke kortsluttes.
- Vedligeholdelse
- Rengør din ventilator regelmæssigt en gang om året til et frisk udseende
- Brug kun lunkent vand, og ingen vaskemidler eller ætsende eller syreholdige opløsninger
- Fugt kluden let
- Brug kun en blød eller frugfri klud til at rengøre ventilatoren, grove klude kan ridse overfladen
- Det er ikke nødvendigt at oliere ventilatoren
- Brug en blød klud fugtet med mild sæbe til at rengøre bladet, og derefter en tør klud til at tørre det af igen
- Ⓢ VAROVÁNÍ
- Nevkládejte žádné předměty do dráhy lopatek.
- Pokud si všimnete neobvyklých oscilačních pohybů, přestaňte okamžitě používat stropní větrák a kontaktujte výrobce, jeho servisního zástupce nebo vhodné osoby s vhodnou kvalifikací.
- Používejte se baterie AAA 1,5V X2.
- Chcete-li vložit nebo vyjmout baterii, odstraňte kryt baterie:
- nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet;
- je zakázáno kombinovat různé typy baterií nebo nové a použité baterie;
- baterie musí být vloženy se správnou polaritou;
- vypotřebované baterie je třeba vyjmout ze zařízení a bezpečně zlikvidovat;
- při delší době uskladnění a nepoužití zařízení musíte vyjmout baterie;
- napájecí svorky se nesmí zkratovat. Údržba
- Pravidelně, jednou za rok, vyčistěte větrák tak, aby vypadal jako nový.
- Používejte jen vlažnou vodu, nepoužívejte čistiidla ani žádný žiravý nebo kyselý roztok.
- Lehce navlhčete hadr.
- K čištění větráku používejte jen měkký hadr nepouštějící vlákna, hrubý hadr by poškřábal povrch.
- Větrák nepotřebuje olejovat.
- S použitím měkkého hadru navlhčeného jemným mýdlem

vyčistěte lopatky a pak je ještě jednou otřete suchým hadrem.

Ⓢ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не подставляйте ничего под вращающиеся лопасти.
- Если наблюдается необычное непостоянное вращение, немедленно прекратите эксплуатацию потолочного вентилятора и обратитесь к производителю, его сервисному представителю или опытному ремонтнику.
- Используются 2 аккумулятора AAA 1,5 В.
- Перед тем как извлечь или вставить аккумулятор, снимите крышку отсека для аккумулятора.
- Не заряжайте повторно одноразовые аккумуляторы.
- Не используйте вместе аккумуляторы различных типов или новые и использованные аккумуляторы.
- Вставляйте аккумуляторы с соблюдением полярности.
- Отработавшие аккумуляторы следует извлечь из вентилятора и безопасно утилизировать.
- Если предполагается хранение неиспользуемого вентилятора в течение долгого времени, аккумуляторы следует извлечь.
- Избегайте короткого замыкания питающих терминалов.
- Раз в год следует чистить вентилятор, доводя его до состояния нового
- Используйте только чуть теплую воду. Не используйте чистящие средства, химически активные и кислые растворы.
- Слегка смачивайте ткань.
- Используйте для чистки вентилятора мягкую или безворсовую ткань: грубая ткань царапает поверхность.
- Смазывать вентилятор маслом не нужно.
- Используйте мягкую ткань, смоченную в жидком мыле, для очистки лопасти, после чего снова протрите ее сухой тканью.
- Ⓢ FIGYELEM
- Ne tegyen semmilyen tárgyát a lapátok útjába
- Ha szokatlan rezgéseket tapasztal, azonnal hagyja abba a műnyezeti ventilátor használatát, és forduljon a gyártóhoz, annak szervizéhez vagy egy megfelelően képzett személyhez
- 2 db AAA 1.5V elemet tartalmaz;
- Vegye le az elemfedelezt, ha szeretné betenni vagy kivenni az elemeket;
- a nem tölthető elemeket tilos tölteni;
- ne keverjen különböző típusú, új és használt cf elemeket;
- az elemeket helyes polaritással kell behelyezni;
- a lemerült elemeket el kell távolítani a készülékből, és biztonságosan ártalmatlanítani;
- ha a készüléket hosszabb időre használaton kívül helyezi, az elemeket el kell távolítani;
- az érintkezőket tilos rövidre zárn.
- Karbantartás
- Évente egyszer tisztítsa meg alaposan a ventilátort
- Csak kézzelme vizet használjon, ne használjon tisztítószert, maró- vagy savas oldatot
- Kissé nedvesítse meg a kendőt
- A tisztításhoz használjon puha vagy szőszmentes kendőt, a durva anyagok megkarcolják a felületet
- A ventilátor nem szükséges olajozni
- Használjon enyhén szappanos vízzel nedvesített kendőt a lapát tisztításához, majd száraz kendővel törölje át újra
- Ⓢ OSTRZEŻENIE
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między łopatkami.
- W przypadku zaobserwowania nietypowych ruchów oscylacyjnych należy natychmiast zaprzestać używania wentylatora sufitowego i skontaktować się z producentem, jego serwisem lub odpowiednio wykwalifikowanymi osobami.
- Używaj baterii AAA 1,5 V X2.
- Aby włożyć lub wyjąć baterie, zdjąć pokrywę baterii:
- Nie wolno ładować baterii jednorazowych.
- Nie należy łączyć różnych typów baterii lub baterii nowych i używanych.
- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej polaryzacji.

SMART⁺ WIFI CEILING FAN



- Zuyčte baterie naležy wyj   z urz  dzenia i bezpiecze nie zutylizowa .
 - JeŹeli urz  dzenie ma by  przechowywane nieuŹywane przez dluŹszy czas, naleŹy wyj  c baterie.
 - Nie naleŹy zwiera  zaciski  zasilanja.
 - Konserwacja
 - Raz w roku naleŹy wyczy ci  wentylator tak, aby od wieŹy  jego wygl d.
 - UŹywa  tylko letniej wody, nie stosowa  detergent w, roztwor w Źr cych lub kwasowych.
 - Lekko zwilŹy  szmatk .
 - Do czyszczenia wentylatora naleŹy uŹywa  tylko mi kkiej lub niestr pi cej si  szmatki; szorstka szmatka porysuje powierzczenie.
 - Nie ma potrzeby smarowania wentylatora.
 - Do czyszczenia lopatek naleŹy uŹywa  wilgotnej, mi kkiej szmatki z dodatkiem łagodnego mydła, a nast pnie uŹy  suchej szmatki i ponownie przetr  .
-    VAROVANIE
- Nekl dce Źiadne predmety do cesty lopatk m
 - Ak sporozuj te nezvy ajny  osciluj ci pohyb, okamŹite presta te stropny  ventil tor pouŹiva  z kontaktuj te v robcu, jeho servisn ho z stupcu alebo vhodne kvalifikovan  osobu
 - V tomto zariaden i sa pouŹivaj  baterie AAA 1,5 V X2;
 - Na vloŹenie alebo vybratie baterie odoberte kryt baterie;
 - nenabijateľn  baterie sa nesm  nabija ;
 - nesmie d js  k pomie aniu r znnych typov bat rii alebo nov ch a pouŹit ch bat rii;
 - baterie sa musia vloŹi  so spr vnou polaritou;
 - vybit  baterie sa musia vybra  zo spotrebi a a bezpe ne zne kodni ;
 - ak sa spotrebi  na dl  i  as nepouŹiva a uskladni  sa, musia sa baterie vybra ;
 - nap jacie koncovky sa nesm  skratova .
- UdrŹba
- Raz ro ne svoje ventil tor vy istite do nov ho vzhľadu
 - PouŹite len vlaŹn  vodu, nepouŹivajte  istiacci prostriedok, Źierav  alebo kysl  roztok
 - Handru mierne navlh ite
 - Na  istenie ventil tora pouŹite len m kk  handru nep  sfaj cu vl kna, drsn  handra m Źu po kriaba  povrch
 - Ventil tor nie je potrebn  olejova 
 - Na  istenie lopatiek pouŹite m kk  handru navlh en  v jemnej mydlovej vode a potom pouŹite such  handru na jej utretie
-    OPOZORILO
- Ne postavljajte nobenih predmetov na pot rezil.
 -  e opazite neobi ajno nihanje gibanje, takoj prenehajte uporabljati stropni ventilator in stopite v stik s proizvajalcem, njegovim servisierjem ali ustrezo usposobljeno osebo.
 - Uporabljajo se baterije AAA 1,5V X2.
 - Odstranite pokrov za baterije, da baterije vstavite ali jih odstranite.
 - Baterij, ki jih ni mogo e polniti, ni dovoljeno ponovno polniti.
 - Razli nih tipov baterij ali novih in rabljenih baterij ni dovoljeno me ati.
 - Baterije je treba vstaviti glede na pravilno polariteto.
 - Izpraznjene baterije odstranite iz aparata in jih varno zavrzi te.
 -  e aparat dlje  asa shranite ob neuporabi, odstranite baterije.
 - Na napajalni  sponkah ne sme priti do kratkega stika.
- VdrŹevanje
- Enkrat letno redno  o istite ventilator, da doseŹete kot nov videz.
 - Uporabljajte samo mla no vodu, ne uporabljajte detergenta, jedkih ali kislih raztopin.
 - Krpo rahlo navlaŹite.
 - Za  i enje ventilatorja uporabljajte samo mehko krpo ali krpo, ki ne pu ca vlaken, groba krpa bo opraskala povr ino.
 - Ventilatorja ni treba oljiti.
 - Za  i enje rezila uporabite mehko krpo, navlaŹeno z blagim

-  istilom, nato pa ga ponovno obr  ite s suho krpo.
-    UYARI
- Kanatların yoluna herhangi bir nesne yerle tirmeyin
 - Beklenmedik bir salınım hareketi g  lenirse, tavan ventilat r n  kullanmay  derhal bırakın ve  retici, yetkili servis veya uygun  ekilde yetkili ki ilerle irtibata ge in
 - 2 adet AAA 1,5V pil kullanılır;
 - Pili takmak veya  ıkarmak i in pil kapađını  ıkarın:
 -  ar  edilemeyen piller yeniden  ar  edilmemelidir;
 - farklı tiplerde piller veya yeni ve kullanılmı  piller karı ık kullanılmamalıdır;
 - piller, kutuları dođru olacak  ekilde takılmalıdır;
 - bo almı  piller cihazdan  ıkarılmalı ve g venli bir  ekilde atılmalıdır;
 - cihaz uzun bir s re boyunca kullanılmadan saklanacaksa, piller  ıkarılmalıdır;
 - besleme terminalleri kısa devre yaptırılmamalıdır.
- Bakım
- Yeni g r n m n  koruması i in ventilat r n z  yılda bir kez periyodik olarak temizleyin
 - Yalnızca ılık su kullanın, deterjan, a ındırıcı veya asitli s l syon kullanmayın
 - Bezi hafif e nemlendirin
 - Ventilat r  temizlemek i in yalnızca yumu ak veya tiftiksiz bez kullanın, kaba kuma  y zeyi  izer
 - Ventilat r  yađılamazsa gerek yoktur
 - Kanadı temizlemek i in yumu ak sabunla nemlendirilmi  yumu ak bir bez ve ardından tekrar silmek i in kuru bir bez kullanın
-    UPOZORENJE
- NemoŹte postavljati nikakve objekte na putanju lopatica ventilatora.
 - Ako uo ite neuobi ajane osciliraju e kretanje, odmah prestanite uporabljati stropni ventilator i obratite se proizvođa u, serviseru ili odgovaraju e kvalificiranim osobama.
 - Potrebne su 2 baterije AAA 1,5 V.
 - Uklonite poklopac baterija da biste umetnuli ili izvadili baterije.
 - Nepunjive baterije ne smiju se puniti.
 - Razli ite vrste baterija ili nove i rabljene baterije ne smiju se mije ati.
 - Baterije se moraju umetnuti vode i ra una o ispravnom polaritetu.
 - Ispraznjene baterije moraju se ukloniti iz uređaja i sigurno odloŹiti.
 - Ako uređaj ne ete uporabljati duŹe vremena, morate ukloniti baterije.
 - Na terminalima za napajanje ne smije do i do kratkog spoja.
- OdrŹavanje
- Periodi no, a najbolje jednom godi nje,  o istite svoj ventilator da bi zadr ao nov izgled.
 - Upotrebljavajte samo mlaku vodu, nemoŹte uporabljati deterđent, korozivna sredstva ili kisele otopine.
 - Lagano navlaŹite krpu za  i enje.
 - Za  i enje upotrebljavajte samo mekane krpe i krpe koje ne pu taju  laci e; grube bi krpe mogle o etiti povr inu.
 - Nema potrebe za podmazivanjem ventilatora.
 - Upotrijebite mekanu krpu s blagim sapunom za  i enje lopatica ventilatora, a zatim ih ponovno prebr  ite suhom krpom.
-    AVERTIZARE
- Nu amplasa i obiecte  n calea paletelor
 - Dac  se observ  o mi care oscilant  neobi nuit , opri i imediat utilizarea ventilatorului de tavan  i contacta i produc torul, agentul s u de service sau persoane calific te  n mod corespunz tor
 - Se utilizeaz  2X baterii AAA de 1,5 V;
 - Scoate i capacul bateriei pentru a introduce sau scoate bateria:

- bateriile nereinărcabile nu trebuie reîncărcate;
 - nu este permisă amestecarea unor diferite tipuri de baterii cf sau de baterii noi și uzate;
 - bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă;
 - baterii consumate trebuie scoase din dispozitiv și eliminate în condiții de siguranță;
 - dacă dispozitivul urmează să fie depozitat și nefolosit pentru o perioadă de timp, bateriile trebuie scoase;
 - bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- Întreținere
- O dată pe an, curățați periodic ventilatorul astfel încât să-și recapete aspectul său nou
 - Folosiți numai apă caldă, nu folosiți detergent, soluție corozivă sau acidă
 - Umeziți ușor laveta
 - Folosiți doar o lavetă moale sau care nu lasă scame pentru a curăța ventilatorul; o lavetă aspră va zgăria suprafața
 - Nu este necesar să lubrifiați ventilatorul cu ulei
 - Folosiți o lavetă moale, umezită cu un săpun blând pentru a curăța paleta, apoi folosiți o lavetă uscată pentru a o șterge
- Ⓢ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Не поставяйте обект на пътя на лопатките
 - Ако се наблюдава необичайно колебателно движение, незабавно спрете таваниния вентилатор и се свържете с производителя, негов сервизен представител или подходящо квалифицирано лице
 - Използват се 2 бр. батерии AAA 1,5 V;
 - Отстранете капака на отделениято за батерии и поставете или извадете батерията:
 - батерии за еднократна употреба не трябва да се зареждат;
 - не трябва да се смесват различни видове батерии или нови и използвани батерии;
 - батериите трябва да се поставят с правилната полярност;
 - изтощените батерии трябва да се извадят от уреда и да се изхвърлят безопасно;
 - ако уредът ще се съхранява за продължителен период на неупотреба, батериите трябва да се извадят;
 - захранващите клеми не трябва да се свързват някъсо.
- Поддръжка
- Веднъж годишно периодически почиствайте вентилатора основно
 - Използвайте хладка вода, не използвайте почистващ препарат, корозивен или киселинен разтвор
 - Навлажнете леко кърпата
 - За почистване на вентилатора използвайте само мека кърпа без мъх, грубите кърпи ще надраскат повърхността
 - Не е необходимо да смазвате вентилатора
 - Използвайте мека кърпа, навлажнена с мек сапунен разтвор за почистване на лопатката, а след това суха кърпа, за да я забършете отново
- Ⓢ HOIATUS!
- Ârge așetage labade liikumisteele mingeid esemeid
 - Tavatu kõikuva liikumise t h eldamisel l petage kohe laeventilaatori kasutamine ja v tke u hendust tootja, tema teenindusesindaja v i sobiva kvalifikatsiooniga isikutega
 - Kasutatakse AAA 1,5 V X2 patareisid;
 - Patarei sisestamiseks v i v ljav tmiseks eemaldage patareikate: patareisid ei tohi laadida;
 - erinevat t upi patareisid v i uusi ja kasutatud patareisid ei tohi korraga kasutada;
 - patareide sisestamisel tuleb j rgida nende polaarust;
 - t h jaks saanud patareid tuleb seadmest eemaldada ja turvaliselt utiliseerida;
 - kui seadet on plaanis pikema perioodi v ttel mitte kasutada, tuleb patareid seadmest v lja v tta;
 - toiteklemme ei tohi h histada.

- Hooddamine
- Puhastage ventilaatorit kord aastas, et taastada tema uuev arne v limus
 - Kasutage ainult leiget vett,  rge kasutage pesuvahendit, s  vitatav v i happelist lahust
 - Niisutage lappi kergelt
 - Kasutage ventilaatori puhastamiseks ainult pehmet ja ebemeid mitte andvat lappi; kare lapp v ib pinda kriimustada
 - Ventilaatorit ei ole vaja  litada
 - Kasutage laba puhastamiseks neutraalsees seebivees niisutatud pehmet lappi. Seej rel p hkige uuesti kuiva lapiga
- Ⓢ J SP JIMAS
- Ned kite joki  daikt  ant peili  trajektorijos.
 - Pasteb j  nejprast  svyravim , nedelsdami nustokite naudoti lubin  ventilatori  ir kreipkit s j  gamintoj , jo technin s prie i ros atstov  arba tinkamai kvalifikuot s asmenis.
 - Naudoti AAA 1,5V X2 baterijas.
 - Nor dami j d ti arba i simti baterijas, nuimkite baterij  skyriaus dangtelį:
 - negalima j krauti nejkraunam  baterij ;
 - negalima mai yti skirting  tip  arba nauj  ir naudot  baterij ;
 - baterijas reikia j d ti tinkamu poli skumu;
 - i sekusias baterijas b tina i simti i  prietaiso ir saugiai pa alinti;
 - jei prietaisas bus ilgai laikomas nenaudojamas, baterijas reik t  i simti;
 - steb kite, kad neįvykt  maitinimo gnybt  trumpasis jungimas. Prie i ra
 - Kart  per metus periodi kai atliukite ventiliatoriaus valymo darbus, kad jis atrodyt  kaip naujas.
 - Naudokite tik drungn  vandeni , nenaudokite plovikli , korozini  ar r g stini  tirpal .
 - Lengvai sudr kinkite  luoste.
 - Ventilatoriui valyti naudokite tik mink t  arba p keli  nepaliekian i   luost , nes  iurk ti  luost  subrai ys pavir i .
 - Ventilatoriaus nereikia sutepti alyva.
 - Nuvalykite peilius mink ta  luoste, sudr kinta  velniu muilu, o tada dar kart  – sausa  luoste.
- Ⓢ BRIDIN JIMUS
- Nenovietojiet nek dus priek smetus i erices l pst ņu cel ;
 - Ja tiek nov rota neparasta sv rst bu kust iba, nekav joties p rtrauciet izmantot griestu ventilator  un sazinieties ar ra ot ju, t  servisa p rst vi vai atbilsto i kvalific t m person m;
 - Tiek izmantotas AAA 1,5 V X2 baterijas;
 - Lai i vietotu vai izņemtu baterijas, noņemiet bateriju v ci ņu:
 - at kartoti neuzl d jamas baterijas nedr kst uzl d t;
 - da  du veidu baterijas vai jaunas un lietotas baterijas nedr kst jautk;
 - baterijas j ievieto ar pareizu polarit ti;
 - izli tot s baterijas j iz ņem no i erices un dro i j izn cina;
 - ja i erici pared z ts uzglab t neizmantotu k du laiku, baterijas j iz ņem;
 - baro anas spail s nedr kst savienot i savienojum . Uztur  šana
 - Reizi gad  periodi ki not r niet ventilator , lai tas izskat s k  jauns;
 - Izmantojiet tikai remdenu u deni, nelietojiet mazg šanas l dzekli, kodigu vai sk bu   ķidumu;
 - Viegli samitriniet dr ņu;
 - Ventilatora t r šanai izmantojiet tikai mikstu dr ņu vai dr ņu, kas nesatur   iedras, raupja dr na saskr p s virsmu;
 - Ventilatoru nav nepiecie ams eļļot;
 - Izmantojiet mikstu dr ņu, kas samitrin ta ar maig m ziep m, lai not r tu l pst ņu, un p c tam ar sausu dr nu to noslaukiet v lreiz
- Ⓢ UPOZORENJE
- Nemojte postavljati nikakve predmete na putanju lopatica.
 - Ako uo ite neuobi ajeno osciliraju e kretanje, odmah prestanite da koristite plafonski ventilator i  njegovom predstavniku za korisni ku podr ku ili odgovaraju em kvalifikovanom licu.

- Koristite AAA baterije (x2) od 1,5 V.
- Skinite poklopac baterije prilikom postavljanja i vađenja baterije.
- Nemojte puniti baterije koje nisu punjive.
- Nemojte kombinovati različite tipove baterija, odnosno nove i korišćene baterije.
- Postavljajte baterije vodeći računa o odgovarajućem polaritetu.
- Istrošene baterije izvadite iz uređaja i bezbedno odložite u otpad.
- Ako uređaj ne koristite duže vreme, izvadite baterije.
- Priključci za napajanje ne smeju biti kratko spojeni. Održavanje
- Jednom godišnje dobro očistite ventilator.
- Koristite samo mlaku vodu i nemojte koristiti deterdžente niti korozivne ili kisele rastvore.
- Blago navlažite tkaninu.
- Za čišćenje ventilatora koristite samo mekane tkanine koje ne otpuštaju dlake (grubim tkaninama možete da izgrebete površinu).
- Ne morate da podmazujete ventilator.
- Za čišćenje lopatica koristite mekanu tkaninu navlaženu blagom sapunicom, a na kraju ih prebrišite suvom tkaninom.
- Ⓜ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
- Не підставляйте нічого під лопаті, що обертаються.
- Якщо ви помітили незвичайне непостійне обертання, відразу припиняє експлуатацію стельового вентилятора та зверніться до виробника, сервісного агента або кваліфікованих ремонтників.
- Використовуйте 2 акумулятори AAA 1,5 В.
- Щоб вставити або витягнути акумулятор, зніміть кришку відсіку акумулятора.
- Одноразові акумулятори не підлягають повторній зарядці.
- Не використовуйте разом різні типи акумуляторів або нові та вживані акумулятори.
- Вставляйте акумулятори з дотриманням полярності.
- Відпрацьовані акумулятори слід витягнути з вентилятора та безпечно утилізувати.
- Якщо вентилятор планується зберігати впродовж тривалого часу, слід витягнути акумулятори.
- Уникайте короткого замикання терміналів живлення.
- Технічне обслуговування
- Раз на рік слід ретельно чистити

вентилятор до стану нового.

- Використовуйте лише теплу воду, не вживайте чистячі засоби, хімічно активні речовини чи кислоти розчини.
- Трохи зволожите тканину.
- Використовуйте для чистки вентилятора м'яку або безворсову тканину, груба тканина пошкоджує поверхню.
- Змазувати вентилятор мастилом не потрібно.
- Використовуйте м'яку тканину, змочену в рідкому мильному розчині, після чого знов протріть її сухою тканиною.
- Ⓜ ЕСКЕРТУ
- Қалақшалар жолын бөгейтін ешқандай заттар қоймаңыз
- Егер ерекше тербелмелі қозғалыс байқалса, төбе желдеткішін пайдалануды дереу тоқтатып, өндірушіге, оның сервистік агентіне немесе білікті маманына хабарласыңыз
- AAA 1.5V (B) X2 батареялары пайдаланылады;
- Батареяны салу немесе шығару үшін батарея қақпағын шешіп алыңыз:
- қайта зарядталмайтын батареяларды зарядтауға болмайды;
- өртүрлі типтегі батареяларды немесе жаңа және пайдаланылған батареяларды араластыруға болмайды
- батареяларды дұрыс полярлықты сақтай отырып орнату керек;
- заряды таусылған батареяларды аспаптан шығарып, қауіпсіз жолмен жою керек;
- аспап ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, батареяларын шығарып алу қажет;
- қуат клеммаларының қысқа тұйықталуын болдырмау қажет.
- Техникалық қызмет көрсету
- Жылына бір рет желдеткішті мезгіл-мезгіл сайын оның бастапқы түріне дейін тазалаңыз
- Тек жылы суды қолданыңыз, жуғыш заттарды, күйдіргіш немесе қышқыл ерітінділерді пайдаланбаңыз
- Матаны аздап сулаңыз
- Желдеткішті тазалау үшін тек жұмсақ немесе түксіз матаны пайдаланыңыз қатты мата бетін сызып тастайды
- Желдеткішті майлаудың қажеті жоқ
- Қалақшаларды тазалау үшін жұмсақ сабынмен суланған жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз, содан кейін оларды құрғақ шүберекпен сүртіңіз



G11216836
07.04.2025



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

Ⓜ LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom