


GOODiY

PRICE
MATTERS.



Square 501834113

Instruction manual (Original instructions)

Käyttöohje (Alkuperäisten ohjeiden käänös)

Bruksanvisning (Översättning av originalinstruktionerna)

Bruksanvisning (Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (Перевод исходных инструкций)

Kasutusjuhend (Tolgitud originaal juhendist)

Instrukcijas (Tulkojums no oriģinālvalodas)

Instaliavimo instrukcijos (Vertimas originali instrukcija)

GB 3-4

FI 5-6

SE 7-8






NO 9-10

RU 11-12

EE 13-14

LV 15-16

LT 17-18

1**2****3****4**

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BATHROOM FURNITURE

The recommended heights for hanging the cabinets are shown in the illustration 1 (page 2).

NOTE: Take care during installation and assembly. Any strong mechanical influence could damage the painted or laminated surfaces, mirrors and electrical parts. Place the item on a soft, clean surface during installation. Use only the original fittings supplied with the item for installation. The item could later be damaged or broken if fittings other than the original fittings are used.

ASSEMBLY OF SUSPENDED CABINETS

Drill holes ($\varnothing 8 \times 45$ mm) in the wall and mount with nylon pins. Plates joined by suspension brackets should be snapped or sawn in half where the diamond cut-out is located. Wall bracket plates should be fastened with screws ($\varnothing 5 \times 45$ mm). The position of the cabinet must be adjusted according to the scheme 2 (page 2).

ASSEMBLY AND ADJUSTMENT OF HINGES

Door hinges are mounted with screws ($\varnothing 3.5 \times 15$ mm). The direction of opening the doors is chosen by the client. Cabinet hinges are mounted with screws. The position of the doors should be adjusted as shown (4).

HOW TO TAKE CARE OF YOUR BATHROOM CABINET

Conditions of use: The bathroom furniture should be mounted in heated and ventilated rooms (with a temperature of +5 to +35°C and relative humidity of 30-75%). Do not place the bathroom furniture against heating equipment.

Ensure that the bathroom furniture is not exposed to:

- The direct influence of steam on its surfaces;
- Mechanical influence (avoid striking or scratching surfaces with sharp objects); and
- Liquid influence (clean wet surfaces immediately with a dry cloth).

Many concentrated cosmetic liquids, if spilled, can damage the surfaces if not cleaned immediately.

Everyday care: All of the materials used by our company can be easily cleaned. Do not use abrasive or solvent-based cleaning products. Surfaces can be easily cleaned with soap and a damp cloth. Damp surfaces should be carefully cleaned with a clean, dry cloth. For glass surfaces use only special, non-abrasive cleaning products.

WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

The warranty covers defects due to design, raw material and manufacturing defects occurring within one (1) year of the delivery / purchase date. Defects found during the warranty period are dealt with in compliance with the principles defined in the Consumer Protection Act. Rectification of a defect primarily involves replacing the product or part thereof with a similar or equivalent product.

The warranty does not cover any defect or damage caused by incorrect installation, neglect of use or care instructions, or incorrect or negligent handling of the item. The warranty does not cover damage caused by normal wear and tear, such as scratches and marks, damage caused by impact or an accident, or transport damage after delivery of the item. For all product complaints, please contact your dealer before taking any action. Defects should be reported within a reasonable time of detection (two months) or the moment they ought to have been detected. The Consumer Protection Act applies to warranty and product liability.

KYLPYHUONEKALUSTEIDEN ASENNUSOHJEET

Asennuspaikka on oltava suoressa suoralla roiskevedeltä, esimerkiksi kiinteään suihkuseinän avulla. Kaappien suosituskorkeus on esitetty kuvassa 1 (sivu 2).

TÄRKEÄÄ

Tuotetta koottaessa ja asennettaessa on huolehdittava siitä, etteivät maalatut pinnat tai laminaattipinnat, peilit tai sähköosat pääse vahingoittumaan, kolhiintumaan ja naarmuuntumaan niitä käsiteltäessä. Käytä suoja ja pehmusteita käsitellessäsi kalusteita asennuksen aikana. Käytä tuotteen asennuksessa vain kalusteiden mukana tulevia heloja. Muiden helojen käyttäminen voi vahingoittaa tuotetta.

SEINÄKAAPPIEN ASENNUS

Poraat seinään reiat $\varnothing 8 \times 45$ mm ja asenna propuit paikoilleen (ruuvit $\varnothing 5 \times 45$ mm). Säädä kaapit kuvan 2 mukaisesti (sivu 2).

SARANOIDEN KIINNITYS JA SÄÄTÖ

Saranat kiinnitetään oveen ruuveilla $\varnothing 3,5 \times 15$ mm. Kaappien ovet toimitetaan irrallaan, ovien saranat kiinnitetään halutun avautumissuunnan mukaisesti. Kiinnityksen jälkeen saranat säädetään (katso erikseen liitettyt kalusteiden asennuspiirustukset).

KÄYTTÖEHDOT

Kalusteet on asennettava lämmitettyihin ja ilmastoituuihin tiloihin. Ympäristön lämpötila on oltava 5–35 °C. Kalusteita ei saa sijoittaa lämmityslaitetta vasten.

Suojaa kalusteet:

- Suoralta veden ja höyryä vaikuttavasta.
- Mekaaniselta vaikuttavasta: varo kalusteiden pintojen vahingoittamista terävillä esineillä, vältä iskuja.
- Nesteiden vaikuttavasta: kalusteiden pinnalle joutunut neste on välittömästi poistettava. Monet tiivistetyt kosmeettiset aineet voivat vahingoittaa kalusteiden pintoja.

PÄIVITTÄINEN HOITO

Kylpyhuonekalusteiden valmistuksessa käytetään materiaaleja, jotka on helppo hoitaa ja puhdistaa. Älä käytä niiden puhdistamiseen hankaavia tai laimennusaineita sisältäviä puhdistusaineita – ne voivat vahingoittaa pintoja. Kalusteet puhdistetaan kostealla mikrokuituliinalla ja sen jälkeen pinta kuivataan huolellisesti puhtaalla ja kuivalla liinalla. Käytä peilien puhdistukseen ainoastaan siihen tarkoitettuja hankaamattomia puhdistusaineita. Puhdista säännöllisesti keraaminen pesuallas keraamisten pintojen puhdistukseen tarkoitetuilla puhdistusaineilla. Kivimassa-altaan puhdistukseen käytä siihen tarkoitettuja mietoja puhdistusaineita. Pinnan kiillon säilymiseksi kiillota säännöllisesti kivimassa-allas siihen tarkoitettulla kiillotusaineella.

TAKUUEHDOT

Takuu kattaa suunnittelut-, raaka-aine ja valmistusvirheistä aiheutuneet viat, jotka ilmenevät vuoden (1) kuluessa tavaran toimituksesta / ostaja-jankohdasta.

Takuuaikana todetuissa virheissä noudatetaan kuluttajansuojalaissa määriteltyjä periaatteita. Virheen oikaisu tehdään ensisijaisesti vaihtamalla tuote tai sen osa uuteen samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen.

Takuu ei koske virheitä ja vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta, käytö- tai hoito-ohjeiden laiminlyönnistä, tavaran vääränlaisesta tai huolimattomasta käsittelystä. Takuu ei kata normaalista kulumisesta aiheutuva haittoja kuten naarmuja ja jälkiä tai vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet iskusta tai tapaturmasta eikä kuljetusvaurioista tavaran luovuttamisen jälkeen. Kaikissa tuotereklaamatioissa, ole hyvä ja ota yhteystä jälleenmyyjään ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Ilmoitus virheestä tulee tehdä kohtuullisen ajan kuluessa virheen havaitsemista (2 kk) tai siitä, kun se olisi tullut havaita. Takuu ja tuotevirhevastuu asioissa sovelletaan kuluttajansuojalakia.

MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR BADRUMSMÖBLER

Den rekommenderade höjden att hänga skåpet på visas på bilden (1, s.2).

Viktigt: Var försiktig med produkten under montering och installation. Eventuell stark mekanisk påverkan kan skada lackade ytor, speglar eller elektriska delar. Placera produkten på ett mjukt och torrt underlag under installationsförfarandet. När du monterar skåp ska du endast använda de ursprungliga tillbehören som medföljer med produkten. Att använda andra tillbehör kan skada produkten.

MONTERING AV UPPHÄNGDA SKÅP

Borra hål (D8 x 45) i väggen och montera med nylontstift. Plattor fogade med upphängningsfästen bör delas eller sågas på mitten, där diamantutskärningen finns. Fästplattor för väggen ska fästas med skruvar (ø 5 x 45 mm). Positionen för skåpet måste justeras i enlighet med schemat (2, s.2).

MONTERING OCH JUSTERING AV GÅNGJÄRN

Dörrgångjärn är monterade med skruvar (ø 3,5 x 15 mm). Riktningen för att öppna dörrarna bestäms av kunden. Skåpgångjärn är monterade med skruvar. Positionen för dörrarna ska justeras enligt vad som visas på (4).

HUR DU SKÖTER OM DITT BADRUMSSKÅP

Användarvillkor: Badrumsmöbeln ska monteras i uppvärmda och ventilerade rum (med en temperatur på + 5 till +35 °C och en relativ luftfuktighet på 30-75 %). Ställ inte badrumsmöbeln mot uppvärmningsutrustning.

Se till att badrumsmöbeln inte utsätts för:

- Direkt ånga mot dess ytor;
- Mekanisk påverkan (undvik att slå eller skrapa ytan med vassa föremål); och
- Påverkan från vätska (torka våta ytor direkt med en torr trasa).

Om koncentrerade kosmetiska vätskor spills, kan många av dem skada ytorna om de inte rengörs omgående.

RUTINUNDERHÅLL

Samtliga material som används för tillverkning av badrumsmöbler är lätt att underhålla och rengöra. Använd inga slipmedel eller rengöringsmedel med lösningsmedel för att rengöra dem – dessa medel kan skada möbelytorna. Det rekommenderas att rengöra möblerna med en fuktig mikrofiberduk och sedan torka de fuktade ytorna noggrant med en ren och torr trasa. För rengöring av speglar, använd endast speciella rengöringsmedel utan slipande effekt. Rengör regelbundet keramiska handfat med rengöringsmedel som är avsedda för keramiska ytor, handfat av porstensmått – med milda rengöringsmedel som är avsedda för stenmassa. Polera regelbundet för att återställa ytans glans.

GARANTIVILLKOR

Garantin täcker defekter på grund av design-, råmaterials- och tillverkningsfel som inträffar inom ett (1) år efter leverans-/inköpsdatumet. Defekter som upptäcks under garantiperioden behandlas i enlighet med principerna i Konsumentskyddslagen. Korrigering av en defekt innebär i första hand att produkten eller delen ersätts med en liknande eller likvärdig produkt.

Garantin täcker inte eventuella defekter eller skador som uppkommit på grund av felaktig installation, försummelse att följa användnings- eller skötselinstruktioner eller felaktig eller försumlig hantering av produkten. Garantin täcker inte skador som orsakats genom normalt slitage, såsom repor och märken, skador som orsakats genom en stöt eller en olycka eller transportskador efter att produkten levererats. För alla klagomål om produkten, kontakta din återförsäljare innan du vidtar några åtgärder. Defekter ska rapporteras inom en rimlig tid efter dem upptäckts (två månader) eller det ögonblick då de borde ha detekterats. Konsumentskyddslagen gäller för garantin och produktansvaret.

MONTERINGSANVISNING FOR BADEROMSMØBLER

Anbefalte høyder for hengende skap er vist på illustrasjonen (1, s.2).

VIKTIG: Vær forsiktig når du pakker ut og monterer møblene. Enhver kraftig mekanisk påvirkning kan skade malte eller laminerte overflater, speil eller elektriske deler. Under arbeidet skal produktet/delene legges på en ren og myk overflate. Bruk kun originale deler som leveres sammen med produktet ved montering. Bruk av uoriginale deler kan skade produktet.

MONTERING AV OVERSKAP

Bor hull (D8x45) i veggen og sett inn nylonplagger. Plater festet med fjæringsbeslag bør deleseller sages i to hvor diamantutskjæring er plassert. Veggkonsollplater skal festes med skruer (5x45). Skapets posisjon må justeres i henhold til skjemaet (2, s.2).

MONTERING OG JUSTERING AV HENGSLER

Hengslene er montert på dørene med skruer ($\varnothing 3,5 \times 15$ mm). Åpningsretninger på dørene er valgt av kunden. Hengslene monteres med skruer til skapskrogene. Dørens stilling skal justeres som vist (5).

HVORDAN SKAL DU BEHANDLE DIN BADEROMSINNREDNING

Betingelser for bruk: Baderomsmøbler skal monteres i oppvarmede og ventilerte rom (med en temperatur på +5 til + 35 °C og relativ luftfuktighet på 30-75 %). Ikke plasser baderomsmøbler mot eller nært varmekilder.

Sørg for at baderomsmøbler ikke er utsatt for:

- Direkte påvirkning av damp på overflatene;
- Mekanisk innflytelse (unngå slitasje eller riper på overflater med skarpe gjenstander); og
- Væskepåvirkning (rengjør våte overflater umiddelbart med en tørr klut).

Søl fra mange typer konsentrerte kosmetiske væsker kan skade overflatene hvis de ikke rengjøres umiddelbart.

DAGLIG VEDLIKEHOLD

Baderomsmøblene er fremstilt av materialer som er enkle å vedlikeholde og rengjøre. Unngå rengjøringsmidler som inneholder slipemidler eller løsemidler, da disse kan ødelegge overflatene. Vi anbefaler å rengjøre møbler med fuktig mikrofiberklut, og deretter tørke av med en tørr klut. Til rengjøring av speilene benyttes rengjøringsmidler som er ment for speil, og som ikke lager riper. Keramisk vask rengjøres jevnlig med rengjøringsmidler som er egnet for keramiske overflater. Vask av kunstmarmor rengjøres med milde rengjøringsmidler som er beregnet for dette. For å opprettholde glansen i vasker av kunstmarmor kan disse med jevne mellomrom poleres med egnede poleringsmidler.

GARANTIBETINGELSER

Garantien dekker prosjekterings-, råvare- og produksjonsfeil som viser seg i løpet av ett (1) år fra produktleveranse eller kjøpsdato. For feil oppdaget under garantitiden er det bestemmelsene i lov om forbrukervern som gjelder. Feilen repareres først og fremst ved å bytte ut produktet eller en del av det mot et likedant eller tilsvarende produkt.

Garantien dekker ikke feil eller skader som følge av feil montasje, brudd på bruks- og vedlikeholdsmanual eller feil eller sluvete bruk av produktet. Garantien dekker heller ikke skader som følge av vanlig slitasje som riper og andre spor, samt skader som følge av slag eller ulykkeshendelser og skader som oppstår under transport etter overlevering av produktet. Ta kontakt med videreselgeren i tilfelle mulige reklamasjoner før bruk av andre midler. Eventuell reklamasjon angående oppdaget feil skal fremlegges i løpet av fornuftig tid (2 måneder) etter at den ble oppdaget eller etter at den burde vært oppdaget. Lov om forbrukervern gjelder for garantien og produktansvar.

СХЕМА МОНТАЖА ВАННОЙ МЕБЕЛИ

Рекомендуемые высоты монтажа шкафчиков указаны на схеме (1, п.2).

Важно. В процессе сборки с изделием обращайтесь осторожно. Любое механическое воздействие может испортить крашенную поверхность, зеркало или электрическую часть. Монтируя все детали кладите на чистую и мягкую поверхность. Для сбора и монтажа мебели используйте только ту фурнитуру, которая предоставляется вместе с изделием. Используя любую другую фурнитуру, можете испортить изделие.

МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ШКАФЧИКОФ

В стене вы сверливаются дырки $\varnothing 8 \times 45$ мм, монтируются нейлоновые дюбели. Пластины крепления надо согнуть и переломать на половину. К стене прикрутить шурупами $\varnothing 5 \times 45$ мм. Положение шкафчиков на стене регулируется так, как показано на схеме (2, п.2).

КРЕПЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ

Петли к дверям крепятся шурупами $\varnothing 3,5 \times 15$ мм. Направление открывания дверки устанавливается по желанию заказчика. Петли к корпусу шкафчика крепятся винтами В. Положение петель регулируется как показано (4).

СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ

Петли крепятся с помощью винтов $\varnothing 3,5 \times 15$ мм. Двери шкафов, имеющих большую высоту, поставляются в незакрепленном состоянии. Петли устанавливаются в зависимости от требуемого направления открытия дверей. После монтажа петель необходимо обязательно отрегулировать двери (см. схемы установки мебели, предоставляемые отдельно).

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ В ВАННУЮ КОМНАТУ

Условия эксплуатации

Мебель должна устанавливаться в обогреваемых и проветриваемых помещениях (температура воздуха: +5 до +35°C, относительная влажность воздуха: 30-75%). Мебель не должна находиться в непосредственной близости от отопительных приборов.

Мебель надо беречь от:

- Непосредственного соприкосновения с паром на мебельные поверхности.
- Механического воздействия: избежать ударов, нецарапать поверхности острыми предметами.
- Длительного контакта с водой: влажную поверхность немедленно вытереть сухой тканью.

Большинство концентрированных косметических средств может повредить поверхность мебели, если их сразу не очистить.

Ежедневный уход. Все материалы, используемые нашей фирмой, легко чистятся. Для ухода за мебелью нельзя использовать чистящие средства содержащие абразивы или содержащие растворитель. Поверхности шкафчиков легко очищаются влажной тканью с мыльным раствором. Влажную поверхность тщательно вытереть сухой, чистой тканью. Для чистки стеклянных поверхностей использовать только специальные средства, не имеющих в составе абразивных частей.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Действие гарантии распространяется на все неисправности, связанные с конструкцией, исходным материалом и производственными дефектами, которые возникают в течение одного (1) года с момента поставки/закупки. Неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, рассматриваются в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Устранение неисправности, как правило, происходит путем замены изделия или его детали на аналогичный или эквивалентный продукт.

Действие гарантии не распространяется на неисправности или повреждения, которые были вызваны некорректной установкой, ненадлежащим использованием или несоблюдением инструкций по уходу за изделием, а также неправильным или небрежным обращением с ним. Действие гарантии не распространяется на повреждения, возникшие ввиду нормального износа, например, появление царапин и насечек; на повреждения, причиной которых стало механическое воздействие или авария; на повреждения при транспортировке, которые были получены после доставки изделия. Прежде чем предпринимать какие-либо действия в отношении выставления претензий к качеству товара, свяжитесь с вашим дилером. Отчет о выявлении неисправностей должен быть составлен в разумные сроки после ее обнаружения (2 месяца) или с момента, когда она должна быть найдена. Условия предоставления гарантии и ответственность за качество продукции регулируются Законом о защите прав потребителей.

VANNITOAMÖÖBLI PAIGALDAMISE JUHEND

Kappide soovitatavad kõrgused on märgitud skeemil (1, L.2).

Tähtis. Kokkupanemise ja monteerimise ajal käsitsege toodet ettevaatlikult. Iga tugev mehaaniline tegevus võib rikkuda värvitud pindasid, peegleid või elektriosa. Töö ajal pange toode või selle detailid puhastele ja pehmetele pindadele. Mööbli komplekteerimiseks on lubatud kasutada üksnes pakendiga kaasas olevaid originaaldetaile.

KRAANIKAUSI JA KRAANIKAUSIKAPI MONTEERIMINE, TIHENDAMINE

Et kaitsta kappi niiskuse möju eest, tuleb monteerimise ajal kindlasti kapi ülemine osa (see, mis on kontaktis kraanikausiga) tihendada silikooniga või muu niiskuskindla hermeetikuga. Kraanikausi kinnitamiseks seina külge kasutage spetsiaalseid kruvisid (ei kuulu komplekti). Kraanikausi kokkupuutepind seinaga tuleb kindlasti tihendada silikooni või muu niiskuskindla hermeetikuga. Vajaduse kohaselt määrite hermeetikut kapi ja kraanikausi pindadele pärast seda, kui kraanikauss on pandud kapi peale. Hermeetiku jäagid eemaldage pehme lapiga.

SEINAKAPPIDE PAIGALDAMINE

Puurige seina $\varnothing 8 \times 45$ mm suurused augud ja paigaldage nailontüüblid. Riputuskronsteinide kinnitusplaadikesed murdke painutades või lõigake need pooleks. Seina külge kinnitage $\varnothing 5 \times 45$ mm kruvidega. Kappide asukoht seinal reguleeritakse skeemi (2, L.2) järgi.

UKSEHINGEDE KINNITAMINE JA REGULEERIMINE

Hinged kinnitatakse uste külge $\varnothing 3,5 \times 15$ mm kruvidega. Ukse avanemise suuna saate ise valida. Kapi külge kinnitage hinged kruvidega. Hingedede asendit on võimalik reguleerida näidise (4) järgi.

VANNITOAMÖÖBLI HOOLDUS

KASUTUSTINGIMUSED

Mööbel tuleb paigaldada sooja, hästi ventileeritavasse ruumi, mille temperatuur on +5 kuni +35 oC. Mööblit ei või asetada küttekehade vastu.

Mööblit tuleb kaitsta:

- Otsese vee ja auru möju eest. Ruumid peavad olema kuivad ja hästi ventileeritavad;
- Mehaaniliste kahjustuste eest. Mööbli pinda ei või kahjustada teravate esemetega, samuti tuleks seda kaitsta löökide eest;
- Vedelike eest. Kui vedelikud satuvad mööbli pinnale, tuleb need kohe ära pühkida. Suurem osa kontsentreeritud kosmeetikavahendeid võib mööbli pinda kahjustada.

IGAPÄEVANE HOOLDUS

Kõik vannitoamööbli valmistamiseks kasutatud materjalid on lihtsalt hooldatavad ja pestavad. Ärge kasutage nende pesemiseks abrasiivseid ega lajhendit sisalda vaid aineid, sest need võivad mööbli pinda kahjustada. Mööblit on soovitatav pesta niiske mikrokiudlapiga ja kuivatada niiske pind hoolikalt puhta, kuiva lapiga. Peeglite pesemiseks kasutage ainult spetsiaalseid vahendeid, mis ei sisalda abrasiivseid osakesi. Peske keraamilisi kraanikausse regulaarselt keraamilistele pindadele mõeldud vahenditega, kivimassist kraanikausse kivimassist pindadele mõeldud pesuvahenditega. Kivimassist kraanikausside läike säilitamiseks poleerige neid regulaarselt selleks mõeldud vahenditega.

GARANTIITINGIMUSED

Garantii hõlmab projekteerimis-, tooraine- ja tootmisvigadest tulenevaid defekte, mis avalduvad ühe (1) aasta jooksul pärast toote tarnimist või ostukuupäeva. Garantiiajal avastatud vigade puhul järgitakse tarbijakaitseeaduses määratud põhimõtteid. Avaldunud viga parandatakse ennekõike, vahetades toote või selle osa uue samasuguse või analoogse vastu.

Garantii ei hõlma vigu ega kahjustusi, mis tulenevad valest paigaldusest, kasutus- ja hooldusjuhendi mittetäitmisest ning toote valest või hoolimatust käsitsemisest. Garantii ei hõlma ka tavapärasest kulumisest tekkivaid kahjustusi, nagu kriimustusi ning muid jälgi ja kahjustusi, mis on tekkinud löökidest või õnnetusjuhtumitest ning transpordi käigus pärast toote üleandmist. Kõigi võimalike kaebuste korral võtke enne mistahes meetmete rakendamist ühendust toote edasimüüjaga. Avaldus leitud vea kohta tuleb esitada mõistliku aja jooksul pärast vea avastamist (2 kuud) või pärast aega, kui viga oleks tulnud märgata. Garantii ja tootevastutusega seotud küsimuste suhtes kohaldatakse tarbijakaitseeadust.

VANNASISTABAS MĒBEĻU MONTĀŽAS SHĒMA

Ieteicamais skapīšu uzstādīšanas augstums ir norādīts shēmā (1, L.2).

SVARĪGI: izstrādājuma salikšanas un montāžas laikā ar izstrādājumu jāapietas uzmanīgi. Jebkura stipra mehāniska iedarbība var sabojāt krāsotās vai laminētās virsmas, spoguļus vai elektriskās daļas. Darba laikā izstrādājumu vai tā detaļas novietojiet uz tīrām un mīkstām virsmām. Mēbeļu salikšanai un montāžai izmantojiet tikai to furnitūru, kura tiek piedāvāta komplektā ar izstrādājumu. Jebkādas citas furnitūras izmantošana izstrādājumam var radīt bojājumus.

PAKABINAMŪ SPINTELIŲ SURINKIMAS

Sienoje išgrēžkite skyles (D 8 x 45) ir īstatykite nailoninius kaiščius. Plokštes, sujungtas pakabinimo gembēmis, ties rombinēs išpjovos vieta reikia perlaužti arba perpjauti pusiau. Sienines plokštes su gembēmis reikia pritvirtinti sraigtais (5 x 45). Spintelēs padētē reikia pakoreguoti pagal schemā (3, p.2).

ENĢU STIPRINĀJUMS UN REGULĒJUMS

Enģes pie durvīm piestiprina ar skrūvēm ($\varnothing 3,5 \times 15$ mm). Durvju atvēršanas virzienu izvēlas pasūtītājs. Enģes pie skapīša korpusa piestiprina ar skrūvēm. Enģu stāvoklis jānoregulē, kā ir parādīts attēlā (4).

VANNAS ISTABAS MĒBEĻU KOPŠANAS KĀRTĪBA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Mēbeles jāuzstāda apsildāmās, labi vēdināmās telpās. Vides temperatūra - no +5 līdz +35 C. Mēbeles nedrīkst atrasties apsildāmo ierīču tuvumā.

Mēbeles ir jāsargā no:

- Tiešas saskarsmes ar ūdeni un tvaikiem: telpām ir jābūt sausām un labi vēdināmām;
- Mehāniskas iedarbības: jāizvairās no sitieniem, no virsmas skrāpēšanas ar asiem priekšmetiem;
- Šķidruma iedarbības: šķidruma noplūdes gadījumā, mēbeles nekavējoties jānoslauka. Vairums koncentrēto kosmētisko līdzekļu var sabojāt mēbeļu virsmu, ja tos neatfīra uzreiz.

IKDIENAS KOPŠANA

Visi vannas istabas mēbeļu ražošanā izmantojamie materiāli ir viegli uzturami un tīrāmi. Mēbeļu kopšanai nedrīkst izmantot tīrāmus līdzekļus, kas satur abrazīvus vai šķīdinātājus – tie var sabojāt virsmu. Mēbeles ieteicams tīrīt ar mitru mikrošķiedras audumu, mitru virsmu rūpīgi notīrīt ar tīru, sausu audumu. Spoguļu tīrišanai jāizmanto tikai speciālie līdzekļi, kas nesatur abrazīvās daļas. Keramikas izlietnes periodiski jānotīra ar speciāliem keramikas virsmām paredzētiem līdzekļiem, akmens izlietnes – ar akmens virsmām paredzētiem maigiem tīrišanas līdzekļiem. Lai atgūtu virsmas spīdumu, akmens izlietnes periodiski jāpulē ar speciāliem līdzekļiem.

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Garantija sedz projektēšanas, izejmateriālu un ražošanas kļūdu dēļ radušos defektus, kas tiek konstatēti viena (1) gada laikā, skaitot no preces piegādes / pirkuma brīža. Attiecībā uz garantijas laikā konstatētajiem defektiem ievēro Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktos principus. Defekta labošanu primāri veic, aizstājot preci vai tās daļu ar tādu pašu vai līdzīgu jaunu preci.

Garantija neattiecas uz defektiem un bojājumiem, kas ir precei ir radušies kļūdainas uzstādīšanas, ekspluatācijas vai apkopes norādījumu neievērošanas, nepareizas vai nevērīgas apiešanās dēļ. Garantija nesedz parasta nolietojuma radīto kaitējumu, piemēram, plaisas vai nospiedumus, vai bojājumus, kas ir radušies no triecieniem vai pēc preces nodošanas notikušas transportēšanas laikā. Visos reklamāciju gadījumos, pirms jebkādu pasākumu uzsākšanas lūdzam sazināties ar pārdevēju. Par defektu ir jāpaziņo samērīgā laikā pēc defekta atklāšanas (2 mēneši), vai kopš brīža, kad to būtu vajadzējis konstatēt. Garantijas lietās un ar atbildību par iekārtu defektiem saistītās lietās piemēro Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto.

VONIOS BALDŲ PRIEŽIŪRA

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Baldai turi būti kabinami šildomose, gerai vėdinamose patalpose. Aplinkos temperatūra – nuo +5 iki +35 oC. Baldų negalima glausti prie šildymo įrenginių.

Baldus reikia saugoti nuo:

- Tiesioginio vandens ir garų poveikio: patalpos turi būti sausos ir gerai vėdinamos;
- Mechaninio poveikio: nepažeisti baldų paviršiaus aštriais daiktais, vengti smūgių;
- Skysčių poveikio: patekus skysčiams ant baldų paviršiaus, juos būtina nedelsiant nuvalyti. Daugelis koncentruotų kosmetinių priemonių gali pažeisti baldų paviršių.

KASDIENĖ PRIEŽIŪRA

Visos vonios baldų gamybai naudojamos medžiagos lengvai prižiūrimos ir valomos. Joms valyti nenaudokite abrazyvinių medžiagų arba valiklių su skiedikliais – jie gali pažeisti paviršių. Baldus rekomenduojama valyti drėgna mikropluošto šluoste, sudrėkintą paviršių kruopščiai nuvalant švariu, sausu audiniu. Veidrodžiams valyti naudokite tik specialias, neturinčias abrazyvinių dalelių priemones. Keraminius prastuvus periodiškai valykite keraminiams paviršiams skirtomis priemonėmis, akmens masės prastuvus – akmens masės paviršiams skirtomis švelniomis valymo priemonėmis. Norėdami atkurti paviršiaus blizgesį, akmens masės prastuvus periodiškai poliruokite tam skirtomis priemonėmis.

VONIOS BALDŲ SURINKIMO INSTRUKCIJA

Rekomenduojamas spintelijų pakabinimo aukštis nurodytas iliustracijoje (1, p.2).

SVARBU: surinkdami ir montuodami gaminį elkitės atsargiai. Esant bet kokiam stipriam mechaniniam poveikiui gali būti sugadintas dažytas ar laminuotas paviršius, veidrodžiai ar elektrinė dalis. Kai atliekate darbą, gaminį ar jo detales padékite ant švarių ir minkštų paviršių. Gaminui surinkti naudokite tik tą furnitūrą, kuri pateikiamą kartu su gaminiu. Naudodamai bet kokią kitą furnitūrą, gaminį galite sugadinti.

PAKABINAMŲ SPINTELIJŲ SURINKIMAS

Sienoje išgręžkite skyles (D 8 x 45) ir įstatykite nailoninius kaiščius. Sienines plokštės su gembémis reikia pritvirtinti sraigtais (5 x 45). Spintelės padėtį reikia pakoreguoti pagal schemą (3, p.2).

LANKSTŲ TVIRTINIMAS IR REGULIAVIMAS

Durelių lankstai tvirtinami sraigtais ($\varnothing 3,5 \times 15$ mm). Durelių atidarymo kryptį galima pasirinkti. Spintelijų lankstai tvirtinami sraigtais. Durelių padėtį reikia sureguliuoti, kaip parodyta (4).

GARANTIJOS SĄLYGOS

Garantija taikoma dėl planavimo, žaliaivų ir gamybos klaidų atsiradusiems defektams, kurie pasireiškia per metus (1) nuo prekės pristatymo / pirkimo datos. Garantiniu laikotarpiu nustatyti defektų atveju taikomi Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nurodyti principai. Defektas dažniausiai šalinamas pakeičiant gaminį ar jo dalį į naują tokį patį arba analogišką gaminį.

Garantija netaikoma defektams ir pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo montavimo, naudojimo ar priežiūros instrukcijų nesilaikymo, gaminio klaidingo ar aplaidaus naudojimo. Garantija nekompensuoja dėl išprasto nusidėvėjimo patirtos žalos, tokios kaip ižbrėžimai, pasekmis ar nuostolių, atsiradusių dėl smūgių ar nelaimingų atsitikimų, ir pažeidimų transportavimo metu po prekės perdavimo. Dėl visų su gaminiu susijusių pretenzijų prieš imdamiesi kokių nors veiksmų susisiekite su pardavėju. Pranešimą apie defektą reikia pateikti nedelsiant, iškart pastebėjus defektą ar nuo tada, kai jį būtų reikėję pastebėti (ne ilgiau nei praėjus 2 mėn.). Garantijos ir atsakomybės už gaminio defektą klausimais taikomas Vartotojų teisių apsaugos įstatymas.



Manufactured for • Valmistuttaja • Tillverkad för • Produsert for • Toodetud •
Ražošanas pasūtītājs • Kieno užsakymu pagaminta • Kesko Corporation Group Companies, Kesko Oyj PL 50, 00016 Kesko © Kesko 2018. Made in Lithuania. Изготовлено для Компаний КЕСКО ГРУП, Финляндия, Kesko Oyj PL 50, ФИ-00016 кеско 2018. Сделано в Литве.