



Setup - Nordlux Smart Ceiling



Download the Nordlux Smart app from the App Store or Google Play.

Turn on Bluetooth on your device.
Distance to Smart Ceiling lamp is up to 5 meters.
*Remember to turn on the lamp.


Open the Nordlux Smart app and tap the plus icon in the top right corner or "Add device".



1. Tap "Add".
2. Choose the device and tap "Next".
3. Add device to room or skip this step.

Device is now being connected. Tap "Finished".
If the device is not connected successfully, please tap the "!" for further information.

Tap the Smart Ceiling lamp on the home screen under "Your devices" to control your Smart Ceiling lamp.



When experiencing connection issues, a common solution is to reset the bulb. This can be done by turning the bulb on and off 4 times, until it starts to flash – then the reset is complete.

nordlux® smart


<https://www.nordlux.com/smart/help/setup/>

Opsætning – Nordlux Smart-loftlampe


1



Download




2



Download Nordlux Smart-appen
fra App Store eller Google Play.


Tænd for Bluetooth på din enhed.
Afstanden til din Smart-loftlampe må maks. være 5 meter.
*Husk at tænde lampen.

3




Åbn Nordlux Smart-appen, og tryk på plusikonet
i øverste højre hjørne eller "Tilføj enhed".


4



5




6



1. Tryk på "Tilføj".
2. Vælg enheden, og tryk på "Næste".
3. Føj enheden til rummet, eller spring dette trin over.

Enheden tilsluttes nu. Tryk på "Færdig".
Hvis enheden ikke tilsluttes korrekt,
så tryk venligst på "!" for mere information.

Tryk på din Smart-loftlampe på startskærmen under
"Dine enheder" for at styre den.



Når du oplever forbindelsesproblemer, kan det ofte løse
problemet at nulstille pæren. Dette kan gøres ved at tænde
og slukke pæren 4 gange, indtil den begynder at blinke –
derefter er nulstillingen fuldført.

nordlux® smart


<https://www.nordlux.com/da-dk/smart/hjaelp/opsaetning/>

Einrichtung – Nordlux Smart Ceiling


1



Herunterladen




2




Aktivieren Sie auf Ihrem Gerät Bluetooth. Die Entfernung zur Smart Ceiling darf max. 5 Meter betragen.

* Denken Sie daran, die Lampe einzuschalten.


3




4



5



6




1. Tippen Sie auf „Hinzufügen“.

2. Wählen Sie das Gerät aus und tippen Sie auf „Weiter“.

3. Ordnen Sie das Gerät einem Raum zu oder überspringen Sie diesen Schritt.

Das Gerät wird jetzt verbunden. Tippen Sie auf „Fertig“. Wenn das Gerät nicht erfolgreich verbunden ist, tippen Sie bitte auf das „!“ für weitere Informationen.

Tippen Sie auf dem Startbildschirm unter „Ihre Geräte“ auf die Smart Ceiling Lampe, um diese zu steuern.



Bei Verbindungsproblemen bietet sich die gängige Lösung, die Bulb zurückzusetzen. Dies kann durch 4-maliges Ein- und Ausschalten der Bulb erfolgen, nämlich bis sie anfängt zu blinken. Dann ist diese vollständig zurückgesetzt.


nordlux® smart

Configuration – Nordlux Smart Ceiling


1



Télécharger




2



Téléchargez l'application Nordlux Smart depuis l'App Store ou Google Play.


Activez le Bluetooth sur votre appareil.
La portée de Smart Ceiling est de 5 mètres maximum.
* N'oubliez pas d'allumer la lampe.

3




Ouvrez l'application Nordlux Smart et appuyez sur l'icône « plus » dans le coin supérieur droit ou « Ajouter un appareil ».

4




5




1. Appuyez sur « Ajouter ».
2. Choisissez l'appareil et appuyez sur « Suivant ».
3. Ajoutez l'appareil à une pièce ou ignorez cette étape.

L'appareil est maintenant connecté. Appuyez sur « Terminé ». Si l'appareil ne s'est pas connecté avec succès, veuillez appuyer sur le « ! » pour plus d'informations.

6



Appuyez sur le plafonnier Smart Ceiling sur l'écran d'accueil sous « Vos appareils » pour contrôler votre plafonnier Smart Ceiling.



En cas de problème de connexion, la solution la plus fréquente consiste à réinitialiser l'ampoule. Pour ce faire, allumez et éteignez l'ampoule 4 fois, jusqu'à ce qu'elle commence à clignoter : la réinitialisation est alors terminée.

nordlux® smart


<https://www.nordlux.com/fr-fr/smart/aide/installation/>

Konfigurerering – Nordlux Smart Taklampe


1



Last ned




2




Last ned Nordlux Smart-appen fra App Store eller Google Play.
Slå på Bluetooth på enheten.
Avstanden til Smart taklampe må ikke overstige 5 meter.
* Husk å slå på lampen.

3




Åpne Nordlux Smart-appen og trykk på pluss-ikonet øverst til høyre eller på «Legg til enhet».

4




5




1. Trykk på «Legg til».
2. Velg enheten og trykk på «Neste».
3. Legg enheten til et rom eller hopp over dette trinnet.

Enheten kobler til. Trykk på «Ferdig». Hvis enheten ikke blir koblet til, trykker du på «!» for å få mer informasjon.

6



Trykk på den smarte taklampen på startskjermen under «Dine enheter» for å styre den smarte taklampen.




Når du opplever tilkoblingsproblemer, kan det ofte hjelpe å tilbakestille lyspærene. Det kan du gjøre ved å slå lyspærene av og på 4 ganger til den begynner å blinke – da er tilbakestillingen fullført.

nordlux® smart

<https://www.nordlux.com/nb-no/smart/hjelp/oppsett/>


Installation – Nordlux Smart Ceiling



Ladda ner Nordlux Smart-appen
från App Store eller Google Play.

Slå på Bluetooth på din enhet.
Avståndet till Smart Ceiling-lampan får vara max. 5 meter.
* Kom ihåg att tända lampan.


Öppna Nordlux Smart-appen och tryck på plusikonen
i det övre högra hörnet eller "Lägg till enhet".



1. Tryck på "Lägg till".
2. Välj enheten och tryck på "Nästa".
3. Lägg till enhet för rummet eller hoppa över det här steget.

Enheten ansluts nu. Tryck på "Färdig".
Om enheten inte går att ansluta,
vänligen tryck på "!" för ytterligare information.

Tryck på Smart Ceiling-lampan på startskärmen under
"Dina enheter" för att styra din Smart Ceiling-lampa.



När du upplever anslutningsproblem är en vanlig lösning
att återställa glödlampan. Detta kan göras genom att vrida
glödlampen på och av 4 gånger, tills den börjar blinka –
sedan är återställningen slutförd.

nordlux® smart

<https://www.nordlux.com/sv-se/smart/hjulp/installation/>