

Monteringsanvisning

FLEX - produkter

Monteringsanvisning för Purus FLEX-produkter med steglös justering till rätt höjdmått. Avser produkterna: FLEX, FLEX spygatt, FHP/FLEX och FHP/FLEXI.



Mät upp önskad höjd



Skruva av överdelen



Kapa underdelen i överkant så mycket som behövs



Återmontera. Tryck ihop och skruva samman de två delarna helt. Kontrollera höjden.

Om önskat mått ej uppnås

1. Brunnen/FH-ringen fortfarande för hög. Gör om momenten enligt ovan och kapa bort ytterligare höjd.
2. Brunnen/FH-ringen för låg. Vrid överdelen motsols max ett varv. Motsvarar 5 mm. Kontrollera att överdelen har fäste i underdelen.

Avser:

RSK 711 35 91 - FLEX
RSK 711 35 92 - FLEX Spygatt
RSK 713 36 49 - FHP FLEX
RSK 713 36 50 - FHP FLEXI