

TIKKURILA
AVATINT PLUS

TYPPI

Avatint -sävytysjärjestelmässä käytettävät sävytyspastat maalien ja kuullotteiden sävytykseen.

KÄYTTÖALUEET

Vesi- ja liuotinhenteiset maalit ja kuullotteet. Pastat eivät sovellu käytettäväksi sellaisenaan. Tuotekohtaiset soveltuvuudet on määritelty sävytysohjelmistossa.

TEKNISET TIEDOT

Värit

CH (musta vahva, Carbon High)
CW (musta heikko, Carbon Weak)
GH (vihreä vahva, Green High)
GX (vihreä oksidi, Green oXide)
BH (sininen vahva, Blue High)
BW (sininen heikko, Blue Weak)
VM (violetti, Violet Medium)
RX (punainen oksidi, Red oXide)
MG (pinkki, Magenta)
RH (punainen vahva, Red High)
OX (oranssi oksidi, oXide Orange)
OM (oranssi, Orange Medium)
YX (keltainen oksidi, Yellow oXide)
YH (keltainen vahva, Yellow High)
YE (keltainen, Yellow Exterior)
WX (valkoinen, White oXide)

Riittoisuus

Maksimi pastalisäys maaleihin 10 til.-%.

Pakkaukset

1 L, pussi.

Ohenne

Ei ohenneta.

Työtapa

Sävytyspastapulloa ravistetaan käsin 30 sekunnin ajan ennen sävytyskoneeseen lisäystä. Käytä koko pakkauksen sisältö kerralla.

Älä avaa pulloa avonaisen pastasäilön yläpuolella jottei korkinpalasia tipu säiliöön ja tarkista, ettei pullon kaulassa ole irtoneisia korkinpalasia kaataessasi pastaa säiliöön.

Sävytyspastat lisätään perusmaaliin sävytyskoneella annostelemalla. Maali tulee sekoittaa ravistajalla välittömästi sävytyspastojen lisäyksen jälkeen min. 2 minuutin ajan, riippuen maalituotteesta.

Tiheys

Ks. sävytyspastan etiketti (kg/l).

Varastointi

Suojattava pakkaselta. Varastointi- ja käyttölämpötila-alue 15–35 °C

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia (BIT) ja reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) (C(M)IT/MIT (3: 1)). Voi aiheuttaa allergisen

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoinen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

2 (2)

reaktion. Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää BIT, C(M)IT/MIT (3:1) ja 3-jodi-2-propynylibutylikarbamaattia. Ihon herkistymisriski. Käytä suojakäsineitä. WX: Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

**YMPÄRISTÖNSUOJELU
JA JÄTEHUOLTO**

Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Sävytyskoneen hoito

Sävytyskoneen puhdistusohjelma on tehtävä joka päivä.
Pidä suuttimensulkija puhtaana ja kosteana.
Pidä pastasäiliöt aina riittävän täynnä.
Älä ylitäytä säiliöitä.

Täydelliset konekohtaiset huolto-ohjeet löytyvät erillisestä koneen käyttöohjeesta.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi tai täydelliseksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.