



ARDEX P 82

Pohjustusaine

- Kaksikomponenttinen
- Sileille ja tiiviille alustoille
- Liuotteeton
- Korvaa neopreeniprimerin



Käyttöalue

Pohjustusaine ja tartuntasilta sileille ja tiiviille alustoille kuten

- ontelolaatat ja imubetonilattiat tasoitteiden alustana
- puu
- mosaiikkibetoni
- keraamiset laatat
- klinkkerit
- teräslevyt
- keinoainepinnoitteet
- lakka-, öljy- ja muovimaalit
- tasoitteiden ja kiinnityslaastien alustana.

Vain sisätiloihin.

Työskentely

Komponentit A ja B sekoitetaan 1:1 huolellisesti painon tai tilavuuden mukaan kunnes saavutetaan vaaleanpunainen, tasainen ja käytövalmis primeri. Käyttöaika +18 °C – +20 °C lämpötilassa on noin 1 tunti.

ARDEX P 82 -keinohartsiprimeri levitetään ohueksi kerrokseksi kuivalle ja puhtaalle alustalle, jossa ei ole tartuntaa heikentäviä aineita. Levitys suoritetaan siveltimellä, telalla, solukumilastalla tai sileällä lastalla. Voidaan ohentaa 5 % vedellä levitettävyyden parantamiseksi.



ARDEX P 82

Pohjustusaine

Tasoittemassat tai kiinnityslaastit voidaan levittää, kun primeri on kuivunut kirkkaaksi kalvoksi. Kuivumisaika on noin 1 tunti riippuen ilmanvaihdosta, lämpötilasta ja alustasta. Matalat lämpötilat ja/tai suuri ilmankosteus voivat hidastaa primerin kovettumista.

ARDEX P 82 -keinohartsiprimeri tekee hyvän tartuntasillan kaikille tiiviille ja sileille alustoille, jotka ovat kiinteitä, kuivia ja puhtaita rasvasta, öljystä, vahasta, pölystä ja muista tartuntaa heikentävistä aineista.

Tasointu tehdään viimeistään kahden päivän kuluttua primerin levityksestä.

Sekoitusastiat sekä työkalut voidaan puhdistaa vedellä välittömästi käytön jälkeen. ARDEX P 82 -keinohartsiprimeri poistetaan vedellä tuoreena, se ei saa kuivua iholle. Ihokosketusta on vältettävä.

Tärkeää

Sisältää epoksihartsia/polyamidoamiinia. Haitallista hengitettynä, ihokosketuksena ja roiskeina silmiin. Aiheuttaa ärsytystä sekä herkistymistä.

Aineen joutuessa silmiin, huuhdellaan huolellisesti vedellä ja käännytään lääkärin puoleen. Iholle joutunut aine pestään vedellä ja saippualla. Tämän jälkeen iholle levitetään ihovoide.

Työn aikana käytettävä suojavaatetusta, suojahansikkaita, suojalaseja/kasvosuojainta.

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

Materiaalin kulutus	100–200 g/m ²	
Merkinnät GHS/CLP-asetuksen mukaisesti	komponentti A	GHS07; terveysvaara/vaarallinen otsonikerrokselle Huomiosana: Varoitus
	komponentti B	GHS07; terveysvaara/vaarallinen otsonikerrokselle Huomiosana: Varoitus
Merkinnät ADR:n mukaisesti	komponentti A	Ei sovellettavissa
	komponentti B	Ei sovellettavissa
Pakkaus	astiat 6 kg netto (3+3 kg, komponentit A ja B)	
	astiat 2 kg netto (1+1 kg, komponentit A ja B)	
Varastointi	n. 12 kk kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Säilytetään viileässä, pakkaselta suojattuna.	

Tekninen neuvonta

puh. 09 6869 140
email: ardex@ardex.fi