

ASENNUSOHJE

VALAISINASENNUSADAPTERI

APUVÄLINE KIIINTEÄASENTEISEN VALAISIMEN KIIINNITTÄMISEEN
KOUKULLISEEN VALAISINPISTORASIAAN

**MIKÄLI OLET MISSÄÄN VAIHEESSA
EPÄVARMA ASENNUKSESTA, OTA
YHTEYS AMMATTIASENTAJAAN!**



OSALUETTELO

1. ADAPTERI
2. RUUVI 4X16
3. MUTTERI
4. SANKA
5. RUUVI 4X30



1

ASENNUSRAUTA

IRROITA VALAISIMESSA OLEVA
ASENNUSRAUTA JA KIIINNITÄ SE
ADAPTERIIN (1). LAITA 4x15 RUUVI (2) LÄPI
ASENNUSRAUDASTA SEKÄ ADAPTERIN
SOIKEISTA REI'ISTÄ JA KIRISTÄ ADAPTERIN
SISÄPUOLELTA MUTTERILLA (3).



2

PISTOTULPPA

KIIINNITÄ PISTOTULPPA (ei sisälly pakettiin)
VALAISIMEN KYTKENTÄJOHTOIHIN
**ASIANMUKAISIA OHJEITA JA
TURVALLISUUTTA NOUDATTAEN.**



3

ADAPTERI

ASETA SANKA (4) ADAPTERIN
SISÄPUOLELLE 4X30 (5) RUUVILLA NIIN,
ETTÄ RUUVIN KANTA JÄÄ ULKOPUOLELLE.
ASETA ADAPTERI VALAISINPISTORASIAN
KOUKKUUN JA KIRISTÄ SANGAN RUUVIEN
AVULLA TUKEVASTI KATTOA VASTEN.



4

KYTKENTÄ

KYTKE VALAISIN VALAISINPISTORASIAAN
ADAPTERISSA OLEVASTA AUKOSTA.



5

VALAISIN

KIIINNITÄ VALAISIN OMAAN
ASENNUSRAUTAANSA OHJEIDEN
MUKAISESTI.

KIIINNITETTÄVÄN VALAISIMEN
MAX. PAINO 15kg

**TUOTTEEN KÄYTTÖ MUUHUN TARKOITUKSEEN
JA/TAI OHJEIDEN VASTAISESTI ON KIELLETTY!**

Ohjeen on laatinut ja tarkistanut
23.6.2021
Steely Design Kimmo&Mira Oy

hyödyllisyysmallisuoja
U20210044/F1 I2951-Y1

valmistuttaja
Steely Design Kimmo&Mira Oy
y-tunnus 3217568-1
37500 Lempäälä
www.steelydesign.fi

MONTERINGSINSTRUKTION

ADAPTER FÖR INSTALLATION AV ARMATUR

HJÄLPVERKTYG SOM FÄSTES VID BEFINTLIGT BELYSNINGSELUTTAG

**OM DU ÄR OSÄKER PÅ HUR DU SKA
MONTERA ADAPTERN, KONTAKTA EN
PROFESSIONELL MONTÖR!**



komponentförteckning

1. ADAPTER
2. SKRUV 4X16
3. MUTTER M4
4. UPPHÄNGNINGSGGLA
5. SKRUV 4X30



1

MONTERINGSJÄRN

TA LOSS ARMATURENS MONTERINGSJÄRN OCH
FÄST DET VID ADAPTERN (1).
SÄTT SKRUVAR 4x15 (2) GENOM
MONTERINGSJÄRNET OCH ADAPTERNS OVALA
HÅL OCH SPÄNN FAST MUTTRARNA (3) PÅ
ADAPTERNS INSIDA.



2

STICKPROPP

FÄST EN STICKPROPP (ingår inte i förpackningen) I
ARMATURENS KOPPLINGSTRÄD. **FÖLJ
TEKNISKA ANVISNINGAR OCH
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.**



3

ADAPTER

FÄST UPPHÄNGNINGSGGLAN (4) INNANFÖR
ADAPTERN MED SKRUVAR 4x30 (5). SÄ ATT
SKRUVARNAS ÄNDE BLIR UTANFÖR. HÄNG
UPP ADAPTERN PÅ BELYSNINGSUTTAGETS
KROK OCH DRA ÅT SKRUVARNA SÅ ATT DEN
SITTER TÄTT MOT TAKET..



4

KOPPLING

KOPPLA ARMATUREN TILL
BELYSNINGSUTTAGET GENOM ADAPTERNS
ÖPPNING.



5

ARMATUR

MONTERA ARMATUREN VID SITT EGET
MONTERINGSJÄRN ENLIGT INSTRUKTIONERNA.

BELYSNINGSARMATURENS
MAX. VIKT 15 kg

**ANVÄND INTE PRODUKTEN FÖR ANDRA ÄNDAMÅL ÄN
AVSETT OCH FÖLJ ALLTID INSTRUKTIONERNA.**

Instruktionerna har utarbetats
och reviderats av
23.6.2021
Steely Design Kimmo&Mira Oy
småpatent
U20210044/F1 I2951-Y1

tilverkad för
Steely Design Kimmo&Mira Oy
y-tunnus 3217568-1
37500 Lempäälä
www.steelydesign.fi