


ASENNUSOHJE

VALAISINASENNUSADAPTERI

APUVÄLINE KIINTEÄASENTEISEN VALAISIMEN KIINNITTÄMISEEN
KOUKULLISEEN VALAISINPISTORASIAAN

**MIKÄLI OLET MISSÄÄN VAIHEESSA
EPÄVARMA ASENNUKSESTA, OTA
YHTEYS AMMATIASENTAJAAN!**



OSALUETTELO

1. ADAPTERI
2. RUUVI 4X16
3. MUTTERI
4. SANKA
5. RUUVI 4X30



1

ASENNUSRAUTA

IRROITA VALAISIMESSA OLEVA
ASENNUSRAUTA JA KIINNITÄ SE
ADAPTERIIN (1). LAITA 4x15 RUUVI (2) LÄPI
ASENNUSRAUDASTA SEKÄ ADAPTERIN
SOIKEISTA REI'ISTÄ JA KIRISTÄ ADAPTERIN
SISÄPUOLELTA MUTTERILLA (3).



2

PISTOTULPPA


KIINNITÄ PISTOTULPPA (ei sisälly pakettiin)
VALAISIMEN KYTKENTÄJOHTOIHIIN
**ASIANMUKAISIA OHJEITA JA
TURVALLISUUTTA NOUDATTAEN.**



3

ADAPTERI

ASETA SANKA (4) ADAPTERIN
SISÄPUOLELLE 4X30 (5) RUUVEILLA NIIN,
ETTÄ RUUVIN KANTA JÄÄ ULKOPUOLELLE.
ASETA ADAPTERI VALAISINPISTORASIAN
KOUKKUUN JA KIRISTÄ SANGAN RUUVIEN
AVULLA TUKEVASTI KATTOA VASTEN.



4

KYTKENTÄ

KYTKE VALAISIN VALAISINPISTORASIAAN
ADAPTERISSA OLEVASTA AUKOSTA.



5

VALAISIN

KIINNITÄ VALAISIN OMAAN
ASENNUSRAUTAANSA OHJEIDEN
MUKAISESTI.

KIINNITETTÄVÄN VALAISIMEN
MAX. PAINO 15kg

**TUOTTEEN KÄYTTÖ MUUHUN TARKOITUKSEEN
JA/TAI OHJEIDEN VASTAISESTI ON KIELLETTY!**

Ohjeen on laatinut ja tarkistanut
23.6.2021
Steely Design Kimmo&Mira Oy

hyödyllisyysmallisuoja
U20210044/F112951-Y1

valmistuttaja
Steely Design Kimmo&Mira Oy
y-tunnus 3217568-1
37500 Lempäälä
www.steelydesign.fi