


GOODiY

PRICE
MATTERS.



502024813/Lumi
502024736/Linna
5020118373/Baked
5020118374/Candido
5020118375/Chiaro

Instruction manual
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Kasutusjuhend
Instrukcijas
Instaliavimo instrukcijos

GB
FI
SE
NO
EE
LV
LT

PROPERTIES

Goodiy vinyl plank has an innovative, high-quality, foamed PVC core that offers the required stiffness and strength while remaining easy to handle and lay. The firm, rigid panels are resistant to distortion and expansion and compensate smaller irregularities of the underlying foundation.

- 100% water-resistant - can be laid in most of your rooms, whether private or commercial
- Excellent resistance due to ceramic bead coating
- ISOCORE technology leads to lightweight, but stable products that are easy to lay
- The underfloor mat attached to the rear results in a pleasant, noise-insulating floor covering that is warm to the feet
- The Ultra-Fresh treatment prevents the formation of fungi that cause smells and stains
- Easy self-laying due to DropLock 100 interlocking system

LAYING INSTRUCTIONS

For the laying of Goodiy vinyl plank, previous air conditioning is required. We recommend laying in rooms with stable temperatures between 13°C and 36°C. If present, the air conditioner should be switched on and functional before, during and after laying.

COMMENT: If Goodiy vinyl plank is exposed to extreme heat or cold before laying, the product will be hard to process or damage to the interlocking system could result. Make sure the product is at room temperature before laying.

Measure the length and width of the room. If the room has niches or landings, they must be measured separately. This results in the area of the room. Purchase at least 10% more than required to cover cutting mistakes, waste, future need or exchange parts. This 10%, however, can also deviate depending on the room size and area division.

ATTENTION: Goodiy vinyl plank is intended only for use in interior spaces and in rooms with controlled, even temperatures. NEVER lay flooring over existing carpeted floors or foam underlays, in sun rooms, tanning salons, conservatories, campers or holiday flats or weekend houses that are not air-conditioned throughout the year.

Goodiy is a floating floor covering and should be able to expand and retract without obstruction in case of temperature changes. Make sure the underflooring is therefore hard, even, clean and smooth. In case of rough underflooring, the underflooring must be either ground or covered with a 0.2 mm PE film. Therefore do NOT attach it to the underflooring with screws, nails or adhesive. Mount stationary objects like kitchen counters, cooking islands, cabinets and so on to the underflooring first and then lay the design around and/or along these objects, never underneath.

REQUIRED TOOLS

- Universal or box cutter and straight-edge
- Measuring tape
- Shears for cutting templates to adapt floorboards to unevenly shaped objects (e.g., pillars, pipes, etc.).
- 6-8 mm spacers for expansion joints
- Pencil
- Hammering block (recommended)
- Soft-coated or rubber hammer (recommended)

LAYING

1. Lay a row of loose panels (Figure 1) without connecting them to each other to check whether the length of the first panel has to be adapted so that the end piece of the floorboard row is not shorter than 20 cm or measure the length of the room and divide it by the length of the panel.

2. The laying should be started in a corner (left side) with the groove facing the wall. Observe an edge distance of 6-8 mm to compensate the expansion of the ISOCORE floorboards in case of temperature changes (Figure 2).

3. Connect the short sides when laying the first row (Figure 3). Lay the keys of every new panel precisely over the groove of the previous pane on the short side and hit them from the top with the rubber panel. This is particularly important for a good connection.

4. When laying Goodiy vinyl plank, make sure that the connecting points of the short sides form a straight line, i.e., that the floorboard row is lying absolutely straight. Observe a minimum length of 20 cm of the last panel for the entire laying procedure.

5. Start the second row with a panel that you have cut to size as required by the desired laying pattern (the shortened panels should not be shorter than 20 cm, and an overlapping of at least 1/3 of the panel length is recommended). See Figure 5. Measure the desired length of the panel and mark it with a pencil. Score the surface of the panel with a universal cutter and bend the panel. Then cut through the integrated mat on the bottom of the panel.

6. Let the panel engage closely into the first row (long side) at an angle of 10-20 degrees. Connect the second panel by engaging it into the long side and then pushing the key across the groove on the short side of the first panel. Then, just apply slight pressure and gently hammer the second panel into the groove of the first panel. See Figure 6. Also use a hammering block and rubber hammer if pertinent so that the long sides are closely connected to the panels of the previous floorboard row. See Figure 7.


COMMENT: When shortening the panels, make sure that you always cut off the short side with the key (Figure 2). The remaining piece can then be used at the other end of the room to finish the row (Figure 8).

7. Start the third row with a panel that has been cut to 2/3 of the length. The remaining end can in turn be used to finish the row.

8. Continue this pattern for the remaining rows. Always lay the first panels with the cutting side towards the wall.

9. Adaptation around unevenly shaped objects (e.g., pillars, pipes, etc.) is not a problem. Using cardboard, create a template of the cut-out around pipes or uneven objects. Copy this template to a panel. Cut along this sketched outline with the universal cutter to obtain the required shape. Observe the distance of 6-8 mm in this case as well.

INSTALLATION



KEY INSTALLATION TIPS

Indoor ambient temperature	13 to 36°C and 40% to 60% humidity
Acclimation	48-hour acclimation required (between 13 and 35°C)
Evenness tolerance of foundation	6 mm across 3,0 m or 3 mm across 1,8 m
Flooring underlay	NOT REQUIRED - Goodiy has previous integrated insulation material applied to the bottom
Underfloor heating	Must lie 13 mm in the foundation. NO electrical heating mats. The surface temperature must not be more than 36°C.
Edge distance	6-8 mm distance to walls and heavy, stationary objects (e.g., kitchen counters, cooking islands, cabinets etc.)
Adhesion	NOT RECOMMENDED - any warranty claims will expire!

OMINAISUUDET

- Goodiy vinylilankun ydin on innovatiivinen, korkealaatuinen, vaahdotettu PVC, joka takaa tarpeellisen jäykyyden ja tukevuuden ja silti kevyen ja helpon käsittelyn ja asennuksen. Tukevat, mittapitävät paneelit ovat vääntymättömiä ja laajenemattomia ja tasoitavat alla olevan lattian epäsäännöllisyydet.
- 100%vedenkestävä – voidaan asentaa useimpiin tiloihisi yksityisissä ja julkisissa tiloissa
 - Erinomainen kestävyys keraamisen helminnoitteen ansiosta
 - ISOCORE-teknologialla saadaan aikaan kevyitä ja silti tukevia, helposti asennettavaa tuotteita
 - Kääntöpuolelle kiinnitetty alumatto tekee lattiapäällysteestä miellyttävän ja lämpimän jalalle sekä vaimentaa askelääniä
 - Ultra-Fresh-käsittely ehkäisee hajuja ja tahroja muodostavien homesienien kasvua
 - Helppo asentaa itse DropLock 100- ponttijärjestelmä avulla

ASENNUSOHJEET

Goodiy vinylilankku on ensin akklimatisoitava ennen asentamista. Suosittelemme asentamista tiloihin, joiden lämpötila on tasaisesti 13 - 36 ° C. Ilmastoinnin on –mikäli sellainen on olemassa –oltava ennen asennusta, sen aikana ja sen jälkeen kytkettynä päälle ja toimintakykyinen.

HUOM! Mikäli Goodiy vinylilankku altistuu ennen asenta- mista äärimmäselle kuumuudelle tai kylmyy- delle, on tuotetta mahdollisesti vaikeampi käsitellä tai olosuhteet ovat voineet vaurioittaa lukitusjärjestelmää. Kiinnitä huomiota siihen, että tuote on yhtä lämmin kuin huoneen lämpötila ennen asentamista.

Mittaa tilan pituus ja leveys. Tilan mahdolliset syvennykset tai portaat on mitattava erikseen. Näin selvität tilan perusalan. Osta vähintään 10 % ylimääräistä leikkausvirheiden, väärin leikkausten, tulevan tarpeen tai vaihto-osien vuoksi. Nämä 10 % voivat kuitenkin poiketa tilan koosta ja-pinta-asta riippuen.

HUOM! Goodiy vinylilankku on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa ja tiloissa, joissa on säädelty, tasainen lämpötila. **ÄLÄ KOSKAAN** asenna lattiaa olemassa olevan kokolattiamaton tai vaahtoalustan päälle tai solariumiin, talvipuutarhaan, asuntoautoon tai ympäri vuoden ilmastoituihin loma-tai viikonloppuasuntoihin.

Goodiy vinylilankku on uiva lattiapäällyste, jonka on voitava laajentua ja kutistua vapaasti lämpötilan vaihtuessa. Kiinnitä huomiota alustan kovuuteen, tasaisuuteen, siisteyteen ja sileyteen. Karkea alusta on joko hiottava tai peitettävä 0,2 mm PE-kalvolla. Siksi **ÄLÄ** kiinnitä sitä alustaan ruuveilla, nauloilla tai liimalla. Asenna kiinteät huonekalut, kuten esim. keittiöt, saarekkeet, kaapistot jne. etukäteen alustalle ja asenna sitten Goodiy näiden ympäri – älä koskaan alle.

TARVITTAVAT TYÖKALUT


- mattoveitsi & viivain
- mitta
- Sakset sapluunoiden leikkaamista varten; lautojen sovittamiseksi epäsäännöllisen muotoisiin esineisiin (esim. pylväät, putket jne.).
- 6-8 mm välikapala liikuntasauvoja varten
- lyijykynä
- asennuskiila(suosittelemme)
- pehmeäpinnoitettu tai kuminen vasara (suosittelemme)

ASENNUS

1. Aseta rivi irtoneisia, yhdistämättömiä paneeleja (kuva 1) lattialle, jotta näet tarvitseeko ensimmäisten paneelin pituutta muokata, jotta paneelirainan päätykappaleen pituus ei alita 20 cm. Vaihtoehtoisesti voit mitata huoneen pituuden ja jakaa sen paneelin pituudella.
2. Asentaminen tulisi aloittaa nurkasta (vasemman puoleisesti) ja naarasponti seinään päin. Pidä reunan etäisyytenä 6–8 mm, ISOCORE-lautojen laajenemisen tasaamiseksi lämpötilamuutosten yhteydessä (kuva 2).
3. Liitä ensimmäistä riviä asennettaessa lyhyet sivut. (Kuva 3). Aseta jokaisen uuden paneelin lyhyen sivun urosponti tarkasti edellisen paneelin naaraspontin yläpuolelle ja kopauta paneelit kumivasaralla yhteen ylhäältä päin. Tämä on erityisen tärkeää laadukkaassa liitoksessa.
4. Kiinnitä Goodiy vinylilankun asennuksessa huomiota siihen, että lyhyen sivun liitoskohdat muodostavan suoran linjan, eli että lautaraina on ehdottaman suorassa. Noudata koko asennuksen ajan viimeisten paneelin kohdalla 20 cm:n vähimmäispituutta.
5. Aloita toinen rivi paneelilla, jonka olet leikannut haluttuun asennuskuvioon sopivaksi (lyhennettyjen paneelien tulisi olla vähintään 20 cm:n pituisia, suosittelemme limitystä vähintään 1/3 paneelin pituudelta). Katso kuva 5. Mittaa paneelille haluttu pituus ja merkitse se lyijykynällä. Viillä sitten paneelin pintaa mattoveitsellä ja taita paneeli. Leikkaa lopuksi paneelin alapuolella olevan integroidun maton läpi.
6. Anna paneelin lukittua tiiviisti ensimmäiseen riviin (pitkä sivu) 10-20 asteen kulmassa. Kiinnitä toinen paneeli lukitsemalla se pitkällä sivulla ja lopuksi työntämällä urosponti ensimmäisen paneelin lyhyen sivun naaraspontin yläpuolelle. Paina sitten kevyesti ja kopauta toinen paneeli varovaisesti ensimmäisten paneelien naaraspontiin. Katso kuva 6. Käytä tarvittaessa asennuskiilaa ja kumivasaraa paneelien pitkän sivun liittämisessä tiukasti edellisen lautarainan paneeleihin. Katso kuva 7.
- Huom! Goodiy-paneelien lyhentämisessä huomiota siihen, että leikkaat lyhyen sivun aina yhdessä urospontin kanssa (kuva 2). Ylijäävää osaa voidaan sitten käyttää huoneen toisessa päässä rivin päätykappaleena (kuva 8).

7. Aloita kolmas rivi paneelilla, joka on leikattu 2/3 pituudestaan. Ylijäävää päätä voidaan taas käyttää rivin päätykappaleena.
8. Jatka kuviota loppurivien kohdalla. Asenna ensimmäiset paneelit aina leikkaussivu seinään päin.
9. Epäsäännöllisen muotoisten esineiden (esim. pylväät, putket jne.) ympäri sovittaminen ei ole ongelma. Leikkaa pahvista putken tai epäsäännöllisen muotoisen esteen ympärille malli. Jäljennä tämä kuvio paneelille. Leikkaa mattoveitsellä jäljennettyjä viivoja pitkin tarvittavaa aukkoa varten. Noudata tässäkin 6–8 mm etäisyyttä.

ASENNUS



TÄRKEITÄ ASENNUSOHJEITA

Sisätilojen lämpötila	13 - 36 ° C ja suhteellinen ilmankosteus 40 - 60 %
Akklimatisointi	ehdottomasti 48 tunnin ajan (13– 35 ° C)
Alustan tasaisuustoleranssi	6 mm 3,0 m:n matkalta tai 3 mm 1,8 m:n matkalta
Alusta	EI TARVITA – Goodiy vinylilankku sisältää jo integroidun, alapuolelle kiinnitetyn vaimennusmateriaalin
Lattialämmitys	sijaittava 13 mm alapuolella EI sähköisiä lämmitysmattoja. Pinnan lämpötila ei saa ylittää 36 ° C:ttä.
Reunan etäisyys	6 – 8 mm etäisyys seiniiin ja raskaisiin, kiinteisiin esineisiin (esim. keittiöt, saarekkeet, kaapistot jne.)
Liimaus	EMME SUOSITTELE – takuuvaatimus raukeaa!

EGENSKAPER

Goodiy vinylplank har en innovativ, högvärdig och skummad PVC-kärna med stängda porer som erbjuder nödvändig styvhet och hållfasthet, som trots detta är lätt och enkel att hantera och installera. De solida, dimensionellt stabila panelerna är motståndskraftiga mot formförändring expansion och jämnar ut mindre oregelbundenheter i det underliggande underlaget.

- 100% vattenavvisande-kan installeras i de flesta rum såsom i bostäder och ytor i den kommersiella sektorn.
- Utmärkt beständighet tack vare keramikbeläggnigen
- ISOCORE-teknologi tillhandahåller lätta men likväl stabila produkter som är enkla att installera
- Underlagsmattan är applicerad på baksidan vilket resulterar i en varm, behaglig och ljudabsorberande golvbeläggning
- Ultra-Fresh behandlingen förhindrar att lukt och fläckar bildas orsakade av mögel
- Enkel egeninstallation med DropLock 100-låssystem

INSTALLATIONSANVISNING

Föregående aklimatisering krävs för installation av Goodiy. Vi rekommenderar installation i rum med stabil temperatur mellan 13°C & 36°C. Luftkonditioneringen måste i förekommande fall vara inkopplad och funktionsduglig före, under och efter installationen.

ANMÄRKNING: Om Goodiy vinylplank utsätts för extrem värme eller kyla innan installationen kan det eventuellt vara svårare att bearbeta produkten eller så kan låsanordningen skadas. Se till att produkten har uppnått rumstemperatur innan den installeras.

Mät rummets längd och bredd. Om det finns nischer eller avsatser i rummet måste dessa mätas separat. Därigenom får du rummets golvarea. Köp minst 10% mer än vad som krävs för att täcka skärfel, spill, framtida behov eller utbytesmaterial. Dessa 10% kan dock avvika på grund av rummets storlek och ytans uppdelning.

SE UPP: Goodiy vinylplank är endast utformad för användning inomhus och i rum med kontrollerad , jämn temperatur. Installera ALDRIG golvet över befintliga mattor, skumunderlag, i soliga utrymmen, solarier, vinterträdgårdar, husvagnar eller i semesterlägenheter och sommarstugor som inte är klimatiserade året runt.

Goodiy vinylplank är en flytande golvbeläggning och måste obehindrat kunna expandera och dras samman vid temperaturbyte. Se därför till att undergolvet är hårt, jämnt, rent och slätt. Skrovliga undergolv måste slipas eller täckas med en 0,2 mm PE-folie. Fäst det därför INTE med skruvar, spikar eller lim på undergolvet. Montera fasta objekt som t.ex. kök, köksöar, inbyggda skåp etc. i förväg på undergolvet och installera sedan bldesign runt resp. på dessa objekt och aldrig under dem.

NÖDVÄNDIGA VERKTYG


- Universal- eller mattkniv och rätskiva
- Måttband
- Sax för att klippa schabloner för att anpassa plank till ojämt formade objekt(t.ex. trösklar, rör etc.).
- 6-8 mm avståndshållare för expan
- Blyertspenna
- Slagkloss(rekommenderas)
- Gummihammare (rekommenderas)

INSTALLATION

1. Lägg ut en rad med lösa paneler (bild 1) utan att ansluta dem med varandra, för att kontrollera om längden på den första panelen måste ändras så att ändstycket på brädbanan inte är kortare än 20 cm eller mät rummets längd och dividera detta med längden på en panel.
2. Installationen bör påbörjas i ett hörn (på vänster sida) och med spåret mot väggen. Beakta ett kantavstånd på 6-8 mm för att jämna ut expansio- nen av ISOCORE-brädorna vid temperaturbyte (bild 2).
3. Förbind de korta sidorna när du installerar den första raden. (Bild 3). Lägg fjädern på varje ny panel på den korta sidan exakt över spåret på föregående paneler, och slå samman dem ovanifrån med gummihammaren. Detta är särskilt viktigt för en bra förbindelse.
4. Se vid installationen av Goodiy vinylplank till att anslutnings-punkterna på de korta sidorna resulterar i en rak linje, det vill säga att brädbanan är absolut rak. Den sista panelen för hela installationen ska vara minst 20 cm.
5. Börja den andra raden med en panel som du har skurit till efter önskemål för önskat installationsmönster (förkortad panel får inte vara kortare än 20 cm, en överlappning på minst 1/3 av panellängden rekommenderas). Se bild 5. Mät ut önskad längd på panelen och markera den med en blyertspenna. Rita panelens yta med en universalkniv och knäck panelen. Sedan ska den integrerade mattan på den panelens undersida skäras itu.
6. Låt panelen snäppa fast tätt mot den första raden (lång sida) med en vinkel på 10-20 grader. Anslut den andra panelen genom att snäppa fast den på den långa sidan och skjut sedan fjädern över spåret på den korta sidan på den första panelen. Utöva ett lätt tryck och slå den andra panelen försiktigt in i spåret på den första panelen. Se bild 6. Använd vid behov en slagkloss och en gummihammare så att de långa sidorna är tätt anslutna med panelen på den föregående brädbanan. Se bild 7.
- Anmärkning: Den korta sidan med fjädern (bild 2) ska alltid skäras av när bldesign kapas. Biten som blir kvar kan användas i den andra änden av rummet för att avsluta raden (bild 8).

7. Börja den tredje raden med en panel som ska skäras till 2/3 längd. Änden som blir kvar kan i sin tur användas för att avsluta raden.
8. Fortsätt med detta mönster för återstående rader. Installera alltid de första panelerna med snittsidan mot väggen.
9. Anpassning runt om ojämnt formade objekt (t.ex. trösklar, rör etc.) är inget problem. Gör ett mönster av utsnittet runt rör eller ojämn föremål av kartong. Kopiera detta mönster på en panel. Skär längs dessa markeringar med universalkniven för att få formen du behöver. Tillse även här ett avstånd på 6-8 mm.

INSTALLATION



VIKTIGA INSTALLATIONSANVISNINGAR

Inre omgivningstemperatur	13 till 36°C och 40% till 60% relativ luftfuktighet
Aklimatisering	acklimatisera ovillkorligen i 48 timmar (mellan 13-35°C)
Underlag jämnhets tolerans	6 mm över 3,0 m eller 3 mm över 1,8 m
Golvunderlag	KRÄVS INTE – Goodiy vinylplank har redan ett integrerat dämpningsmaterial applicerat på undersidan
Golvvärme	Måste ligga 13 mm in i underlaget INGA elektriska värmemattor. Ytemperaturen får inte uppgå till mer än 36°C.
Kantavstånd	6-8 mm avstånd mellan väggar och tunga, fasta objekt (t.ex. kök, köksöar, inbyggda skåp etc.)
Limning	REKOMMENDERAS INTE - garantianspråk upphör att gälla!

EGENSKAPER

Goodiy vinylplank har en innovativ, skummet PVC-kjerne av høy kvalitet som gir den nødvendige stivhet og fasthet samtidig som panelene er lette og enkle å håndtere og legge. De sterke, formstabile panelene er motstandige mot forvrenging og utvidelse, og utjevner små uregelmessigheter i underlaget.

- 100% vannfast – kan legges i de fleste rom i hjem og på arbeidsplasser
- Keramikkperlebelegg gir fremragende holdbarhet
- ISOCORE-teknologien gir lette og likevel stabile produkter det er enkelt å legge
- Undergulvmatten på baksiden gir et skrittdekkende gulvbelegg med behagelig fotvarme
- Ultra-Fresh-behandlingen forhindrer muggsopp, som kan lukte og flekker
- Enkelt å legge på egen hånd ved hjelp av lukkesystemet DropLock 100

LEGGEANVISNING

Akklimatisering er nødvendig før du legger Goodiy vinylplank. Vi anbefaler at panelene legges i rom med stabil temperatur mellom 13 °C og 36 °C. Hvis rommet har klimaanlegg, bør dette være slått på og fungerende før, under og etter leggingen.

MERKNAD: Dersom Goodiy vinylplank utsettes for ekstrem varme eller kulde før leggingen, blir produktet vanskelig å arbeide med eller låsesystemet kan skades. Sørg for at produktet har romtemperatur før det legges.

Mål lengden og bredden på rommet. Dersom rommet har nisjer og avsats, bør disse måles separat. Dermed regner du ut grunnflaten til rommet. Kjøp minst 10% mer enn nødvendig for å kompensere for skjærefeil, fremtidig behov og byttedeler. Disse 10% kan avvike avhengig av romstørrelsen og flateinnedelingen.

OBS! Goodiy vinylplank er utelukkende beregnet for bruk innendørs og i rom med kontrollert, jevn temperatur. Legg ALDRI gulvet over eksisterende teppegulv, skumunderlag, i solrom, solarier, vinterhager, campingvogner eller ferieboliger og weekendhus som ikke er klimatisert hele året.

Goodiy vinylplank er et flytende gulvbelegg, og skal kunne utvide seg og trekke seg sammen uhinndret ved temperaturendringer. Sørg derfor for at undergulvet er hardt, jevnt, rent og glatt. Ved rågulv under må dette enten slipes eller belegges med en 0,2 mm PE-folie. Belegget må IKKE festes til undergulvet med skruer, spiker eller lim. Faste gjenstander som f.eks. benker, kjøkkenøyer, fastmonterte skap etc. monteres fast på undergulvet på forhånd, før Goodiy vinylplank legges rundt eller på disse objektene, og aldri under.

NØDVENDIG VERKTØY


- Universal-ellerteppekniv og gretteliste
- Målebånd
- Saks for å klippes langs og for å tilpasse plankene til objekter med ujevn form (f.eks. søyler, rør etc.).
- 6-8 mm avstandsholderforekspansjonsfuger
- Blyant
- Slagkloss (anbefales)
- Gummihammer eller hammer med mykt belegg (anbefales)

LEGGING

1. Legg en rekke med løse paneler (figur 1) uten å forbinde dem med hverandre for å kontrollere om lengden på de første panelene må tilpasses, slik at endestykket på planken ikke er kortere enn 20 cm, eller mål lengden på rommet og divider det med lengden på et panel.
2. Man bør begynne i en hjørne (venstre) og med noten mot veggen. Sørg for en kantavstand på 6-8 mm for å jevne ut ekspansjonen av ISOCORE-plankene ved temperaturendring (figur 2).
3. Koble kortsidene på den første rekken til hverandre. (Figur 3). Legg fjæren på kortsiden av hvert panel presist over noten på det forrige, og bank dem sammen med gummihammeren. Dette er spesielt viktig for å få en god forbindelse.
4. Når du legger Goodiy vinylplank må du sørge for at forbindelsene på de korte sidene gir en rett linje, det vil si at planken ligger fullstendig rett. Overhold en minimumslengde på 20 cm for det siste panelet for hele leggingen.
5. Start den andre rekken med et panel som er skåret til slik at det passer til den ønskede leggemønsteret (panelene bør ikke skjæres til kortere enn 20 cm, en overkapping av minst 1/3 av panel-lengden anbefales). Se figur 5. Mål opp ønsket lengde på panelet, og marker lengden med blyant. Lag så en risse i overflaten på panelet med en universalkniv, og kvekk av panelet. Skjær deretter til den integrerte matten på undersiden av panelet.
6. Fest deretter panelet langs den første raden (langsiden) i en vinkel på 10-20 grader. Det andre panelet fester du ved å la det gå inngrep langs langsiden og deretter skyve fjæren over noten på kortsiden av det første panelet. Gi et lett trykk, og bank det andre panelet forsiktig inn i noten på de første panelet. Se figur 6. Bruk eventuelt en slagkloss og en gummihammer for å feste langsiden tett med panelene i den forrige rekken. Se figur 7.
7. Merknad: Når du legger korte bldesign-pane-ler, må du sørge for at du alltid skjærer av den kortsiden som har fjær (fig. 2). Stykket som blir til over kan da brukes på den andre romenden for å avslutte rekken (figur 8).

7. Start den tredje lengden med et panel som er skåret til 2/3 av lengden. Stykket som blir til over kan brukes for å avslutte rekken.
8. Bruk dette mønsteret for resten av lengdene. Legg alltid de første panelene med snittsiden mot veggen.
9. Tilpasning rundt objekter med uregelmessig form (f.eks. søyler, rør osv.) er ikke noe problem. Skjær ut et mønster av papp rundt rør eller uregelmessige objekter. Kopier mønsteret på et panel. Skjær langs oppteigningen med en universalkniv for å holde den nødvendige formen. Sørg også her for en avstand på 6-8 mm.

LEGGING



VIKTIGE MONTERINGSANVISNINGER

Omgivelsestemperatur innendørs	13 til 36°C og 40 % til 60 % relativ luftfuktighet
Akklimatisering	Det er nødvendig å akklimatisere i 48 timer (mellom 13 og 35 °C)
Jevnhetstoleranse i underlaget	6 mm over 3,0 m eller 3 mm over 1,8 m
Gulvunderlag	IKKE NØDVENDIG – Goodiy vinylplank har et integrert dempingsmateriale på undersiden
Gulvvarme	Må ligge 13 mm under overflaten INGEN elektriske varmematter. Overflatetemperaturen må ikke overstige 36°C.
Kantavstand	6-8 mm avstand til vegger og tunge, faststående objekter (f.eks. benker, kjøkkenøyer, fastmonterte skap etc.)
Liming	ANBEFALES IKKE – det opphever garantien!

OMADUSED

Goodyy vinüülparketil on uuenduslik, kvaliteetne ja poorne PVC-tuum, mis tagab vajaliku jäikuse ja tugevuse ning mida on samal ajal sellele vaatamata hõlbus käsitseta ning paigaldada. Tugevad, pooljäigad paneelid on vastupidavad kõverdumisele ja laienemisele ning need tasandavad ideaalselt aluskihi ebatasasusi.

- 100%veekindel–saab paigaldada enamikesse kodudesse ja kontoritesse
- Suurepärase vastupidavus tänu pärileraamilisele pinnakattele
- ISOCORE tehnoloogiaga valmistatakse kergeid, kuid vastupidavaid tooteid, mida on lihtne paigaldada
- Põranda alusvaip tagumisel küljel tagab sooja, meeldiva ja sammumüra summutava põrandakatte
- Ultra-Fresh viimistlus takistab hallitusseeni põhjustavate lõhnade ja plekkide teket
- Lihtne ise paigaldada tänu Droplock 100 lukustussüsteemile

PAIGALDUSJUHEND

Goodyy vinüülparketi paigaldamiseks on vajalik eelnev aklimatiseerumine. Paigaldusruumi soovitav stabiilne temperatuur on 13 °C kuni 36 °C. Kliimaseade (kui see on olemas) peab olema enne paigaldamist, selle ajal ja järel sisse lülitatud ning toimiv.

MÄRKUS Kui Goodyy vinüülparkett pannakse enne paigaldamist väga kõrge kuumuse või külma kätte, on toote töötlemine raskem ning lukustussüsteem võib kahjustuda. Jälgige, et toote temperatuur oleks enne paigaldamist ruumitemperatuuriga ühtlane.

Mõõtku ruumi pikkust ja laiust. Kui ruumis on taandeid ja astanguid, tuleb need eriti hooliga üle mõõta. Seeläbi saate ruumi põranda pindala. Ostke vähemalt 10% rohkem kui vaja, et katta valesi lõikamise tagajärjel tekkinud puudujääk, võimalik kasutatav kogus tulevikus või vahetamist vajav koht. 10% kõrvalekalle võib sõltuda ka ruumi suuruselt ja pinnakattematerjali vajadusest ruumi kohta.

TÄHELEPANU Goodyy vinüülparkett on ette nähtud üksnes siseruumides ja kontrollitava ühtlase temperatuuriga ruumides kasutamiseks. MITTE KUNAGI ärge pange põrandat olemasolevale vaippõrandakatele, vahtmattidele, kasvuhoonetesse, solaariumitesse, talveaedadesse, haagissuvilatesse või aastaringselt ventileerimata suvilatesse ja hoonetesse, mida kasutatakse harva.

Goodyy vinüülparkett on ujuvpaigaldusega põrandakate ning see peab temperatuuride vaheldudes takistamatult paisuda ja aheneda saama. Jälgige, et aluspõrand on kõva, tasane, puhas ja sirge. Kareda aluspõranda korral tuleb seda lihvida või katta 0,2 mm PE-kilega. Seetõttu ÄRGE kinnitage seda kruvide, naelte ega kleeplintidega aluspõranda külge. Kõigepealt monteeri kinnitatavad objektid nagu köögid, keedusaared, monteeritavad kapid jne aluspõranda külge ja seejärel paigaldage Goodyy vinüülparkett vastavate objektide ümber. Mitte kunagi ei tohi Goodyy-d paigaldada nende alla.

VAJALIKUD TÖÖRIISTAD


- Universaal- või vaibanuga ja rihtlatt
- Mõõdulint
- Käärid põranda šabloonide lõikamiseks ebaühtlastelt vormuvate objektide ümber (nt sambad, torud jne)
- 6-8mm distantsvarras paisuvvukide jaoks
- Harilik pliats
- Löögiklots(valikuline)
- Pehme kattega haamer või kummihaamer (soovituslik)

PAIGALDAMINE

1. Et kontrollida esimese paneeli sobivust, asetage peale üks rida lahtiseid paneele (joonis 1), ilma neid omavahel ühendamata, kusjuures põrandasiltu otsatükk ei tohi olla lühem kui 20 cm, või mõõtku ruumi pikkus ja jagage see ühe paneeli pikkusega.
2. Paigaldamist tuleb alustada nurgast (vasakult pooli) ja soonega seina suunas. Jälgige, et servast jääb 6-8 mm vahe, mis jätab ruumi ISOCORE põrandate paisumisest põhjustatud ühtlustumisele temperatuuride vaheldumise korral (joonis 2).
3. Ühendage esimese rea paigaldamise ajal lühikesed servad. (joonis 3). Asetage iga uue paneeli sulund eelmise paneeli lühikeses servas täpselt soone peale; koputage need ülevalt kummihaamriga kokku. See on eriti tähtis hea ühenduse tagamiseks.
4. Goodyy vinüülparketi paigaldamisel jälgige, et lühikese serva ühenduskohad moodustavad sirge joone, st et põrandapaan on täiesti otse. Jätke kogu paigalduse jaoks viimane paneel vähemalt 20 cm pikkuseks.
5. Alustage teise rea panekut paneeliga, mida saate vajaduse korral soovitud paigaldusmustrit järgi sobivaks lõigata (lühendatud paneelid ei tohi olla lühemad kui 20 cm; soovituslik kattuvus vähemalt 1/3 paneelipikkuse ulatuses). Vt joonist 5. Mõõtku välja sobiva pikkusega paneel ja märgistage see harilik pliatsiga. Tehke sisselõige paneeli pealispinda universaalnoaga ja painutage paneeli. Viimaks lõigake läbi paneeli alumise küljega integreeritud matt.
6. Seejärel laske paneelil esimese rea juures (pikk külj) kõvasti 10- kuni 20-kraadise nurga all lukustuda. Ühendage teine paneel lukustamisega pika külje külge ja lükake seejärel sulund üle soone esimese paneeli lühikese külje külge. Seejärel suruge õrnalt peale ja klopsige teine paneel õrnalt esimese paneeli soone sisse. Vt joonist 6. Kasutage vajadusel pikkade servade ühendamiseks löögiklotsi või kummihaamrit, et pikad küljed oleksid kindlalt eelmise põrandapaani paneeli külge ühendatud. Vt joonist 7.
- Märkus Jälgige Goodyy vinüülparketi paneelide lühemaks tegemisel, et lõikate lühikese külje alati maha koos sulundiga (joonis 2). Teist detaili saab siis kasutada rea lõpetamiseks teises ruumi otsas (joonis 8).

7. Alustage kolmandat rida paneeliga, mis on lõigatud 2/3 pikkusest. Teist otsa saab uuesti rea lõpetamiseks kasutada.
8. Jätkake sama mustriga järeljäänud ridade paigaldamiseks. Asetage esimesed paneelid alati lõikekohaga seina suunas.
9. Sobitamine ebaühtlase kujuga objektide ümber (nt voolikud, torud jne) ei ole mingi probleem. Valmistage papist väljalõikenäidis torude või ebaühtlaste objektide ümber. Kopeerige väljalõikenäidis paneelile. Vajalik väljalõige tehke universaalnoaga, järgides ette joonistatud kuju. Jälgige ka siin 6-8 mm vahekaugust.

PAIGALDAMINE



TÄHTSAD PAIGALDUSJUHISED

Siseruumide temperatuur	13° kuni 36°C ja 40% kuni 60% suhtelise õhuniiskuse juures
Aklimatiseerumine	Kindlasti 48 tundi aklimatiseeruda lasta (temperatuuril 13-35°C)
Aluspõhja ebatasasuse hälve	6 mm üle 3,0 m või 3 mm üle 1,8 m
Põranda alusvaip	EI OLE VAJALIK – Goodyy vinüülparkett alumisel küljel on juba integreeritud isolatsioonimaterjal
Põrandaküte	Peab paiknema 13 mm sügavusel aluspinnas EI TOHI OLLA elektrilisi küttematte. Pealispinna temperatuur ei tohi ületada 36°C.
Serva kaugus	6-8 mm kaugus seintest ja rasketest kinnitatavatest objektidest (nt köögid, köögisaared, monteeritavad kapid jne)
Liimimine	EI OLE SOOVITUSLIK– garantiinõue muutub kehtetuks!

ĪPAŠĪBAS

Goodiy vinila izes paneļiem ir inovatīva augstas kvalitātes putu PVC viduskārta, kas nodrošina nepieciešamo izturību un stingrumu, vienlaikus ļaujot paneļus viegli sagatavot un ieklāt. Stingrie un cietie paneļi nedeformējas un neizplešas, kā arī kompensē nelielus pamatnes defektus.

- 100% ūdens izturīgi — var ieklāt gandrīz visās privātās un komerciālās telpās
- Lieliska izturība, pateicoties keramikas lodīšu pārklājumam
- ISOCORE tehnoloģija nodrošina vieglus, bet stabilus produktus, ko ir viegli ieklāt
- Apakšējā daļā piestiprinātais zemgrīdas slānis padara šo klājumu patīkamu lietošanā, skaņu slāpējošu un siltu pēdām
- Ultra-Fresh apstrāde novērš sēnišu, kas izraisa smakas un traipus, veidošanos
- Vieгла ieklāšana, pateicoties DropLock 100 savienošanas sistēmai

UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMI

Pirms Goodiy vinila izes ieklāšanas telpā ir jāieslēdz gaisa kondicionētājs. Mēs iesakām veikt ieklāšanu telpās, kur ir stabila temperatūra diapazonā no 13°C līdz 36°C. Ja telpā ir uzstādīts gaisa kondicionētājs, tas ir jāieslēdz un jādarbina pirms un pēc ieklāšanas, kā arī tās laikā.

PIEZĪME. Ja pirms ieklāšanas Goodiy vinila izes ir pakļauts ļoti augstas vai zemas temperatūras iedarbībai, to būs grūti apstrādāt vai savienošanas sistēma var būt bojāta. Pārļiecinieties, ka izstrādājums ir istabas temperatūrā pirms tā ieklāšanas. Izmēriet telpas garumu un platumu. Ja telpā ir nišas vai kāpņu laukumi, tie ir jāizmēra atsevišķi. Tā tiek iegūta telpas platība. Iegādāieties vismaz par 10% vairāk materiāla nekā vajadzīgs dēļ piegriešanas kļūdām, atlikumiem, nākotnes vajadzībām vai grīdas daļu nomaiņai. Tomēr 10% vērtība var mainīties atkarībā no telpas uzmēra un grīdas laukuma sadalījuma.

UZMANĪBU! Goodiy vinila izes ir paredzēts tikai iekštelpām ar kontrolētu vienmērīgu temperatūras režīmu. NEKAD neiekļājiēt Goodiy virs esošiem paklāju segumiem vai putu apakšklājiem, ziemas dārzos, solāriju studijās, siltumnīcās, furgonos, brīvdienu dzīvokļos vai mājās, kur visu gadu nedarbojas gaisa kondicionētājs.

Goodiy vinila izes ir peldošs grīdas segums, un tam jāspēj netraucēti izplesties un sarauties, mainoties temperatūrai. Tāpēc pārļiecinieties, ka zemgrīda (t. s. “melnā grīda”) ir cieta, līdzena, tīra un gluda. Ja zemgrīda nav līdzena, tā ir jānoslīpē vai jāpārklāj ar 0,2 mm PE kārtu. Nekad nenostipriniet grīdas segumu pie zemgrīdas ar skrūvēm, naglām vai līmi. Uzstādiēt stacionārus objektus, piemēram, virtuves skapīšus, salas, plauktus utt. uz zemgrīdas un tad tiem apkārt ieklājiēt Goodiy. Šo materiālu nedrīkst ieklāt zem minētajiem objektiem.

VAJADZĪGIE INSTRUMENTI


- Universāls kartona nazis un taisnas malas
- Mērlente
- Šķēres paraugu izgriešanai, lai pielāgotu paneļus neregulāras formas priekšmetiem (piemēram, caurulēm, stabiem utt.).
- 6-8 mm starplikas kompensācijas šuvēm
- Zīmulis
- Bloks paneļu uzstādīšanai (ieteicams)
- Āmurs ar mikstu pārklājumu vai gumijas āmurs (ieteicams)

IEKLĀŠANA

1. Ieklājiēt nesavienotu paneļu rindu (1.attēls), lai pārbaudītu, vai pirmā paneļa garums ir jāmaina, lai pēdējā paneļa garums nebūtu mazāks par 20 cm, vai arī izmēriēt telpas garumu un izdaliēt ar paneļu garumu.
2. Ieklāšana jāskā stūri (kreisajā pusē), pagriežot gropi pret sienu. No malas līdz sienai jābūt 6-8 mm attālumam, kas paredzēts, lai ISOCORE grīdas dēļi varētu izplesties temperatūras maiņas gadījumā (2. attēls).
3. Ieklājot pirmo rindu, savienojiēt isās malas (3. attēls). Novietojiēt katra nākošā paneļa ierīvi tieši pēri iepriekšējā paneļa gropē isajā malā un uzsītiēt tiem ar gumijas paneli. Tas ir īpaši svarīgi laba savienojuma izveidei.
4. Ieklājot Goodiy vinila izes, pārļiecinieties, ka īso malu savienojumi veido taisnu līniju, profi, ka dēļu rinda ir pilnīgi taisna. Pēdējais panelis rindā nekad nedrīkst būt īsāks par 20 cm.
5. Sāciēt ieklāt otru paneļu rindu, kas ir piegrieza atbilstoši vēlamajam grīdas rakstam (sagrieztie paneļi nedrīkst būt īsāki par 20 cm, ieteicamā paneļu garuma nobide ir vismaz 1/3 no garuma). Skatīt 5. attēlu. Izmēriēt vēlamo paneļa garumu un atzīmējiēt ar zīmuli. Iegrieziēt paneļa virsmā ar universālo nazi un salieciēt to. Tad pārgrieziēt paneļa apakšslāni.
6. Cieši savienojiēt paneli ar paneli pirmajā rindā (garā pusē) 10-20 grādu leņķi. Ieklājiēt otru paneli, no sākuma savienojiēt garo malu un tad pastumjiēt isās malas ierīvi pirmā paneļa gropes virzienā. Tad nedaudz uzspīdiēt un viegli ar āmuru iesītiēt otru paneli pirmā paneļa gropē. Skatīt 6. attēlu. Izmantojiēt arī uzstādišanas bloku un gumijas āmuru, ja tas vajadzīgs, lai garās malas būtu cieši savienotas ar iepriekšējās rindas paneļu malām. Skatīt 7. attēlu.
- PIEZĪME. Isinot Goodiy vinila izes paneļus, pārļiecinieties, ka jūs vienmēr nogrieza īso malu ar ierīvi (2. attēls). Atlikušo gabalu var izmantot otrā istabas galā, lai pabeigtu rindu (8. attēls).

7. Sāciēt ieklāt trešo rindu, izmantojiēt paneli, kura garums ir sāisnāts līdz 2/3 no sākotnējā. Tā otru daļu var izmantot rindas pabeigšanai.
8. Tāpat turpiniēt atlikušo rindu ieklāšanu. Pirmie paneļi vienmēr jāieklāj ar nogrieztu malu pret sienu.
9. Ir viegli pielāgot paneļus neregulāras formas objektiem (piemēram, caurulēm, stabiem utt.). Izmantojiēt kartonu, izveidojiēt paraugu formai ap cauruli vai minētajiem objektiem. Pārzīmējiēt paraugu uz paneļa. Griezīēt pa uzzīmēto līniju ar universālo nazi, lai iegūtu vajadzīgo formu. Arī šajā gadījumā jāievēro prasība par 6-8 mm attālumu no sienas.

IEKLĀŠANA



SVARĪGI UZSTĀDĪŠANAS IETEIKUMI

Iekštelpu temperatūra	no 13 līdz 36 °C un 40% līdz 60% mitrums
Iepriekšēja noturēšana	pirms ieklāšanas nepieciešams noturēt 48 stundas temperatūrā no 13 līdz 35 °C
Pamatnes līdzenuma pielāide	6 mm uz 3,0 m vai 3 mm uz 1,8 m
Apakšklājs	NAV VAJADZĪGS, jo Goodiy vinila izes apakšā ir iestrādāts previoub!design izolācijas materiāls
Zemgrīdas apkure	iedziļināta vismaz par 13 mm zemgrīdā. NEDRĪKST izmantot elektroapkures paklājus. Virsmas temperatūra nedrīkst pārsniegt 36 °C.
Malas attālums	6-8 mm attālums līdz sienai un smagiem stacionāriem priekšmetiem (piemēram, virtuves skapīšiem, salām, plauktiem utt.).
Līmēšana	NETIEK IETEIKTA — garantija tiks atcelta!

SAVYBĖS

„Goodiy viniline plokštele“ grindų danga pasižymi pažangiu aukštos kokybės PVC putplasčio pagrindu, kuris užtikrina dangos standumą ir tvirtumą bei leidžia ją lengvai iškloti ir prižiūrėti. Tvirtos, standžios plokštės atsparios deformacijai ir paslepia nedidelius grindų nelygumus.

- Plokštės yra 100 % atsparios vandeniui ir gali būti klojamos įvairaus pobūdžio patalpose nuo gyvenamųjų iki komercinių.
- Paviršius padengtas keramikos miltelių danga, todėl yra itin patvarus.
- Dėl ISOCORE technologijos danga yra nedidelio svorio ir ją lengva kloti.
- Apatinis sluoksnis izoluoja garsą, užtikrina malonų pojūtį ir šilumą.
- „Ultra-Fresh“ valymo priemonės apsaugo nuo pelėsio, dėl kurio susidaro blogas kvapas ir dėmės.
- Dangą nesudėtinga iškloti naudojant „DropLock 100“ fiksuojamųjų jungčių sistemą.

KLOJIMO INSTRUKCIJOS

Prieš klojant „Goodiy viniline plokštele“ dangą būtina gerai išvėdinti patalpą. Rekomenduojama dangą kloti patalpoje, kurioje yra pastovi temperatūra, neviršijanti 13–36 °C intervalo.

Jei patalpoje įrengta oro kondicionavimo sistema, ji turi būti įjungta ir veikti prieš pridedant kloti dangą, klojimo metu ir jį pabaigus.

PASTABA. Jei klojimą „Goodiy viniline plokštele“ danga buvo veikiamą pernelyg didelio karščio arba šalčio, ją gali būti sudėtinga apdoroti arba gali būti pažeista vidinių jungčių sistema. Pasirūpinkite, kad prieš klojimą danga būtų kambario temperatūros aplinkoje. Išmatuokite patalpos grindų ilgį ir plotį. Jei patalpoje yra nišų ar nuolydžių, išmatuokite juos atskirai. Tuomet apskaičiuokite bendrą grindų plotą. Įsigykite bent 10 % daugiau dangos, nei reikia pagal apskaičiuotą plotą – atsarginio kiekio gali prireikti pjovimo klaidoms ištaisyti, sugadintai dangai pakeisti ar ateities reikmėms. Šie 10 % gali kisti atsižvelgiant į patalpos dydį ir erdvės išplanavimą.

DĖMESIO: „Goodiy viniline plokštele“ danga skirta naudoti tik viduje, o patalpos temperatūra turi būti stabili ir kontroliuojama. NIEKADA nekllokite dangos ant kilimų padengtų grindų, verandose, soliariumuose, šiltnamiuose, kempriuose, poilsio apartamentuose ar vasarnamiuose, kuriuose nėra įrengta oro kondicionavimo sistema, veikianti ištiesus metus.

„Goodiy viniline plokštele“ danga pasižymi plūdriosioms grindims būdinga savybe plėstis ir susitraukti esant temperatūrų kaitai. Tačiau būtina užtikrinti, kad grindys būtų tvirtos, lygios, švarios ir glotnios. Jei grindų paviršius grublėtas, jį reikia nušlifuoti arba padengti 0,2 mm storio PE plėvele. „Goodiy“ dangos negalima kloti, jei grindyse yra varžtų, vinių arba jų paviršius išteptas lipnia medžiaga. Stacionarius baldus, pvz., virtuvės komplektus, maisto gaminimo saleles, spintas ir pan. įrenkite prieš klojant „Goodiyviniline plokštele“ dangą – ji turi būti išklotą aplink tokius objektus, tačiau jokių būdu ne po jais.

REIKALINGI ĮRANKIAI

- Universalus arba dėžių rėžiklis ir tiesyklė
- Juostinis matuoklis
- Žirklys šablonams kirpti, pagal kuriuos grindų plokštės galima būtų koreguoti klojant aplink įvairius netiesinius objektus (pvz., kolonas, vamzdžius ir pan.)
- 6–8 mm tarpikliai jungtims išplėsti
- Pieštukas
- Plaktuko smūgių blokatorius (rekomenduojama)
- Minkšta medžiaga padengtas arba guminis plaktukas (rekomenduojama)

KLOJIMAS

1. Iškllokite eilę atskirų plokščių (1 pav.) nejudindami jų tarpusavyje, kad patikrintumėte, ar nereikia pakoreguoti pirmosios plokštės ilgio (paskutinė plokštė eilėje negali būti trumpesnė nei 20 cm) arba išmatuokite grindų ilgį ir padalinkite jį iš vienos plokštės ilgio.

2. Pradėti kloti dangą reikia nuo kampo (kairiojo), kad plokštės fiksuojamąjį įpjovą būtų nukreipta į sieną. Užtikrinkite, kad atstumas iki kampo būtų 6–8 mm – tuomet kompensuojamas ISOCORE plokščių plėtimasis esant temperatūrų kaitai (2 pav.).

3. Klodami pirmąją eilę sujunkite tarpusavyje trumpuosius kraštus (3 pav.). Dėkite kiekvieną naują plokštę taip, kad fiksuojamasis kaištis būtų tiesiai virš ankstesnės plokštės trumpojo krašto fiksuojamosios įpjovos ir stuktelėkite iš viršaus guminiu plaktuku. Tai ypač svarbu norint užtikrinti tinkamą plokščių susijungimą.

4. Klodami „Goodiy viniline plokštele“ dangą stenkitės, kad plokštės susijungtų trumpaisiais kraštais tiesiai, t. y., kad kiekviena plokščių eilė būtų visiškai tiesi. Užtikrinkite, kad paskutinė plokštė eilėje nebūtų trumpesnė nei 20 cm – tai taikoma visai klojimo procedūrai.

5. Antrąją eilę pradėkite kloti nuo plokštės, kurią sutrumpinote pagal norimą klojimo modelį (sutrumpintos plokštės negali būti trumpesnės nei 20 cm; rekomenduojamas sutrumpintų plokščių ilgis turi siekti bent 1/3 standartinės plokštės ilgio). Žr. 5 pav. Atmatuokite norimą plokštės ilgį ir pažymėkite jį pieštuku. Perrėžkite plokštės paviršių universaliu rėžtuku ir perlenkite plokštę. Tada perpjaukite integruotą apatinį plokštės sluoksnį.

6. Antrosios eilės plokštę priglauskite prie pat pirmosios eilės 10–20 laipsnių kampu (ilguoju kraštu). Klokite antrąją plokštę priglaudami ją ilguoju kraštu prie pirmosios eilės, tada įspauskite jos trumpojo krašto fiksuojamąjį kaištį į pirmosios plokštės fiksuojamąją įpjovą. Tada šiek tiek spustelėkite ir švelniai suduokite plaktuku, kad antrąją plokštę tvirtai susikabintų su pirmąja. Žr. 6 pav. Jei reikia, galite suduoti guminiu plaktuku naudodami smūgių blokatorių, kad ilgieji klojamų plokščių kraštai tinkamai susijungtų su pirmos plokščių eile. Žr. 7 pav.


PASTABA. Trumpinant „Goodiy viniline plokštele“ plokštės visada reikia pjauti trumpąjį kraštą, kuriame yra fiksuojamasis kaištis (2 pav.). Nupjauta dalis gali būti panaudota kitoje grindų dalyje klojamų plokščių eilei užbaigti (8 pav.)

7. Trečiąją eilę pradėkite kloti nuo plokštės, sutrumpintos iki 2/3 buvusio ilgio. Likusi dalis gali būti panaudota eilei užbaigti.

8. Šį modelį taikykite klodami kitas eiles. Klojant pirmąsias plokštės jos nupjautas kraštas visuomet turi būti nukreiptas į sieną.

9. Visiškai nesudėtinga koreguoti plokštės, kai reikia jas kloti aplink netiesinius objektus (pvz., kolonas, vamzdžius ir pan.). Iškirpkite iš kartono šabloną, pagal kurį pjausite plokštės, klojamas aplink tam tikrą vamzdį ar kitą netiesinį objektą. Pridėkite šabloną prie plokštės. Pjaukite plokštę pagal šablono liniją universaliu rėžtuku, kad išgautumėte reikiamą formą. Nepamirškite užtikrinti reikiamo 6–8 mm atstumo.

KLOJIMAS



SVARBŪS ĮRENGIMO PATARIMAI

Patalpos temperatūra	13–36 °C, drėgnumas: 40–60 %
Aklimatizavimas	Reikalingas 48 valandų trukmės aklimatizavimas (13–35 °C temperatūroje)
Grindų paviršiaus lygumo tolerancija	6 mm esant 3,0 m arba 3 mm esant 1,8 m
Grindų paviršiaus padengimas	NEREIKALINGAS – „Goodiy viniline plokštele“ danga turi integruotą apatinį izoliacinį sluoksnį
Grindinis šildymas	Turi būti įrengtas 13 mm po grindimis. NEGALIMA naudoti elektrinių grindų šildymo kilimėlių. Paviršiaus temperatūra neturi viršyti 36 °C.
Atstumas iki kampo	6–8 mm atstumas iki sienų ir sunkių stacionarių objektų (pvz., virtuvės komplektų, maisto gaminimo salelių, spintų)
Klijai	NAUDOTI NEREKOMENDUOJAMA – nebebus taikoma garantija!



Manufacturer • Valmistaja • Tillverkare • Produsent • Tootja • Ražotājs • Gamintojas • Kesko Corporation
Building and technical trade, Työpajankatu 12, FI- 00580 Helsinki © Kesko 2020. Made in China.